



Satisfyer

**Bruksanvisning
för "Adventskalender"**

#LoveNextLevel





PENTHOUSE™
OF

Let the
adventure
begin

DISCOVER OUR VERY FIRST
PENTHOUSE LINGERIE
COLLECTION

DESIGNED TO CELEBRATE
FEMININITY

Satisfyer

SV | Läs igenom den här handboken noggrant och fullständigt innan du använder sexleksakerna från adventskalendern för första gången och var särskilt uppmärksam på varningarna och säkerhetsanvisningarna i kapitel 3 och hurkullanvisningen i kapitel 4. Bevaka den här broschyren för den innehåller viktig information om säker användning samt lagföreskrivna tekniska information som även vid en senare tidpunkt kan bli viktiga för dig.

1) Användning av produkterna*

LUCKA 1: MASSAGEOLJA "WINTER MAGIC", 100 ML

Användning: Massageoljan lämpar sig för pammassage, men också som fuktighetsgivande hudvård. Håll lite olja i händerna och värn den lätt genom att gnugga dem. Fördela nu oljan på din partners kropp och arbeta in den i huden med mjuka, cirkulära rörelser. Vid daglig vård kan olja fördelas över hela kroppen och mjukt masseras in. Vänta tills oljan är helt absorberad innan du tar på dig kläderna, annars kan det uppstå oljefläckor. • **Specifikationer:** Innehåll (i ml): 100; Bruttovikt (i g): 136 • **Ingredienser (INCI):** Heliantus Annuus-Fröolja, Glycine sojaolja, Brassica Campestris Oleifera-olja, Ricinus Communis-olja, d-Limonene, Eugenol, Linalool, Geraniol, Citronellol, Citral • **Observera massageoljans bäst-före-datum. Efter öppnandet är massageoljan hållbar i 3 månader.**

LUCKA 2: PENISRING-SET AV SILIKON

Användning: Dessa sexleksaker är utformade för att stimulera penis. Setet består av tre olika penisringar i olika storlekar och en Justerbar penisring med ögla. Du kan alltid bara föra på en av dessa ringar på ett ställe, men flera ringar kan föras på samtidigt på olika ställen. Ringen med den största diametern eller den största Justerbara ringen kan också användas som en ring för pungen. Penisringar skapar blodstockning eftersom de är tränga och fördröjer därigenom din orgasm. Sätt på penisringarna när penis är i slapp tillstånd, den är även enklast att ta bort när penis är i slapp tillstånd. Om smärta eller obehag uppstår innan erektionen klingar av bör du använda fingrarna för att töja och ta bort produkten. Om den lämnar ett rött eller blått avtryck avråder vi från vidare användning. Om du tidigare har haft problem med kärlsjukdomar, nervsjukdomar, blodförgiftning eller diabetes, bör du rådfråga din läkare innan du använder produkten. Det är inte ett preventivmedel och ger inget skydd mot graviditet eller sexuellt överförbara sjukdomar. • **Specifikationer:** Bruttovikt (i g): 30; Nettovikt (i g): 22; Diameter min (i mm): 30; Diameter max (i mm): 60 • **Material:** Silikon/ABS-plast

LUCKA 3: SENSUELL FJÄDERKITTLARE

Användning: Fjäderkittlaren är utformad för skön stimulering av hela kroppen. Ta bort nätet som används för att skydda materialet. Stryk försiktigt över din partners kropp så att hen stimuleras. Använd inte i närheten av ögonen, svälj inte, för inte in. Efter användning kan du städa innan fjäderkittlaren med skyddsnetet så att det mjuka materialet behåller sitt yttre utseende. • **Specifikationer:** Bruttovikt (i g): 14; Nettovikt (i g): 11; Längd min (i mm): 380; Längd max (i mm): 380 • **Material:** PVC/syntetisk fjäder (polyester)

LUCKA 4: SILIKONVIBRATOR MED TEXTUR, 16,5 CM

Användning: Leksaken är utformad för stimulering av vagina och klitoris. Det stora skaftet förs in med tillräckligt glidmedel, det lilla vilat då mot klitoris. - **Kontroll:** • **Styrning:** För att starta leksaken behöver du bara trycka på knappen på basen. Detta slår på och stänger av produkten. • **Batteri:** Vik handgreppsskålen åt sidan för att kunna öppna batterifacket på vibrationskulan. Öppna den genom att vrida den moturs. Ta inte bort bladen i batterifacket. Sätt in batteriet och se till att polariteterna är korrekta, sedan kan du stänga batterifacket igen. • **Specifikationer:** Bruttovikt (i g): 89; Nettovikt (i g): 86 Längd min (i mm): 165; Längd max (i mm): 165 Skaftlängd min (i mm): 100; Skaftlängd max (i mm): 100 Diameter min (i mm): 18; Diameter max (i mm): 27 • **Material:** Silikon/ABS plast • **Vattenlät:** Ja • **Drivs med** 1 x Micro AAA



Instruktioner för den här produkten enligt ElektroG/WEEE och batteridirektivet finns i kapitel 6 i den här handboken. Se kapitel 5 i den här handboken för information om CE.

LUCKA 5: MASSAGEHANDSKEN MED KULOR AV ROSTFRITT STÅL

Användning: Massagehandsken är avsedd för helkroppsmassage. Den bärs på handen. Med lite massageolja eller massagekrem glider den över kroppen och masserar lugnande. Tänk på att tvätta bort eventuella oljerester från handsken efter användning. • **Specifikationer:** Bruttovikt (i g): 203; Nettovikt (i g): 198; Längd min (i mm): 150; Längd max (i mm): 150; Bredd min (i mm): 50; Bredd max (i mm): 80 • **Material:** PVC/rostfritt stål/ABS-plast

LUCKA 6: SATISFYER "HEAT CLIMAX" MED APP OCH VÄRMEFUNKTION

Användning: Satisfyer Heat Climax är en vibrator med app-styrning och värmeffekt. Tack vare sin ergonomiska form är den perfekt för både anal- och G-punktsstimulering. Var särskilt uppmärksam på avslappning, tillräckligt med vattenbaserat glidmedel och ett försiktigt tillvägagångssätt, särskilt vid analsex. För aldrig in produkten längre än till basen. För aldrig in leksaken som du har använt anatlet i slidan utan att först rengöra den med ett antibakteriellt medel. • **Kontroll:** Du kan antingen styra din Satisfyer manuellt eller via den kostnadsfria appen Satisfyer Connect. För att koppla ihop din Satisfyer med appen startar du Bluetooth-läget genom att trycka in och hålla on/off-knappen i cirka 4 sekunder tills du känner en dubbel puls. Gå till "My Satisfyer" i Satisfyer Connect-appen och välj den enhet du vill ansluta. • **Manuell styrning:** Kontrollpanelen på Heat Climax har 3 knappar. Håll den nedre knappen med flera cirklar och on/off-symbolen intryckt i cirka 2 sekunder för att aktivera leksakens vibrationer. Precis på samma sätt kan du avaktivera vibrationen. Den första klick på den övre eller nedre cirkeln kan du växla mellan de 12 förinställda vibrationsprogrammen. Den mellersta knappen med termometern aktiverar värmeeffekten. Håll in knappen en gång i cirka 2 sekunder för att aktivera värmeeffekten. Under de följande 5 minuterna värms leksaken upp på ett behagligt sätt och en lysdiö blinkar under tiden. Så snart leksaken har värmts upp helt och hållet lyser lysdiöden kontinuerligt – men du kan naturligtvis använda leksaken även innan dess. För att avaktivera värmeeffekten trycker du på samma knapp i 2 sekunder igen. • **Batteri:** Leksaken är uppladdningsbar och kan användas enkelt och trådlöst. Den måste vara helt laddad innan den används för första gången. Använd den medföljande USB-laddningskabeln för att ladda. Vid behov kan den kompletteras med en vanlig 5V-strömkontakt. Den första laddningen kan ta upp till åtta timmar. Kabeln måste dockas med båda magnetkontaktarna på de metallkontakter som är avsedda för detta ändamål på leksaken. Om laddningskabeln inte fastnar av sig själv, anslut den till strömkretsen och vänta en stund. Detta återaktiverar den magnetiska effekten och kontaktarna ansluts automatiskt. • **Specifikationer:** Drivs med: Litiumjonbatteri 3.7V; Bruttovikt (i g): 216; Nettovikt (i g): 213; Längd min (i mm): 210; maxlängd (i mm): 210 • **Material:** medicinskt silikon, ABS-plast • **Vattenlät:** Ja (IPX7) • **Laddningstid:** ca. 3,5h • **Maximal laddningsström:** 500 mA • **Laddningsspänning:** 5V • **Batterikapacitet:** 500 mAh • **Batteritid:** ca 50 min • **Förvaringstemperatur:** -5 °C - +60 °C • **Gränssnitt:** USB • **Radiofrekvens:** 2402 MHz - 2480 MHz • **Uteffekt:** +6 dBm.

Satisfyer connect



Artikelnummer: 0016615F

Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Tyskland, betygar härmed att denna produkt följer de relevanta bestämmelserna i de tillämpliga EU-direktiven 2014/53/EU och 2011/65/EU. Försäkringen om överensstämmelse kan laddas ner med artikelnummer eller produktnamn på www.satisfyer.com/compliance.

LUCKA 7: SEXY TÄRNINGSSATS, 3 DELAR

Användning: Tärningarna tjänar som inspiration till ett erotisk spel. Den röda tärningen är tryckt med handlingar som ska utföras, den blå med den kroppsdela där handlingen ska utföras och den gröna med den plats där spelet ska äga rum. Obs, innehåller små delar, svälj inte. • **Specifikationer:** Bruttovikt (i g): 53; Nettovikt (i g): 47 • **Material:** ABS plast

	Röd	Blå	Grön		
Tickle	Kittla	Neck	Nacken	Bathtub	Badkar
Lick	Slicka	Navel	Mage	Rug	Matta
Suck	Sug på	Nipples	Bröstvårter	Table	Bord
Rub	Gnid	Penis	Penis	Kitchen	Kök
Kiss	Kysar	Butt	Po	Sofa	Sofa
Nibble	Gnaga	Vagina	Vagina	Bed	Säng

LUCKA 8: PENTHOUSE BODY "NO TABOO"

Bodyn får endast tvättas för hand. • **Specifikationer:** Storlek: S-L • **Material:** 92 % nylon och 8 % spandex

LUCKA 9: BONDAGE-REP, 5 M

Användning: Repet är avsett för erotisk rollspel, det kan användas för bondage över hela kroppen eller för att binda handleder och vristar. Vi avråder nybörjare från att knyta omkring halsen. Använd bondage-repet på hela kroppen endast om du är väl förtrogen med bondage-teknik med rep. Innan du binder upp dig med ett bondage-rep bör du köpa en nödsax och testa den i förväg. Repet ska tvättas då och då i maskin eller för hand vid 30 °C. • **Specifikationer:** Bruttovikt (i g): 84; Nettovikt (i g): 81; Längd min (i mm): 5000; Längd max (i mm): 5000 • **Material:** Bomull

Satisfyer

LUCKA 10: "ANAL RELAX FLUID", 100 ML

Användning: Anal Relax Fluid har en lätt bevändande effekt för mer avslappnad analk. Den är endast avsedd för extern användning och är inte lämplig för användning med kondomer, däremot perfekt för användning med sexleksaker. Preventivmedelverknad och skydd mot infektioner: Vätskan är inte ett preventivmedel, innehåller inga spermiedödande medel och ger inget skydd mot infektioner. Kontrollera på produktetiketten under "Ingredienser (INCI)" om det finns ämnen som du inte tål eller som är allergiframkallande. Om allergisk reaktion uppstår, tvåtta bort produkten med rikligt med vatten och kontakta läkare vid behov. • **Specifikationer:** Innehåll (i ml): 100; Bruttovikt (i g): 136 • **Ingredienser (INCI):** Vatten, Glycerin, Hydroxyethyl cellulosa, Phenoxy ethanol, Panthenol, Allantoin, arom, Benzocain-syra, Benzocaine (0.1%), Propylenglycol • **Observera bäst före datumet på vätskan. När vätskan har öppnats har den en hållbarhet på 3 månader.**

LUCKA 11: BULLETT MED RADIOFJÄRRKONTROLL

Användning: Din leksak är utformad för vaginal stimulering. Med hjälp av ett vattenbaserat glidmedel kan du uppnå den ultimata njutningen. • **Kontroll:** För att starta leksaken behöver du bara hålla in +-knappen tills vibrationen aktiveras. Med den här knappen växlar du ett program i taget. Med knappen - kan du växla tillbaka ett program om du vill det. För att stänga av leksaken måste du hålla in +-knappen igen. • **Batteri:** Öppna batterifacket på leksaken genom att vrida det moturs. Sätt in batterierna och se till att polariteten är korrekt. • **Batteri Fjärrkontroll:** Öppna fjärrkontrollens batterifack genom att trycka nedåt och skjuta bakåt samtidigt. Sätt in batterierna och se till att polariteten är korrekt. • **Specifikationer:** Bruttovikt (i g): 60; Nettovikt (i g): 57; Längd min (i mm): 80; Längd max (i mm): 80 Diameter min (i mm): 24; Diameter max (i mm): 36 • **Material:** ABS-plast/PVC • **Vattentät:** Nej • **Drivs med:** 3 x Micro AAA (Ingår inte)

Artikelnummer: 022854TO

Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Tyskland, betygar härmad att denna produkt följer de relevanta bestämmelserna i de tillämpliga EU-direktiven 2014/53/EU och 2011/65/EU. Försäkran om översensitämme kan laddas ner med artikelnummer eller produktnamn på www.eis.de compliance.

LUCKA 12: FINGERVIBRATOR INKLUSIVE BATTERIER, 4,5 CM

Användning: Fäst fingervibratoren enkelt på ditt finger med hjälp av öglan. Du kan sedan använda den för att stimulera hela kroppen, men endast för extern stimulering. För inte in leksaken. • **Kontroll:** För att starta leksaken behöver du bara skjuta på reglaget. Detta slår på och stänger av produkten. • **Batteri:** Du kan dra ut den vibrerande kulan, som innehåller batterierna, ur leksaken med lite fingerfärdighet. Du kan nu öppna batteriluckan med fingernageln. Mellan två batterier ser du ett blad: Ta bort den. Om du inte kan få grepp om den kan du använda en pincett. Om du sätter in nya batterier ska du se till att polariteten är korrekt. • **Specifikationer:** Bruttovikt (i g): 13; Nettovikt (i g): 10; Längd min (i mm): 45; Längd max (i mm): 45; diameter min (i mm): 17; Diameter max (i mm): 17 • **Material:** TPE/ABS-plast • **Vattentät:** Nein • **Drivs med:** 1 x LR754

Information för den här produkten enligt ElektroG/WEEE och batteridirektivet finns i kapitel 6 i den här handboken. Du hittar information om CE i kapitel 5 i den här handboken.

LUCKA 13: MASSAGEJUS KOKOS

Användning: Ljusets vax smälter och blir en vårdande olja för massage av din partner. Tänd ljuset och låt det brinna i 15 minuter. När vaxet har blivit flytande kan du droppa det på din partner på ett avstånd av 30 cm och försiktigt massera in det i huden. • **Varningar och säkerhetsföreskrifter:** Släck lågan före användning. Kontrollera oljans temperatur innan den kommer i kontakt med huden. Låt inte ljuset brinna på eller i närheten av brännbara föremål. Lämna alltid minst 30 cm avstånd mellan två lågor. Lämna aldrig det brinnande ljuset obevakat. Ljuset måste brinna utom räckhåll för barn och djur. Om du har kända allergier mot någon av ingredienserna som anges nedan, avstå från att använda produkten. Svälj inte ljuset. Undvik ögonkontakt. Placera aldrig ljuset i dragiga utrymmen och håll alltid tillräckligt avstånd till brännbara föremål (t.ex. textilier, gardiner). • **Specifikationer:** Innehåll (i ml): 15; Bruttovikt (i g): 20 • **Ingredienser (INCI):** Sheasmör, palmolja, bivax, parfym • **Observera ljusets bäst före-datum. Efter öppnandet håller ljuset i 3 månader.**

LUCKA 14: ANALDILDO I SILKON MED KRISTALL, 7 CM

Användning: Din leksak är utformad för analstimulering. Se till att slappa av, använd tillräckligt med vattenbaserat glidmedel och var försiktig. För aldrig in produkten längre än till basen. För aldrig in en leksak som du har använt analit i sidan utan att först rengöra den med ett antibakteriellt medel. • **Specifikationer:** Bruttovikt (i g): 27; Nettovikt

(i g): 24; Längd min (i mm): 70; Längd max (i mm): 70; Skafthåll min (i mm): 60; Skafthåll max (i mm): 60; Diameter min (i mm): 10; Diameter max (i mm): 28 • **Material:** Silikon/akryl

LUCKA 15: HANDBOJOR I METALL MED PLYSCH

Användning: Handbojorna är avsedda för lustfyllda bondagelekar. Vi rekommenderar inte att du använder dem utan plyschöverdraget för att undvika hudirritation. Om nycklarna skulle gå förlorade har handbojorna ett säkerhetspack för att öppna dem. Det ska alltid finnas ett fingerbudsutrymme mellan handleden och manschetterna för att undvika att huden kläms. • **Specifikationer:** Bruttovikt (i g): 61; Nettovikt (i g): 57 Längd min (i mm): 280; Längd max (i mm): 280 • **Material:** Järn/ Polyester

LUCKA 16: SOFT TOUCH VIBRATOR MED PLATT SPETS, 12,5 CM

Användning: Din leksak är utformad för stimulering av klitoris och vagina. Applicera ett vattenbaserat glidmedel för att uppnå den ultimata njutningen. • **Kontroll:** För att starta leksaken behöver du bara vrida på den övre delen. Markeringarna på sidan avser tre positioner. Med "Open" kan produkten öppnas och laddas med batterier. Läget "Off" visar att produkten är avaktiverad. Med "On" aktiverar du vibrationen. • **Batteri:** Öppna batterifacket på leksaken genom att vrida det moturs. Sätt in batterier och se till att polariteten är korrekt. • **Specifikationer:** Bruttovikt (i g): 47; Nettovikt (i g): 46; Längd min (i mm): 125; Längd max (i mm): 125; Diameter min (i mm): 26; Diameter max (i mm): 26 • **Material:** ABS plast • **Vattentät:** Nej • **Drivs med:** 1 x Mignon AA (Ingår inte)



Information för den här produkten enligt ElektroG/WEEE och batteridirektivet finns i kapitel 6 i den här handboken. Du hittar information om CE i kapitel 5 i den här handboken.

LUCKA 17: SATISFYER MASTURBATOR EGGCITED, FÖR ENGÅNGSANVÄNDNING

Användning: Din leksak är utformad för att stimulera penis, särskilt olonet. Öppna plastsyddet och ta bort den mjuka, texturerade hylsan. Tack vare det speciella materialet (Hydro Active TPE) behöver du inget glidmedel för maximal njutning. Det räcker med lite vatten eller spott för att skapa skönt glid. Masturbatorn är avsedd för engångsbruk. • **Specifikationer:** Bruttovikt (i g): 44; Nettovikt (i g): 43; Längd min (i mm): 68; Längd max (i mm): 68; Diameter min (i mm): 52; Diameter max (i mm): 52 • **Material:** TPE/ABS-plast

LUCKA 18: MASSAGEAPPARAT MED TRYCKPUNKTSFUNKTION

Användning: Din leksak är utformad för massage och kan användas över hela kroppen, beroende på var du vill slappa av. • **Kontroll:** Den intensiva vibrationen från din massagemaskin börjar så snart du placerar tack på någon del av kroppen och sedan applicerar ett mjukt tryck. Tack vare den rörliga nacken anpassar sig massageapparaten perfekt till din kropp. • **Batteri:** Du har två sätt att starta din leksak. Alternativ 1 är att ansluta den till elnätet: För att göra detta, sätt in kabeln vertikalt i öppningen och anslut USB-anslutningen till en vanlig 5V-strömkontakt. Leksaken är redo för omedelbar användning. • **Varning:** Produkten får inte komma i kontakt med vätskor! Kontakta, stickkontakt och väggkontakt måste vara torra och rena. Alternativ 2 ger dig möjlighet att använda din leksak oberoende av ett eluttag. För detta ändamål kan du utrusta den med batterier enligt beskrivningen nedan: Öppna batterifacket på leksakens ovansida genom att vrida det moturs. Sätt in batterierna och se till att polariteten är korrekt. • **Specifikationer:** Bruttovikt (i g): 117; Nettovikt (i g): 95; Höjd min (i mm): 85; Höjd max (i mm): 85; Diameter min (i mm): 62; Diameter max (i mm): 95 • **Material:** ABS Plast/Silikon • **Vattentät:** Ingen



Instruktioner enligt ElektroG/WEEE och batteridirektivet för den här produkten finns i kapitel 6 i denna handbok. Se kapitel 5 i den här handboken för information om CE.

LUCKA 19: MASSAGEOLJA "KAMINSPRAK", 100 ML

Användning: Massageoljan är lämplig för partnermassage, men även som fuktkräm för huden. Håll lite olja i händerna och värn den lätt genom att gnugga dem. Fördela nu oljan på din partners kropp och arbeta in den i huden med mjuka, cirkulära rörelser. Vid daglig vård kan olja fördelas över hela kroppen och mjukt masseras in. Vänta tills oljan är helt absorberad innan du tar på dig kläderna, annars kan det uppstå oljefläckar. • **Specifikationer:** Innehåll (i ml): 100; Bruttovikt (i g): 136 • **Ingredienser (INCI):** Helianthus Annuus Seed Oil, Glycine Soja Oil, Brassica Campestris Oleifera Oil, Ricinus Communis Oil, d-Limonene, Citronellol, Coumarin, Geraniol • **Observera massageoljans bäst-före-datum. När den har öppnats har massageoljan en hållbarhetstid på 3 månader.**

LUCKA 20: PENTHOUSE BODYSTOCKING "WILD VIRUS"

Bodystockingen får endast tvättas för hand. • **Specifikationer:** Storlek: S-L • **Material:** 88 % nylon och 12 % spandex

Satisfyer

LUCKA 21: SATISFYER "ELASTIC JOY"

Användning: Satisfyer Elastic Joy är en multifunktionsvibrator. Tankt vare sin ergonomiska form och mycket höga flexibilitet kan den användas på många olika sätt: Använd den som en penisring, en på-läggsvibrator, en partnervibrator och mycket mer. Om du bestämmer dig för analsex ska du vara särskilt uppmärksam på att du är avslappnad, säkerställ att du använder tillräckligt med vattenbaserat glidmedel och ett varsamt tillvägagångssätt. För aldrig in produkten längre än till mitten. För aldrig in en leksaks som du har använt annat i slidan utan att först rengöra den med ett antibakteriellt medel. • **Kontroll:** Kontrollpanelen på Elastic Joy har 2 knappar. På/av-knappen är den som befinner sig närmare leksakens mitt. Aktivera vibrationen genom att trycka på den knappen i cirka 2 sekunder. Varje gång du klickar på knappen går du vidare till nästa vibrationsrytm. Med den andra knappen kan du hoppa tillbaka en vibrationsrytm. Det finns totalt 10 vibrationsrytm. Genom att hålla in av/på-knappen i cirka 2 sekunder inaktiverar du vibrationen igen. • **Batteri:** Leksaken är uppladdningsbar och kan användas enkelt och trådlöst. Den måste vara helt laddad innan den används för första gången. Alla laddningskabler från Satisfyer är kompatibla med alla Satisfyer-produkter. Använd USB-laddningskabeln som medföljer Satisfyer Heat Climax i lucka 6 för att ladda. Vid behov kan den kompletteras med en vanlig 5V-strömkontakt. Den första laddningen kan ta upp till åtta timmar. Kabeln måste ansluta till båda magnetkontakterna på leksakens avsedda metallkontaktpunkter. Om laddningskabeln inte fastnar av sig själv, anslut den till strömkretsen och vänta en stund. Detta återaktiverar den magnetiska effekten och kontakterna ansluts automatiskt. • **Specifikationer:** Drift med: Litiumjonbatteri 3.7V; Bruttovikt (i g): 182; Nettovikt (i g): 72; Längd mm (i mm): 200; Längd max (i mm): 200 • **Material:** medicinsk silikon, ABS plast • **Vattentätt:** Ja (IPX7) • **Laddningstid:** ca 1,5 h • **Maximal laddningsström:** 500 mA • **Laddningsspänning:** 5 V • **Batterikapacitet:** 200 mAh • **Batteritid:** ca. 40 min • **Förvaringstemperatur:** -5 °C - +60 °C • **Gränssnitt:** USB



Instruktioner enligt ElektroG/WEEE och batteridirektiv för den här produkten finns i kapitel 6 i denna handbok. Se kapitel 5 i den här handboken för information om CE.

LUCKA 22: SATIN-ÖGONBINDEL

Användning: Ögonbindeln är tänkt som en erotisk accessoar för en sexig julöverskänning. Den kan enkelt knytas bakom huvudet och är därmed individuellt justerbar i storlek. Om hudirritation uppstår bör du ta av ögonbindeln. Den ska tvättas för hand. • **Material:** 100 % tyg

LUCKA 23: ORGASMGL

Användning: Glidmedlet droppas helt enkelt på kroppsdelen eller på kondomen som rullats på den erigerade penis och fördelas sedan med fingrarna. Av hygieniska skäl rekommenderar vi att du tvättar händerna noggrant innan. Var mycket försiktig när du smörjer kondomen var noga med att dina naglar inte skadar kondomen. Glidmedlet är vattenbaserat. Det innebär att den inte ger en kläbbig känsla och kan tvättas bort med vatten, men det kan lätt torka. Dessutom kan det användas med alla love toys, oavsett vilket material sexleksakerna är gjorda av. • **Information om glidmedlet:** Det olje- och fettfria glidmedlet är en medicinsk produkt för användning på huden, i det intima området, med alla kondomer och alla love toys. Den uppfyller de strikta kraven i det europeiska direktivet 93/42/EEG om medicintekniska produkter och den tyska lagen om medicintekniska produkter (Medizinproduktegesetz). Kvaliteten beror på utvalda råvaror, kontrollerade tillverkningsprocesser och omfattande tester. Det har testats positivt för hud- och slemhinnekompatibilitet, och kondomkompatibilitet har påvisats. • **Ytterligare anvisningar:** Glidmedlet minskar friktionen samtidigt som det förbättrar glidet, därför rekommenderar vi det med flera samlag och användning med sexleksaker. Det kan förebygga smärta och mindre skador i intima områden, och användningen av kondomer blir säkrare på grund av den minskade friktionen. Preventivmedel och skydd mot infektioner: Glidmedlet är inget preventivmedel, innehåller inga spermiedödande medel och ger inget skydd mot infektioner. Om du vill ha barn: Gynekologer rekommenderar att du använder glidmedel sparsamt om du vill ha barn, eller att du inte använder dem alls för att vara på den säkra sidan, eftersom det kan försvåra befruktningen. Kontrollera på produktetiketten under "Ingredienser (INCI)" om det finns ämnen som du inte tål eller som är allergiframkallande. Om allergisk reaktion uppstår, ta bort produkten enligt beskrivningen ovan och kontakta läkare vid behov. • **Specifikationer:** Innehåll (i ml): 100; Bruttovikt (i g): 136 • **Ingredienser (INCI):** Glycerin, Water, Hydroxyethyl Cellulose, Sodium Lactate, Sodium Benzotato, Allantoin, Lactic Acid, Salicylic Acid, Menthol, Aroma • **Observera glidmedlets utgångsdatum.** När glidmedlet har öppnats har det en hållbarhet på 3 månader.

CE 0197

LUCKA 24: SATISFYER PRO 2+

Användning: Din leksak är avsedd för klitorisstimulering, inte för att fåras in. Såra varsak på bygdglidpapparna och placera huvudet mot klitoris. När leksaken är korrekt placerad behöver du inte flytta den längre. • **Styrning:** För att starta leksaken behöver du bara trycka på on/off-knappen länge tills tryckväggen börjar på lägsta nivå. För att öka intensiteten trycker du på samma knapp, för att minska intensiteten trycker du på knappen med mindre vågor. För att aktivera tryckväggen trycker du på och håller in on/off-knappen igen. Du kan styra den extra vibrationen via en enda knapp med vågsymbol: ett långt tryck aktiverar och inaktiverar vibrationen, ett kort klick växlar mellan olika vibrationsrytm. • **Batteri:** Leksaken är uppladdningsbar och kan användas enkelt och trådlöst. Den måste vara helt laddad innan den används för första gången. Alla laddningskabler från Satisfyer är kompatibla med alla Satisfyer-produkter. Använd USB-laddningskabeln som medföljer Satisfyer Heat Climax i lucka 6 för att ladda. Vid behov kan den kompletteras med en vanlig 5V-strömkontakt. Den första laddningen kan ta upp till åtta timmar. Kabeln måste ansluta till båda magnetkontakterna på leksakens avsedda metallkontakt-punkter. Om laddningskabeln inte fastnar av sig själv, anslut den till strömkretsen och vänta en stund. Detta återaktiverar den magnetiska effekten och kontakterna ansluts automatiskt. • **Specifikationer:** Drivs med: Litiumjonbatteri 3.7V; Bruttovikt (i g): 188; Nettovikt (i g): 182; Längd mm (i mm): 165; Längd max (i mm): 165 • **Material:** medicinsk silikon, ABS-plast • **Vattentätt:** Ja (IPX7) • **Laddningstid:** ca 4 h • **Maximal laddningsström:** 500 mA • **Laddningsspänning:** 5 V • **Batterikapacitet:** 450 mAh • **Batteritid:** ca. 60 min • **Förvaringstemperatur:** -5 °C - +60 °C • **Gränssnitt:** USB



Instruktioner enligt ElektroG/WEEE och batteridirektiv för den här produkten finns i kapitel 6 i denna handbok. Du hittar information om CE i kapitel 5 i den här handboken.

* Förklarande anmärkningar till de uppgifter som anges i punkt 1):

Bruttovikten avser leksaken inklusive förpackning. Nettovikten avser endast leksakens vikt. Om batterierna ingår, räknas de också in i nettovikten.

2) Felsökning

Vid defekter eller problem, kontakta den återförsäljare som du köpte kalendern av. För alla tekniska frågor och frågor om hantering av produkterna, kontakta info@satisfyer.com.

3) Varningar och säkerhetsanvisningar

Adventskalendern och innehållet i de enskilda luckorna är sexleksaker för vuxna, inga medicinska produkter (med undantag för glidmedlet i lucka 23) och inga produkter med medicinska eller andra helseeffekter. För att produkten ska användas rätt behöver man följa de punkter som nämns under 1) samt de varnings- och säkerhetsanvisningar som anges här: **Rekommendation om drifttid per användning:** Leksakens elektriska drifttid per användning får inte överstiga 45 minuter. Efter denna period ska leksaken stängas av i minst 15 minuter för att svalna innan du använder den igen. En längre drifttid än vad som anges här måste definitivt undvikas. **Skaderisk på grund av piercinger eller smycken!** Ta ut piercinger eller smycken i genitalområdet innan du använder love toys om de är störande. **Risk för skada vid irriterad eller skadad hud!** Använd inte sexleksakerna på irriterad eller skadad hud. Avbryt användningen om smärta och/eller obehag uppstår under användningen. **Använd inte sexleksakerna om de är:** - ovanligt varma - mekaniskt skadade eller deformerade - missfärgade **Barn riskerar skadas av produkten!** Håll hela kalendern och dess innehåll utom räckhåll för barn. **Kompletterande information för elektroniska produkter** Risk för skador på grund av brand/antändning Släck inte sexleksakerna med vatten. Släng inte sexleksakerna i elden. **Skaderisk på grund av defekta uppladdningsbara batterier (för batteridrivna sexleksaker)** Batterier kan reagera på ett okontrollerat extermiskt sätt på grund av felaktig hantering. I ett sådant fall ska du omedelbart göra dig av med hela produkten på rätt sätt. **Risk för skada på grund av elektrisk stöt! (för batteridrivna sexleksaker)** Vätska kan skada laddningskretsen och äventyra din hälsa. Koppla bort sexleksakerna från laddningskabeln/strömtillförsel när du rengör. **Risk för skador på grund av kontakt med vätskor under laddning! (för batteridrivna sexleksaker)** Kontakter, stickkontakter och uttag måste vara torra och rena. Undvik kontakt med vätskor när sexleksakerna används. **Skaderisk på grund av magnetfält!** Magnetiska fält kan påverka mekaniska och elektroniska komponenter som pacemakern. Använd inte sexleksakerna direkt över pacemakern. Kontakta din behandlande läkare för mer information. Ha inga kort med magnetremor (t.ex. kreditkort) i närheten av produkterna, eftersom de kan skadas av magneten på produkten. **Risk för skador på grund av växlande omgivningstemperaturer!** Ändrade omgivningstemperaturer (t.ex. efter transport) kan leda till kondens. I så fall får sexleksakerna inte användas förrän de har anpassat sig till den nya omgivningstemperaturen. **Risk för skador på grund av lång laddning! (för batteridrivna sexleksaker)** Koppla bort laddningskabeln från strömkretsen efter

Satisfyer

varje laddning. **Skaderisk vid felaktig reparation!** Öppna inte sexleksakerna med våld för att själv utföra reparationer. Stoppa inte in vassa föremål i sexleksakerna.

4) Ytterligare bruksanvisningar

- Använd ingående produkter uteslutande enligt bruksanvisningen, missbruka dem inte. - Produkterna måste rengöras före och efter varje användning. - Vid graviditet, pacemaker, diabetes, kärlsjukdomar, blodkoagulationsstörningar, problem i samband med användningen eller liknande, rådgör med din läkare innan du använder leksaken. - Förvara produkterna i rumstemperatur, mellan 0 och 40 °C. Vid en förvarings-temperatur under 0 °C eller över 40 °C kan det hända att produkterna slutar fungera. - De vätskor som ingår (massageolja, afrodisiakum) är endast lämpliga för utvärtes bruk, aldrig för förtäring. Glidmedlen är inte heller lämpliga för förtäring. De har ingen preventiv effekt och skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar. Notera också bäst-före-datumet och hållbarhetstiden efter öppnandet av produkten. Vi avråder uttryckligen från användning efter utgångsdatumet. - Säker och skön användning av Lovetoy's är bäst i kombination med ett vattenbaserat glidmedel (t.ex. Waterglide). Använd inga glidmedel som inte är vattenbaserade, eftersom sexleksakernas material annars kan skadas. Vi rekommenderar också att du inte använder den utan glidmedel för att undvika hudirritation. - Stimulera inte ett område längre än 15 minuter för att undvika irritation. Detta gäller alla typer av sexleksaker (vibratorer, dildos, love balls, penisringar osv.)

5) Information om CE för elektroniska produkter



Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Tyskland betygar att alla elektroniska produkter överensstämmer med de relevanta bestämmelserna i de tillämpliga EU-direktiven 2014/30/EU och 2011/65/EU.


6) Allmän information om Ellagen/WEEE& batterilagen



Denna elektriska utrustning släpptes ut på marknaden för första gången efter den 13 augusti 2005. I enlighet med det europeiska WEEE-direktivet och den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (ElektroG) får den elektriska utrustningen och de elektroniska delarna som ingår i leveransen inte slängas med hushållsavfallet. I slutet av produktens livslängd måste de bortscaffas

via kommunala samlingsställen. Vi informerar dig gärna om ett lämpligt samlingsställe i ditt område när du vill återvinna varan.

Information om batterilagstiftning: I samband med försäljningen av batterier och uppladdningsbara batterier är vi som återförsäljare enligt batterilagen skyldiga att informera dig som konsument om följande: Du är enligt lag skyldig att återlämna batterier och uppladdningsbara batterier. Du kan skicka tillbaka dem till oss efter användning, lämna tillbaka dem till ett kommunalt samlingsställe eller lämna tillbaka dem gratis till din lokala återförsäljare. Produkterna är märkta på följande sätt:



Dessa symboler innebär att batterier inte får kastas av konsumenten med hushållsavfallet och att batterier som innehåller skadliga ämnen är märkta med en av dessa symboler, bestående av en överkryssad sop-tunna och den kemiska symbolen för den tungmetall som är avgörande

för klassificeringen som skadligt ämne. De symboler som nämns ovan betyder i detalj: Pb = batteriet innehåller bly, Cd = batteriet innehåller kadmium, Hg = batteriet innehåller kvicksilver.

Anmärkning om litiumbatterier/uppladdningsbara batterier: Dessa omfattas också av lagen om batterier. Utöver den information som presenteras ovan vill vi fästa din uppmärksamhet på följande: När du lämnar tillbaka litiumbatterier eller lämnar dem till samlingsbehållare för begagnade batterier hos återförsäljare och offentliga avfallshanteringsmyndigheter, se till att batterierna eller ackumulatorerna är helt urladdade. Dessutom ber vi dig att isolera kontaktpunkterna på batterier som är märkta med tecknen "+" och "-" med självhäftande tejp för att undvika all risk för brand.

7) Information om garanti

Vi erbjuder dig 10 års garanti på våra artiklar! Om något går sönder inom 10 år efter köpet i stundens hetta kan du när som helst returnera de defekta varorna till oss och vi återbetalar hela inköpspriset. Från garantiperioden undantas kondomer, glidmedel, massageolja, afrodisiakum och reklamprodukter. Denna garanti begränsar inte dina lagstadgade garantirättigheter. Dessutom ger vi dig ett extra 365-dagars pengarna-tillbaka-löfte på alla varor efter det att den lagstadgade 14-dagars ångerrätten har löpt ut! Mer information finns på <https://www.eis.de/sicherheit-geld-zurueck>.

8) a. Information om tillverkare och kontakt

Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, tel: 0800-4450000, fax: 0800-4460000, e-post: info@satisfyer.com

b. Ansvarig importör/tillverkare för följande produkter:

Lucka 1: Massageolja "Winter magic"
Lucka 10: Afrodisiakum "Anal Relax Fluid"
Lucka 19: Massageolja "Chimney crackle"
Lucka 23: Glidmedel "Orgasm Gel"

Amor Gummiwaren GmbH, August-Rost-Straße 4, 99310 Arnstadt, Deutschland, E-E-post: info@amor.ag, Tel: +49 3628 66 287 0, Fax : +49 3628 66287 59

Enjoy the **Satisfyer** Effect

Sensationella funktioner i en sensationell app

- Skapa dina egna vibrationsmönster och dela dem med användare runt om i världen
- Konvertera omgivningsljud till vibrationer med din mobiltelefons mikrofon
- Upplev vibrationer till rytmen av din spellista på Spotify eller andra streamingtjänster
- Använd din mobiltelefon via Bluetooth eller internet som fjärrkontroll för andra Satisfyer
- Kontrollera andra användares Satisfyer-enheter live i videochattar

#LoveNextLevel



Namnet Bluetooth[®] och Bluetooth-logotypen är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Användning av detta märke via EIS GmbH går under licens. Apple och Apple-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC. Satisfyer-appen och Bluetooth-funktionen finns på en av de medföljande produkterna.

Stock photo. Ställd av modell.