



Satisfyer

**Bruksanvisning
for «Adventskalender»**



#LoveNextLevel

PENTHOUSE™
OF

Let the
adventure
begin

UTFORSK VÅR ALLER FØRSTE
PENTHOUSE LINGERIE-
KOLLEKSJON

DESIGNET FOR Å HYLLE
DET FEMININE

Satisfyer

NO | Vennligst les nøye gjennom hele denne bruksanvisningen før du tar i bruk produktene fra adventskalendern for første gang, og vær spesielt oppmerksom på advarene og sikkerhetsanvisningene i kapittel 3 og bruksvilkårene i kapittel 4. Ta vare på denne bruksanvisningen siden den inneholder viktig informasjon om sikker bruk så vel som teknisk og juridisk informasjonsplikt som kan bli viktig for deg på et senere tidspunkt.

1) Slik bruker du produktet*

LUKE 1: MASSASJEOLJE «VINTERMAGI», 100 ML

Bruk: Massasjeoljen egner seg for partnermassasje, og også som fuktighetspleie for huden. Hell litt olje i hendene og varm den lett opp ved å gni. Fordel oljen på kroppen til partneren din og arbeid den inn i huden med myke sirkelbevegelser. Til daglig pleie kan oljen fordeles tynt på hele kroppen og masseres forsiktig inn. Vent med å kle på deg til oljen er fullstendig trukket inn, ellers kan det oppstå oljeflekker. • **Spesifikasjoner:** Innhold (l ml): 100, bruttovekt (l g): 136 • **Ingredienser (INCI):** Hellanthus Annonus Seed Oil, Glycerine Soja Oil, Brassica Campestris Oleifera Oil, Ricinus Communis Oil, d-Limonene, Eugenol, Linalool, Geraniol, Citronellol, Citral • **Vennligst vær oppmerksom på holdbarhetsdatoen til massasjeoljen. Etter åpning er massasjeoljen holdbar i 3 måneder.**

LUKE 2: SETT AV PENISRINGER I SILIKON

Bruk: Disse produktene er beregnet på stimulering av penis. Settett består av tre separate penisringer i ulike størrelser og én justerbar penisring med løkke. Du kan alltid legge på bare en av ringene, eller du kan legge på flere ringe samtidig på forskjellige steder. Ringen med den største diameteren eller ringen med justerbar størrelse kan også brukes som test-stiklering. Fordi penisringen sitter så tett sørger den for økt blodtilførsel og utsetter dermed orgasmen. Legg en penisring rundt en slapp penis, slik er den også enklest å ta av igjen. Dersom det likevel skulle oppstå smertor eller ubehag før ereksjonen dør bort, kan produktet forsiktig strekkes og tas av med fingrene. Hvis den etterlater seg et rødt eller til og med blått avtrykk, råder vi deg til ikke å bruke den igjen. Dersom du lider av en blodkar- eller nervesykdom, blodpropp eller diabetes, bør du forhøre deg med legen din før du tar i bruk produktet. Dette er ikke noe prevensjonsmiddel, og beskytter ikke mot graviditet eller seksuell overførbare sykdommer. • **Spesifikasjoner:** bruttovekt (l g): 30; nettovekt (l g): 22; diameter min. (l mm): 30; diameter maks (l mm): 60 • **Materialer:** Silikon/ABS-plast

LUKE 3: SENSUELL FJÆRKILER

Bruk: Fjærkileren er beregnet på kjærlig stimulering av hele kroppen. Ta av nettet som er trukket over dusken for å beskytte materialet. Stryk fjæren mykt over kroppen til partneren din for å stimulere. Må ikke brukes i nærheten av øynene, svelget eller stikkes inn i kroppspåninger. Etter bruk oppbevarer du fjærkileren i beskyttelsesnettet igjen, da holder det myke materialet seg som nytt i lang tid. • **Spesifikasjoner:** bruttovekt (l g): 14; nettovekt (l g): 11; Lengde min. (l mm): 380; Lengde maks (l mm): 380 • **Materialer:** PVC/kunstig fjær (polyester)

LUKE 4: SILIKONVIBRATOR MED STRUKTUR, 16,5 CM

Bruk: Produktet er beregnet på stimulering av vagina og klitoris. Det store skaftet føres inn med tilstrekkelig glidemiddel, det lille skaftet skal hvile mot klitoris. • **Styring:** Før du bruker produktet trykker du bare på knappen på bunnen. Denne slår produktet på og av. • **Batteri:** Legg holdeløkken til vibratoren til side for å kunne åpne batterirommet til vibrasjonsskullen. Åpne det ved å dreie mot klokken. Det lille innleggsbladet i batterirommet skal ikke tas ut. Sett inn batteriet og vær oppmerksom på den korrekte polariteten, deretter kan du lukke batterirommet igjen. • **Spesifikasjoner:** bruttovekt (l g): 89; nettovekt (l g): 86 Lengde min. (l mm): 165; Lengde maks (l mm): 165 Skafte lengde min. (l mm): 100; Skafte lengde maks (l mm): 100 diameter min. (l mm): 18; diameter maks (l mm): 27 • **Materialer:** Silikon/ABS-plast • **Vanntett: Ja** • **Drives av:** 1 x Micro AAA



Anvisninger for håndtering av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) og batterier samt avfallshåndtering for dette produktet finner du i kapittel 6 i denne håndboken. Anvisninger for CE finner du i kapittel 5 i denne håndboken.

LUKE 5: MASSASJEHANSKE MED KULER I RUSTFRITT STÅL

Bruk: Massasjehansken er beregnet på massasje av hele kroppen. Den settes på hånden. Med litt massasjeolje eller massasje krem gir den over kroppen og gir en velgjørende massasje. Pass på at du grundig vasker av eventuelle rester etter bruken. • **Spesifikasjoner:** bruttovekt (l g): 203; nettovekt (l g): 198; Lengde min. (l mm): 150; Lengde maks (l mm): 150; Bredde min. (l mm): 50; Bredde maks (l mm): 80 • **Materialer:** PVC/rustfritt stål/ABS-plast

LUKE 6: SATISFYER «HEAT CLIMAX» MED APP OG VARMEFUNKSJON

Bruk: Satisfyer Heat Climax er en vibrator med appstyring og varmekapasitet. Takket være den ergonomiske formen egner den seg ideelt for både anal stimulering og G-punkt-stimulering. Ved anal bruk må du være spesielt oppmerksom på å la musklene slappe av, bruke tilstrekkelig med glidemiddel og gå forsiktig frem. Før aldri produktet inn lenger enn til bunnen. Etter at et produkt er blitt brukt anslå må du aldri umiddelbart etterpå føre det inn i skjeden uten først å rengjøre det med et antibakterielt middel. • **Styring:** Du kan styre din Satisfyer enten manuelt eller via den gratis Satisfyer Connect App. For å koble din Satisfyer med appen slår du på Bluetooth-modus ved å holde inne av/på-knappen i ca. 4 sekunder til du kjenner en dobbelt haptisk puls. Gå til Satisfyer Connect App i «Min Satisfyer» og velg apparatet for å opprette en forbindelse. • **Manuell styring:** Kontrollpanelet på Heat Climax har 3 knapper. Hold den nedre knappen med flere sirkler og av/på-symboler inne i ca. 2 sekunder for å aktivere vibrering. På samme måte kan du deaktivere vibreringen. Gjennom korte klikk på den øvre eller nedre sirkelen kan du bevege deg innenfor de 12 forhåndsinnstilte vibrasjonsprogrammene. Den midtre knappen med termometeret aktiverer varmekapasiteten. Hold inne denne knappen én gang i ca. 2 sekunder for å aktivere varmekapasiteten. I løpet av de neste 5 minuttene får produktet en behagelig oppvarming mens en LED-lampe blinker. Så snart produktet er fullstendig oppvarmet, lyser LED-lampen kontinuerlig – selvsgang kan du også bruke vibratoren før det. For å deaktivere varmekapasiteten holder du den samme knappen inne i 2 sekunder igjen. • **Batteri:** Produktet er oppladbart og kan brukes uten ledning. Før vibratoren brukes for første gang må den lades opp fullstendig. Til dette bruker du den medfølgende USB-ladekabelen. Om nødvendig kan den suppleres med en vanlig 5-volts nettplugg. Den første ladingen kan ta opptil åtte timer. Kabelen må kobles med begge de magnetiske kontaktene til de metalliske kontaktpunktene på vibratoren. Dersom ladekabelen ikke fester seg automatisk, forbinde du den med en strømkrets og venter et øyeblikk. Magnetvirkningen blir dermed aktivert igjen, og kontakten forbindes automatisk. • **Spesifikasjoner:** Drives av: Litium-ionbatteri 3,7 V; bruttovekt (l g): 216; nettovekt (l g): 213; Lengde min. (l mm): 210; Lengde maks (l mm): 210 • **Materialer:** medisinsk silikon, ABS-plast • **Vanntett:** Ja (IPX7) • **Ladetid:** ca. 3,5 t • **Maksimal ladestørrelse:** 500 mA • **Ladespenning:** 5V • **Batterikapazität:** 500 mAh • **Batteritid:** ca. 50 min. • **Oppbevarings-temperatur:** -5 °C til +60 °C • **Grensesnitt:** USB • **Radiofrekvens:** 2402 MHz – 2480 MHz • **Utgangseffekt:** +6 dBm.

Satisfyer connect



Artikkelnummer: 0016615F

Triple A Import GmbH, Am Lenkweg 3, 33609 Bielefeld, Tyskland erklærer at dette produktet oppfyller de relevante bestemmelsene i de europeiske direktivene 2014/53/EU og 2011/65/EU. Samsvarserklæringen kan ved hjelp av artikkelnummeret eller produktnavnet lastes ned på www.satisfyer.com/compliance.

LUKE 7: SEXY TERNINGSSETT, 3 DELER

Bruk: Terningene fungerer som inspirasjon for et erotisk spill. Den røde terningen er trykt med handlinger som skal gjennomføres, den blå med en kroppsdell som handlingen skal utføres på, og den grønne med et sted som handlingen skal finne sted på. Advarsel: Små deler, må ikke svelges. • **Spesifikasjoner:** bruttovekt (l g): 53; nettovekt (l g): 47 • **Materialer:** ABS-plast

	Rød	Blå	Grønn		
Tickle	Kil	Neck	Nakke	Bathtub	Badekar
Lick	Slick	Navel	Navle	Rug	Teppe
Suck	Sug	Nipples	Brystvortene	Table	Bord
Rub	Gni	Penis	Penis	Kitchen	Kjøkken
Kiss	Kyss	Butt	Rumpe	Sofa	Sofa
Nibble	Bit	Vagina	Vagina	Bed	Seng

LUKE 8: PENTHOUSE BODY «NO TABOO»

Bodyen skal kun vaskes for hånd. • **Spesifikasjoner:** Størrelse: S-L • **Materialer:** 92 % nylon og 8 % elastan

LUKE 9: BONDAGE-TAU, 5 M

Bruk: Tauet er beregnet på erotisk rollespill. Det kan brukes for å binde hele kroppen eller fingere som bind for håndled og ankel. Vi fraråder nybegynnere å binde ved halsen. Bruk bondagetauet på hele kroppen kun hvis du er fortrolig med bindeteknikken. Når dere binder med bondagetau, bør dere skaffe dere en nødsaks og prøve denne først. Tauet bør av og til vaskes i maskin eller for hånd på 30°.

Satisfyer

• **Spesifikasjoner:** bruttovekt (i g): 84; nettovekt (i g): 81; Lengde min. (i mm): 5000; Lengde maks (i mm): 5000 • **Materiale:** Bomull

LUKE 10: «ANAL RELAX FLUID», 100 ML

Bruk: Anal Relax Fluid virker lett bedøvende og sørger for mer avslappet anallex. Den er utelukkende beregnet på utvortes bruk og egner seg ikke for bruk med kondomerderfor egner den seg ideelt for bruk med sexleketøy. Prevensjon og beskyttelse mot infeksjoner: Væsken er ikke et prevensjonsmiddel, inneholder ingen spermredende virkestoffer og tilbyr ingen beskyttelse mot infeksjoner. Les produktmerkingen under «Ingredienser (INCI)» for å se om det finnes intoleranse eller allergifremkallende stoffer. Dersom intoleranse oppstår, må du fjerne produktet med rikelige mengder vann og om nødvendig i kontakt med lege. • **Spesifikasjoner:** Innhold (i ml): 100; bruttovekt (i g): 136 • **Ingredienser (INCI):** Water, Glycerin, Hydroxyethyl Cellulose, Phenoxy Ethanol, Panthenol, Allantoin, Aroma, Benzoic Acid, Benzocaine (0.1%), Propylenglycol • **Vennligst vær oppmerksom på holdbarhetsdatoen til væsken. Etter åpning er væsken holdbar i 3 måneder.**

LUKE 11: BULLETT MED RADIOJERNSTYRING

Bruk: Produktet er beregnet på stimulering av vagina. Ved hjelp av et vannbasert glidemiddel oppnår du den høyeste graden av nytelse. • **Styring:** Før du bruker produktet holder du bare inne +-knappen til vibreringen blir aktivert. Med denne knappen går du til neste program. Med --knappen går du tilbake til forrige program, dersom du skulle ønske det. For å slå av produktet etter et vellykket oppdrag, må du på nytt holde inne +-knappen. • **Batteri:** Åpne batterirommet på produktet ved å dreie mot klokken. Sett inn batteriene og vær oppmerksom på den korrekte polariteten. • **Fjernstyring med batteri:** Åpne batterirommet på fjernkontrollen ved å trykke ned og samtidig skyve bakover. Sett inn batteriene og vær oppmerksom på den korrekte polariteten. • **Spesifikasjoner:** bruttovekt (i g): 80; nettovekt (i g): 57; Lengde min. (i mm): 80; Lengde maks (i mm): 60; diameter min. (i mm): 24; diameter maks (i mm): 36 • **Materiale:** ABS-plast/PVC • **Vannrett:** Nei • **Drives av:** 3 x Micro AAA (ikke inkludert i leveransen)



Artikkelnummer: 02285470

Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Tyskland erklærer at dette produktet oppfyller de relevante bestemmelsene i de europeiske direktivene 2014/53/EU og 2011/65/EU. Samsvarserklæringen kan ved hjelp av artikkelnummeret eller produktnavnet lastes ned på www.eis.de/compliance.

LUKE 12: FINGERVIBRATOR INKL. BATTERIER, 4,5 CM

Bruk: Bare fest finger vibratoren til fingeren din ved hjelp av holdeløkken. Deretter kan du bruke den for stimulering på hele kroppen, dugun for utvendig stimulering. Produktet må ikke føres inn i kroppåpninger. • **Styring:** Før du bruker produktet skyver du bare på glidebryteren. Denne slår produktet på og av. • **Batteri:** Med litt teknikk kan du trekke ut vibrasjonsskullen som batteriene sitter i fra apparatet. Nå kan du åpne batteridekselet med neglen din. Mellom to batterier finner du et innleggsblad: Ta det ut. Dersom du ikke får tak på det, kan du bruke en pinsett. Hvis du setter inn nye batterier, må du være oppmerksom på den korrekte polariteten. • **Spesifikasjoner:** bruttovekt (i g): 13; nettovekt (i g): 10; Lengde min. (i mm): 45; Lengde maks (i mm): 45; diameter min. (i mm): 17; diameter maks (i mm): 17 • **Materiale:** TPE/ABS-plast • **Vannrett:** Nei • **Drives av:** 1 x LR754



Anvisninger for håndtering av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) og batterier samt avfallshåndtering for dette produktet finner du i kapittel 6 i denne håndboken. Anvisninger for CE finner du i kapittel 5 i denne håndboken.

LUKE 13: MASSASJELYS KOKOS

Bruk: Voksen i lyset blir flytende for å kunne brukes som pleiende olje for partnermassasje. Tenn lyset og la det brenne i 15 minutter. Etter at voksen er blitt flytende kan du la det dryppe på partneren din fra en avstand på 30 cm og massere det forsiktig inn i huden. • **Advarsler og sikkerhetsanvisninger:** Slukk flammen før bruk. Sjekk temperaturen på oljen før den kommer i kontakt med huden. Ikke brenn lyset oppå eller i nærheten av lett brennbare gjenstander. La det alltid være minst 30 cm avstand mellom to flammer. Ikke la det brennende lyset være uten tilsyn. La lyset brenne utenfor rekkevidde for barn eller dyr. Du må ikke bruke lyset dersom du vet at du er allergisk mot et av innholdsstoffene som står oppført nedenfor. Lyset må ikke svelges. Unngå kontakt med øynene. Lyset må ikke oppløses på trekkfulle steder og må alltid holdes på tilstrekkelig avstand fra brennbare gjenstander (f.eks. tekstiler, gardiner). • **Spesifikasjoner:** Innhold (i ml): 15; bruttovekt (i g): 20 • **Ingredienser (INCI):** sheasmør, palmeolje, bivoks, parfyme • **Vennligst vær oppmerksom på holdbarhetsdatoen til massasjelyset. Etter åpning er lyset holdbart i 3 måneder.**

LUKE 14: ANALDILDO AV SILIKON MED KRYSTALL, 7 CM

Bruk: Produktet er beregnet på analstimulering. Ved oppmerksom på å la musklene slappe av, bruke tilstrekkelig med glidemiddel og gå forsiktig frem. Før aldri produktet inn lenger enn til bunnen. Etter at et produkt er blitt brukt analt må du aldri umiddelbart etterpå føre det inn i skjeden uten først å rengjøre det med et antibakterielt middel. • **Spesifikasjoner:** bruttovekt (i g): 27; nettovekt (i g): 24; Lengde min. (i mm): 70; Lengde maks (i mm): 70; skaftlengde min. (i mm): 60; Skaftlengde maks (i mm): 60; diameter min. (i mm): 10; diameter maks (i mm): 28 • **Materiale:** Silikon/akryl

LUKE 15: METALLHÅNDJERN MED PLYSJ

Bruk: Håndjernet er beregnet på nytelsesfull bondagelek. Vi fraråder å bruke håndjernet uten plysjetrekket, for å unngå hudirritasjoner. I tilfelle nøklene skulle gå tapt, har håndjernet en sikkerhetspakk som åpner det. Det bør alltid være en åpning på en fingerbreddes størrelse mellom håndleddet og håndjernet, slik at huden ikke kommer i klem. • **Spesifikasjoner:** bruttovekt (i g): 61; nettovekt (i g): 57; Lengde min. (i mm): 280; Lengde maks (i mm): 280 • **Materiale:** Jern/polyster

LUKE 16: SOFT TOUCH-VIBRATOR FLAT SPISS, 12,5 CM

Bruk: Produktet er beregnet på stimulering av klitoris eller vagina. Ved hjelp av et vannbasert glidemiddel oppnår du den høyeste graden av nytelse. • **Styring:** Før du tar produktet må man dreie den øverste delen. Markeringene på siden viser til tre stillinger. Med «On» kan produktet åpnes og utstyres med batterier. Stillings «Off» viser at produktet er deaktivert. Med «On» aktiverer du vibreringen. • **Batteri:** Åpne batterirommet på produktet ved å dreie mot klokken. Sett inn batteriet og vær oppmerksom på den korrekte polariteten. • **Spesifikasjoner:** bruttovekt (i g): 47; nettovekt (i g): 46; Lengde min. (i mm): 125; Lengde maks (i mm): 125; diameter min. (i mm): 26; diameter maks (i mm): 26; • **Materiale:** ABS-plast • **Vannrett:** Nei • **Drives av:** 1 x Mignon AA (ikke inkludert i leveransen)



Anvisninger for håndtering av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) og batterier samt avfallshåndtering for dette produktet finner du i kapittel 6 i denne håndboken. Anvisninger for CE finner du i kapittel 5 i denne håndboken.

LUKE 17: SATISFYER MASTURBATOR EGGCITET, FOR ENGANGSBRUK

Bruk: Produktet er beregnet på stimulering av penis, spesielt penishudet. Åpne plastdekselet og ta ut den myke, strukturerte slevten. Takket være det spesielle materialet (hydroaktivt TEP) trenger du ikke å bruke noe glidemiddel for å oppnå maksimal nytelse: Litt vann eller spytt er nok for å gjøre opplevelsen din opphissende og glatt. Masturbatoren er beregnet på engangsbruk. • **Spesifikasjoner:** bruttovekt (i g): 44; nettovekt (i g): 43; Lengde min. (i mm): 68; Lengde maks (i mm): 68; diameter min. (i mm): 52; diameter maks (i mm): 52 • **Materiale:** TPE/ABS-plast

LUKE 18: MASSASJEAPPARAT MED TRYKKPUNKTFUNKSJON

Bruk: Produktet er beregnet på massasje og som i prinsippet brukes på hele kroppen, akkurat der du ønsker avspenning. • **Styring:** De intense vibrasjonene fra massasjeapparatet starter så snart du legger det på den kroppsdelen du ønsker å massere med mildt trykk. Takket være den bevegelige halsen tilpasser massasjeapparatet seg perfekt til kroppen din. • **Batteri:** Du kan bruke apparatet på to forskjellige måter. Alternativ 1 er å koble apparatet til strømnettet: Stikk kablet loddrett inn i åpningen og koble den til USB-porten med en vanlig 5-volts nettplugg. Apparatet kan brukes umiddelbart. • **Advarsel:** Produktet må ikke komme i kontakt med væsker! Støpsler og kontakter må være tørre og rene. Alternativ 2 gir deg muligheten til å bruke apparatet uavhengig av en stikkontakt. For å gjøre dette kan du utstyre apparatet med batterier på følgende måte: Åpne batterirommet på den øvre enden av produktet ved å dreie mot klokken. Sett inn batteriene og vær oppmerksom på den korrekte polariteten. • **Spesifikasjoner:** bruttovekt (i g): 117; nettovekt (i g): 95; høyde min. (i mm): 85; høyde maks (i mm): 85; diameter min. (i mm): 62; diameter maks (i mm): 95 • **Materiale:** ABS-plast/silikon • **Vannrett:** Nei



Anvisninger for håndtering av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) og batterier samt avfallshåndtering for dette produktet finner du i kapittel 6 i denne håndboken. Anvisninger for CE finner du i kapittel 5 i denne håndboken.

LUKE 19: MASSASJEOLJE «PEISKNITRING», 100 ML

Bruk: Massasjeoljen egnert seg for partnermassasje, og også som fuktighetssleie for huden. Hell litt olje i hendene og varm den lett opp ved å gni. Fordel oljen på kroppen til partneren din og arbeid den inn i huden med myke sirkelbevegelser. Til daglig pleie kan oljen fordeles tynt på hele kroppen og masseres forsiktig inn. Vent med å kle på deg til oljen er fullstendig trukket inn, ellers kan det oppstå oljeflekker. • **Spesifikasjoner:** Innhold (i ml): 100; bruttovekt (i g): 136

Satisfyer

• **Ingredienser (INCI):** Helianthus Annuus Seed Oil, Glycine Soja Oil, Brassica Campestris Oleifera Oil, Ricinus Communis Oil, d-Limonene, Citronellol, Coumarin, Geraniol • **Vennligst vær oppmerksom på holdbarhetsdatoen til massasjeoljen. Etter åpning er massasjeoljen holdbar i 3 måneder.**

LUKE 20: PENTHOUSE BODYSTOCKING «VILT VIRUS»

Bodystocking skal kun vaskes for hånd. • **Spesifikasjoner:** Størrelse: S-L • **Materiale:** 88 % nylon og 12 % elastan

LUKE 21: SATISFYER «ELASTIC JOY»

Bruk: Satisfyer Elastic Joy er en multifunksjonell vibrator. Takket være den ergonomiske formen og smidgheten eigner den seg for utallige bruksområder. Bruk den som penisring, klitorisvibrator, partnernvibrator og mye, mye mer. Ved anal bruk må du være spesielt oppmerksom på å la musklene slappe av, bruke tilstrekkelig med glidemiddel og gå forsiktig frem. Før aldri produktet inn lenger enn til midten. Etter at et produkt er blitt brukt analt må du aldri umiddelbart etterpøfse det inn i skjeden uten først å rengjøre det med et antibakterielt middel. • **Styring:** Kontrollpanelet på Elastic Joy har 2 knapper. Av/på-knappen er den knappen som befinner seg nærmest midten på apparatet. Aktiver vibrasjonen ved å holde inne denne knappen i ca. 2 sekunder. Med hvert ekstra trykk på denne knappen bytter du til neste vibrasjonsrytme. Ved å trykke på den andre knappen kan du gå tilbake til en tidligere vibrasjonsrytme. I alt finnes det 10 vibrasjonsrytmer. Ved å holde inne av/på-knappen igjen i ca. 2 sekunder deaktiverer du vibrasjonen. • **Batteri:** Produktet er oppladbart og kan brukes uten ledning. Før vibratoren brukes for første gang må den lades opp fullstendig. Alle ladekabler som er merket med Satisfyer, kan brukes med alle Satisfyer-produkter. For opplading kan du bruke USB-ladekabelen som fulgte med Satisfyer Heat Climax i luke 6. Om nødvendig kan den suppleres med en vanlig 5-volts nettpugg. Den første ladingen kan ta opptil åtte timer. Kabelen må kobles med begge de magnetiske kontaktene til de metalliske kontaktpunktene på vibratoren. Dersom ladekabelen ikke fester seg automatisk, forbinde du den med en strømkrets og venter et øyeblikk. Magnetvirkingen blir dermed aktivert igjen, og kontakten forbindes automatisk. • **Spesifikasjoner:** Drives av: Litium-ionbatteri 3,7 V; bruttovekt (i g): 72; nettovekt (i g): 69; Lengde: min. (i mm): 200; Lengde maks (i mm): 200 • **Materiale:** medisinsk silikon, ABS-plast • **Vanntett:** Ja (IPX7) • **Ladetid:** ca. 1,5 t • **Maksimal ladestrøm:** 200 mA • **Ladespenning:** 5 V • **Batterikapasitet:** 200 mAh • **Batteritid:** ca. 40 min • **Oppbevaringstemperatur:** -5 °C til +60 °C • **Grensesnitt:** USB



Anvisninger for håndtering av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) og batterier samt avfallshåndtering for dette produktet finner du i kapittel 6 i denne håndboken. Anvisninger for CE finner du i kapittel 5 i denne håndboken.

LUKE 22: ØYEBIND I SATENG

Bruk: Øyebindet er beregnet på å være et erotisk aksessoar for en sexy juleoverraskelse. Det kan enkelt bindes sammen bak hodet, og størrelsen kan tilpasses individuelt. Dersom hudirritasjoner oppstår, må du ikke lenger bruke øyebindet. Det skal vaskes for hånd. • **Materiale:** 100 % polyester

LUKE 23: ORGASME-GEL

Bruk: Glidemiddelet dryppes helt enkelt på kroppsdelen eller på kondomet som er rullet ut på den erigerte penisen og deretter fordelt utover med fingeren. Av hygieniske grunner anbefaler at man vasker hendene grundig før bruk. Når man foreuler ut glidemiddelet, må man være forsiktig så man ikke skader kondomet med neglen. Glidemiddelet er vannbasert. Det betyr at det ikke forårsaker en klebrig følelse og at det kan vaskes helt av med vann, det på den annen side lett tørke inn. Dessuten kan det brukes med alle seksuelle velværeprodukter, uansett hvilket materiale de er laget av. • **Informasjon om glidemiddelet:** Det olje- og fettfrie glidemiddelet er et medisinsk produkt for bruk på huden, i intimområdet, med alle slags kondomer og seksuelle velværeprodukter. Det oppfyller de strenge kravene til europeisk direktiv 93/42/EEC for medisinsk utstyr og den tyske Medisinnproduktloven (Medizinproduktegesetz). Kvaliteten er bevart gjennom bruken av utvalgte råstoffer, overvåkede produksjonsprosesser og omfattende tester. Det er blitt testet og godkjent for kompatibilitet med hud og slimhinne samt kondomkompatibilitet. • **Andre anvisninger:** Glidemidler reduserer friksjon og forbereder samtidig glideveien, derfor anbefaler vi dem for bruk under så vel samleie som med sexleketøy. Smarter og lette sår i det ømfintlige intimområdet kan dermed forebygges, dessuten er det sikrere å bruke kondom på grunn av den minskede friksjonen. Prevensjon og beskyttelse mot infeksjoner: Væsken er ikke et prevensjonsmiddel, inneholder ingen spermreduserende virkestoffer og tilbyr ingen beskyttelse mot infeksjoner. Hvis man ønsker å få barn: Gynekologer anbefaler at man begrenser bruken av glidemidler dersom man ønsker å få barn, eller å avstå fra det fullstendig for å være på den sikre siden, da de kan gjøre befruktning vanskeligere. Les produktmerkingen

under «Ingredienser (INCI)» for å se om det finnes intoleranse eller allergiutløsende stoffer. Dersom intoleranse oppstår, må du fjerne produktet som beskrevet ovenfor og om nødvendig ta kontakt med lege. • **Spesifikasjoner:** Innhold (i ml): 100; bruttovekt (i g): 136 • **Ingredienser (INCI):** Glycerin, Water, Hydroxyethyl Cellulose, Sodium Lactate, Sodium Benzoate, Allantoin, Lactic Acid, Salicylic Acid, Menthol, Aroma • **Vennligst vær oppmerksom på holdbarhetsdatoen til glidemiddelet. Etter åpning er glidemiddelet holdbart i 3 måneder.**

CE 0197

LUKE 24: SATISFYER PRO 2+

Bruk: Produktet er beregnet på stimulering av klitoris, og må ikke føres inn i skjeden. Spre kjønnsleppene lett fra hverandre og plasser vibratorhodet mot klitoris. Så snart apparatet er riktig posisjonert, må du ikke bevege mer på det. • **Styring:** For å starte produktet trenger du bare å holde inne av/på-knappen til trykkbølgene begynner på det laveste nivået. For å øke intensiteten trykker du på den samme knappen, for å redusere intensiteten trykker du på knappen med færre bølger. For å deaktivere trykkbølgene trykker du på av/på-knappen igjen og holder den inne. Du kan styre de ekstra vibrasjonene ved hjelp av enkeltknappen med bølgesymbol. Trykk og hold inne for å aktivere eller deaktivere vibrasjonen, trykk kort for å veksle mellom vibrasjonsrytmene. • **Batteri:** Produktet er oppladbart og kan brukes uten ledning. Før vibratoren brukes for første gang må den lades opp fullstendig. Alle ladekabler som er merket med Satisfyer, kan brukes med alle Satisfyer-produkter. For opplading kan du bruke USB-ladekabelen som fulgte med Satisfyer Heat Climax i luke 6. Om nødvendig kan den suppleres med en vanlig 5-volts nettpugg. Den første ladingen kan ta opptil åtte timer. Kabelen må kobles med begge de magnetiske kontaktene til de metalliske kontaktpunktene på vibratoren. Dersom ladekabelen ikke fester seg automatisk, forbinde du den med en strømkrets og venter et øyeblikk. Magnetvirkingen blir dermed aktivert igjen, og kontakten forbindes automatisk. • **Spesifikasjoner:** Drives av: Litium-ionbatteri 3,7 V; bruttovekt (i g): 188; nettovekt (i g): 182; Lengde min. (i mm): 165; Lengde maks (i mm): 165 • **Materiale:** medisinsk silikon, ABS-plast • **Vanntett:** Ja (IPX7) • **Ladetid:** ca. 4 t • **Maksimal ladestrøm:** 500 mA • **Ladespenning:** 5 V • **Batterikapasitet:** 450 mAh • **Batteritid:** ca. 60 min • **Oppbevaringstemperatur:** -5 °C til +60 °C • **Grensesnitt:** USB



Anvisninger for håndtering av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) og batterier samt avfallshåndtering for dette produktet finner du i kapittel 6 i denne håndboken. Anvisninger for CE finner du i kapittel 5 i denne håndboken.

* Forklaringer til opplysningene som er gitt under 1):

Med angivelsen «bruttovekt» menes apparat inkludert emballasje. Med angivelsen «nettovekt» menes apparatets egenvekt. Hvis batterier er inkludert i leveransen, er disse regnet med i nettovekten.

2) Problemløsning

Dersom det finnes mangler eller problemer med produktet, må du ta kontakt med forhandleren der du kjøpte kalenderen. For alle tekniske spørsmål så vel som håndtering av produktene må du gjerne skrive til info@satisfyer.com.

3) Advarsler og sikkerhetsanvisninger

Adventskalenderen og innholdet i de enkelte lukene er sexleketøy for voksne, ikke medisinske produkter (med unntak glidemiddelet i luke 23) eller produkter med medisinsk eller annen legende virkning. For korrekt bruk må man ta i hensyn til punktene som er nevnt under 1) så vel som de advarslene og sikkerhetsanvisningene som står oppført her. **Anvisning for driftstid per bruk:** Den elektriske driftstiden til apparatet per bruk må ikke overstige en periode på 45 minutter. Etter denne perioden må man slå av apparatet i minst 15 minutter før man bruker det videre, slik at det kan kjøle seg ned igjen. En lengre sammenhengende driftstid enn det som er angitt her, må absolutt unngås. **Fare for skade ved bruk av piercing eller smykke!** Fjern piercing eller smykker i intimområdet før du bruker seksuelle velværeprodukter dersom disse kan være til besvær. **Fare for skade ved irritert eller skadet hud!** Ikke bruk apparatene dersom du har irritert eller skadet hud. Avbryt bruken dersom smerter og/eller ubehag oppstår under bruk. **Ikke bruk apparatene dersom de er:** uvanlig varme – mekanisk skadede eller deformerte – er misfargede. **Fare for skade på barn!** Oppbevar kalenderen så vel som innholdet utenfor barns rekkevidde. **Supplerende anvisninger ved elektroniske produkter.** Fare for skade gjennom brann/antennelse. Ikke slukk apparatene med vann. Ikke kast apparatene i ild. **Fare for skade på grunn av defekte batterier (på batteridrevne apparater).** Ved ukorrekt håndtering kan batterier avgir varme ukontrollert.

Satisfyer

I slike tilfeller må hele produktet kasseres på korrekt måte. **Fare for skade ved elektrisk støt (på batteridrevne apparater).** Væske kan påføre skader på ledningskretsen og sette din helse i fare. Ta apparatene fra hverandre når du rengjør ledningskretsen/strømkretsen. **Fare for skade ved kontakt med væsker under lading (på batteridrevne apparater).** Kontakt og støpsler må være tørre og rene. Unngå at apparater kommer i kontakt med væsker under lading. **Fare for skade på grunn av magnetiske felt!** Magnetiske felt kan virke inn på mekaniske og elektroniske komponenter, f.eks. pacemakere. Ikke bruk apparatet rett over en pacemaker. Ta kontakt med legen din for mer informasjon. Ikke la kort med magnetstriper (f.eks. kredittkort) være i nærheten av produktet, da disse kan skades av magnetene på produktet. **Fare for skade på grunn av skiftende temperaturer i omgivelse!** Skiftende temperaturer i omgivelsene (f.eks. under transport) kan føre til dannelse av kondensvann. Ikke ta i bruk apparatene før de har tilpasset seg den nye omgivelsestemperaturen. **Fare for skade på grunn av for lang lading! (på batteridrevne apparater).** Etter hver lading må du skille ladekabelen fra strømkretsen. **Fare for skade på grunn av feilaktig reparasjon!** Ikke åpne apparatene med makt for å foreta reparasjoner selv. Ikke stikk spisse gjenstander inn i apparatene.

4) Ytterligere bruksanvisninger

– Produktene i kalenderen må utelukkende brukes og betjenes i henhold til bruksanvisningen. – Produktene i kalenderen skal rengjøres før og etter hver gang de brukes. – I tilfelle av svangerskape, bruk av pacemaker, diabetes, blodkarsykdommer, blodpropp, ved problemer i forbindelse med bruken o.l., bør du ta kontakt med legen din før du tar i bruk produktene. – Oppbevar produktene i romtemperatur, mellom 0 °C – 40 °C. Ved en oppbevaringstemperatur på under 0 °C eller over 40 °C er det ikke lenger garantert at produktet fungerer som det skal. – Væskene i kalenderen (massasjeolje, afrodisiaka) er utelukkende beregnet på utvortes bruk og må aldri svelges. Glidemidlene må heller aldri svelges. De har ingen preventiv virkning og beskytter ikke mot seksuelt overføre sykdommer. Vær oppmerksom på utløpsdatoen så vel som holdbarhetstiden fra produktet åpnes. Vi fraråder uttrykkelig å bruke produktet etter utløpsdatoen. – Sikker og behagelig bruk av sexleketøyene garanteres best i kombinasjon med et vannbasert glidemiddel (f.eks. Waterglide). Ikke bruk glidemidler som ikke er vannbaserte, da kan materialet på produktet skades. Vi fraråder også bruk uten glidemiddel, for å unngå hudirritasjoner. – Ikke stimuler et område i mer enn 15 minutter, for å unngå overstimulering. Det gjelder for alle typer av produkter (vibratorer, dildoer, kjærlighetskuler, penisringer osv.)


5) CE-anvisninger for elektroniske produkter

Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Tyskland erklærer at alle elektroniske produkter oppfyller de relevante bestemmelsene i de europeiske direktivene 2014/30/EU og 2011/65/EU.

6) Generelle anvisninger for håndtering av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) og batterier samt avfallshåndtering

Dette elektroniske apparatet ble lagt ut på markedet for salg første gang den 13. august 2005. De elektroniske apparatene og elektronikkdelene som er inkludert i leveransen, må i henhold til det europeiske WEEE-direktivet og den tyske Elektro- og elektronikkloven (ElektroG) ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Når et produkts levetid er over, må du kaste det på et kommunalt innsamlingspunkt. Ved retur informerer vi deg gjerne om et egnet innsamlingspunkt i nærheten av deg.

Anvisninger for batterihåndtering: I forbindelse med batteridrift er vi i henhold til batteriforskriftene som forhandler forpliktet til å opplyse deg som forbruker om følgende: Du er etter loven forpliktet til å returnere batterier. Du kan sende disse til oss etter bruk, returnere dem på et kommunalt innsamlingspunkt eller kostnadsfritt hos din forhandler. Produktene er merket som følger:



Disse symbolene indikerer at batterier ikke må kastes sammen med husholdningsavfall og at batterier som inneholder skadelige stoffer er merket med et av disse symbolene – en søppelkasse med et kryss over og det kjemiske symbolet for innhold av

skadelige tungmetaller. De nevnte symbolene betyr i detalj: Pb = batteriet inneholder bly, Cd = batteriet inneholder kadmium, Hg = batteriet inneholder kvikksølv.

Anvisninger for litiumbatterier: Også disse faller under batteriforskriftene. I tillegg til informasjonen ovenfor gjør vi oppmerksom på følgende: Når du returnerer litiumbatterier eller andre gamle batterier til en forhandler eller offentlig renovasjon, må du sørge for at batteriene er fullstendig utladet. Dessuten ber vi deg om å isolere kontaktflatene på batteriene med tape for å forhindre en potensiell brannfare. Disse kontaktflatene er merket med «+» og «-».

7) Anvisninger for garanti

Vi tilbyr deg 10 års garanti for varene våre! Dersom noe i løpet av 10 år skulle gå i stykker midt i kampens hete, kan du når som helst returnere den defekte varen til oss, så tilbakebetaler vi hele kjøpsprisen. Garantitiden gjelder ikke for kondomer, glidemidler, massasjeolje, afrodisiaka og kampanjeprodukter. Gjennom denne garantien er dine lovpålagte garantirettigheter ikke begrenset. Dessuten gir vi deg etter at den lovpålagte 14-dagers retten til å heve et kjøp er utløpt, et ekstra pengene-tilbake-løfte som gjelder i 365 dager, for alle varer! Mer om dette finner du på <https://www.eis.de/sicherheit-geld-zurueck>.

8) a. Produsentinformasjon og kontakt

Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Tyskland Tlf.: +49 0800-4450000, Faks: +49 0800-4460000, E-post: info@satisfyer.com

Ansvarelig importør/produsent for følgende produkter:

Luke 1: Massasjeolje «Vintermagi»
Luke 10: Afrodisiakum «Anal Relax Fluid»
Luke 19: Massasjeolje «Peisknitting»
Luke 23: Glidemiddel «Orgasme-gel»

Amor Gummiwaren GmbH, August-Rost-Straße 4, 99310 Arnstadt, Tyskland, E-post: info@amor.ag, Tlf.: +49 3628 66 287 0, Faks: +49 3628 66287 59

Enjoy the **Satisfyer** Effect

Sensasjonelle funksjoner i en sensasjonell app

- Skap dine egne vibrasjonsmønstre og del dem med andre brukere over hele verden
- Gjør lyder fra omgivelsene om til vibrasjonsprogrammer ved hjelp av mikrofonen på mobilen din
- Opplev vibrasjoner til rytmen av spillelisten din på Spotify eller andre strømmetjenester
- Bruk mobiltelefonen din som fjernkontroll via Bluetooth eller internett
- Styr Satisfyer-enheter til andre brukere live i videochatter

#LoveNextLevel



Navnet Bluetooth[®] og Bluetooth-logoen er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. Enhver bruk av disse merkene av EIS GmbH skjer på lisens. Apple, Apple-logoen og Apple Watch er varemerker som tilhører Apple Inc. Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører Google LLC. Satisfyer-appen og Bluetooth[®]-funksjonen er tilgjengelig på ett av følgende produkter.

Illustrasjonsfoto. Tatt med modell.