

Satisfyer

Instructions for 'Advent Calendar Premium'

Instrucciones de uso y funcionamiento del «Calendario de Adviento Premium»
Betriebs- und Gebrauchsanleitung für „Adventskalender Premium“
Mode d'emploi et instructions d'utilisation du « Calendrier de l'Avent Premium »
Gebruiksaanwijzing en handleiding voor „Adventskalender Premium“



PENTHOUSE™
+ 

Let the
adventure
begin

DISCOVER OUR NEW STYLES
PENTHOUSE LINGERIE
COLLECTION
DESIGNED TO CELEBRATE
FEMININITY

Table of contents

Índice de contenidos / Inhaltsverzeichnis / Table des matières / Inhoudsopgave

English	Page	4 - 7
Spanish	Página	8 - 11
Deutsch	Seite	12 - 15
French	Page	16 - 19
Dutch	Pagina	20 - 23

Satisfyer

ENG Please read these instructions carefully and completely before using the sexual wellness devices from the advent calendar for the first time and pay particular attention to the warnings and safety instructions in chapter 3 and the instructions for use in chapter 4. Keep this instruction booklet as it contains important information on safe use as well as technical and legal information obligations that may also be important for you at a later date.

1) Use of the products*

DOOR 1: APPLE AND CINNAMON MASSAGE CANDLE

Use: The candle wax liquefies into nourishing oil for couple's massages. Light the candle and let it burn for 15 minutes. After the wax has liquefied, you can drip it onto your partner from a distance of 30 cm and gently massage it into the skin. • **Warning and safety instructions:** Extinguish flame before use. Before contact with the skin, check the temperature of the oil. Do not burn the candle on or near flammable objects. Always leave at least 30 cm distance between two flames. Never leave the burning candle unattended. Use out of reach of children or animals. Please refrain from use if there are known allergies to any of the ingredients listed below. Do not swallow the candle. Avoid contact with the eyes. Never place candle in drafty places, and always keep a sufficient distance to flammable objects (e.g. textiles, curtains). • **Ingredients (INCI):** Butyospermum Parkii Butter, Elaeis Guineensis Oil, Cera Alba, Parfum, Linoleol, Fragrance Oil (Apple, Cinnamon) • **Please note the best before date of the massage oil. After opening, the massage oil has a shelf life of 3 months.**

DOOR 2: 12.5 CM CURVED TIP VIBRATOR

Use: This sexual wellness device is designed for vaginal stimulation. You can enjoy the most pleasure with the help of a little water-based lubricant. • **Operation:** To turn the device on, just rotate the upper section. The markings on the side refer to three positions. "Open" allows the product to be opened and closed with batteries. The "off" position indicates that the product is disabled. Click "on" to activate the vibration. • **Operation:** Open the battery compartment of the sexual wellness device by turning it counterclockwise. Insert the batteries, making sure that the polarity is correct. If you cannot activate the vibration function, open the battery compartment and remove the insert between the battery and the cover. • **Specifications:** Gross weight (in g): 45; Net weight (in g): 43; Length min (in mm): 125; Length max (in mm): 125; Diameter min (in mm): 15; Diameter max (in mm): 26 • **Material:** ABS plastic • **Waterproof:** No • **Operation with:** 1 Micro AA (not included in the scope of delivery) • **Chemical system:** Alkaline manganese/Nickel zinc.



Information on this product in accordance with ElektroG/ WEEE and battery law can be found in chapter 6 of these instructions. You will find information on CE in chapter 5 of these instructions.

DOOR 3: METAL HANDCUFFS WITH PLUSH COVER

Use: The handcuffs are designed for fun bondage games. We do not recommend using them without the plush cover to prevent skin irritation. If you lose the keys, the handcuffs have a safety lever for opening. There should always be a finger width of space between the wrist and the handcuffs so the skin doesn't get pinched. • **Material:** Iron / polyester.

DOOR 4: PENTHOUSE LINGERIE

The high-quality lingerie should only be washed by hand. • **Specifications:** Size: S-L • **Material:** For the exact material composition, please check the label attached to the lingerie.

DOOR 5: ORGASM GEL, 100 ML

Use: Just drip the lubricant on the body or on the penis with an unrolled condom and spread with the fingers. For hygienic reasons, we recommend thorough hand washing beforehand. Be very careful when spreading and make sure that your fingernails do not damage the condom. The lubricant is water-based. This means it does not cause a sticky feeling and is completely washable with water, but it can dry up easily. It can be used with all sexual wellness devices, no matter what material the toys are made of. • **Information about the lubricant:** The oil and grease-free lubricant is a medical product for use on the skin, in intimate areas, and with all condoms and sexual wellness devices. It meets the strict requirements of the European "Medical Devices Directive 93/42/EEC" and the German Medical Products Act. It is tested for compatibility with the skin and mucous membranes and is suitable for use with condoms.

• **Additional information:** Lubricants reduce friction and at the same time improve lubrication, which is why we recommend using them both during sexual intercourse and when using sexual wellness devices. This helps prevent pain and minor injuries in sensitive intimate areas, and the use of condoms is also safer due to the reduced friction. Pregnancy prevention and protection against infections: The lubricant is not a contraceptive, does not contain spermicidal agents and does not provide protection against infection. If you are trying to become pregnant: Gynecologists recommend using lubricants sparingly when trying to conceive or not using them at all to be on the safe side, as conception could be made more difficult. Check the product label under "Ingredients (INCI)" for incompatible or allergenic substances. If intolerances

occur, please remove the product as described above and consult a physician if necessary. • **Ingredients (INCI):** Glycerin, Water, Hydroxyethyl Cellulose, Sodium Lactate, Sodium Benzoate, Allantoin, Lactic Acid, Salicylic Acid, Menthol, Aroma. • **Please note the best before date of the massage oil.** After opening, the massage oil has a shelf life of 3 months.

CE 0197

DOOR 6: SATISFYER ENDLESS FUN

Use: The Satisfyer Endless Fun is a multifunction vibrator. Thanks to its ergonomic shape, it has a variety of applications: Use it as a cock ring, lay-on vibrator, couple's vibrator and much more. When using it anally, make sure that you are relaxed, use enough water-based lubricant and proceed gently. Never insert a device that you have used anally into the vagina without first cleaning it with an antibacterial cleaner. • **Operation:** The three motors in the Endless Fun can be controlled in 3 groups: the bottom panel controls the motor in the large shaft, the top panel controls the two motors in the small arms. Hold the button for about 2 seconds to activate the vibrations, click the button briefly to jump through the 10 vibration programs. To deactivate the vibrations, hold the button again for about 2 seconds. • **Battery:** The sexual wellness device is rechargeable and allows for easy and wireless operation. It must be fully charged before the first use. You only need to use the included USB charging cable for this. It can be supplemented with a standard 5V power plug if required. The initial charging process can take up to eight hours. The cable must dock with both magnetic contacts on the designated metal contact points of the device. If the charging cable does not attach by itself, connect it to the circuit and wait a moment. This reactivates the magnetic effect and the contacts connect automatically. • **Specifications:** Operation with: Lithium-ion battery 3.7V; Gross weight (in g): 243; Net weight (in g): 156; Length min (in mm): 210; Length max (in mm): 235; Width min (in mm): 54; Width max (in mm): 72 • **Material:** Silicione, ABS plastic • **Waterproof:** Ja (IPX7) • **Charging time:** approx. 3h • **Maximum charging current:** 500 mA • **Charging voltage:** 5V • **Battery capacity:** 700 mAh • **Battery life:** approx. 60 min • **Storage temperature:** -5°C - +60°C • **Interface:** USB • **Chemical system:** Lithium Ion/Lithium Polymer.



Information on this product in accordance with ElektroG/ WEEE and battery law can be found in chapter 6 of these instructions. You will find information on CE in chapter 5 of these instructions.

DOOR 7: TICKLE ME SOFTLY

Use: The feather tickler is designed for tender full-body stimulation. Gently stroke your partner's body while stimulating them. Do not use near the eyes, do not swallow, do not insert. • **Material:** PVC / polycrylic / artificial feathers.

DOOR 8: FAUX LEATHER WHIP

Use: This device can be used for erotic role-playing games with punishments. Give your partner some pleasurable pain with light whips, but always respect their limit and stop when they reach it. Always make sure the skin is warm first. The buttocks are an ideal place for light whipping because they contain fatty tissue. Never strike the face. • **Material:** Polyurethane.

DOOR 9: INTIMATE DOUCHE WITH PUMP BALL

Use: The intimate douche is suitable for both the anal and vaginal area. The pump ball is filled with liquid (e.g. warm water) and screwed on with the attachment. The shaft has a small opening at the tip, which pushes the fluid into the vagina or rectum after the shaft is inserted. Never use a douche, which you first inserted anally, in the vagina without first cleaning it with an antibacterial agent. The product must be cleaned with an antibacterial cleaning product before and after each use. We advise against using the douche too frequently. It can disrupt the vaginal and intestinal flora. • **Material:** PVC.

DOOR 10: SILICONE ANAL VIBRATOR, 20 CM

Use: This sexual wellness device is designed for anal stimulation. Make sure to relax, use enough water-based lubricant and be gentle. Never insert the product further than the bend at the base. Never insert a device that you have used anally into the vagina without first cleaning it with an antibacterial cleaner. • **Operation:** To start the toy, just press the button on the base. This switches the product on and off. • **Battery:** The vibrating bullet can be pulled out of the device using gentle force. Open the battery compartment of the bullet by turning it counterclockwise. Insert the batteries, making sure that the polarity is correct. If you cannot activate the vibration function, open the battery compartment and remove the insert between the battery and the cover. • **Specifications:** Gross weight (in g): 72; Net weight (in g): 69; Length min (in mm): 200; Length max (in mm): 200; Shaft length min (in mm): 110; Shaft length max (in mm): 110; Diameter min (in mm): 10; Diameter max (in mm): 20 • **Material:** Silicone / ABS plastic • **Waterproof:** No • **Operation with:** 3 x LR44 (not included in the scope of delivery) • **Chemical system:** Alkaline manganese/Nickel zinc.

Satisfyer



Information on this product in accordance with ElektroG / WEEE and battery law can be found in chapter 6 of these instructions. You will find information on CE in chapter 5 of these instructions.

DOOR 11: POWERFUL MINI MASSAGER 10.5 CM

Use: This sexual wellness device is designed for massages and can be used all over the body for relaxation. Not suitable for insertion. • **Operation:** To turn the device on, just rotate the upper section. The markings on the side indicate three different positions. "Open" allows the product to be opened and loaded with batteries. The "off" position indicates that the product is disabled. Click "on" to activate the vibration. • **Battery:** Open the battery compartment of the sexual wellness device by turning it counterclockwise. Insert the batteries, making sure that the polarity is correct. If you cannot activate the vibration function, open the battery compartment and remove the insert between the battery and the cover. • **Specifications:** Gross weight (in g): 51; Net weight (in g): 49; Length min (in mm): 105; Length max (in mm): 105; Diameter min (in mm): 25; Diameter max (in mm): 25 • **Material:** ABS plastic / PVC • **Waterproof:** No • **Operation with:** 1 x Micro AA (not included in the scope of delivery) • **Chemical system:** Alkaline Manganese/Nickel Zinc.



Information on this product in accordance with ElektroG / WEEE and battery law can be found in chapter 6 of these instructions. You will find information on CE in chapter 5 of these instructions.

DOOR 12: SATISFYER "MEN ONE"

Use: The sexual wellness devices are designed to stimulate the penis. Open the sleeve closure and apply a little water-based lubricant to the penis and the entrance of the tunnel for maximum pleasure. Use the innovative pump feature to adjust the tightness to your personal preference: When you press the two silicone surfaces, the love tunnel narrows inside, giving you an even more intense feeling. When you press the two buttons at the upper end of the silicone surfaces, the love tunnel returns to its normal state. You can use the rotary wheel at the top of the masturbator to vary the suction effect as you like. • **Cleaning:** You can remove the sleeve for cleaning by removing it and its holder from the sexual device. To do this, gently pull on the holder directly at the entrance of the pleasure tunnel. If the sleeve is stuck, try to loosen it carefully by wiggling it slightly. Then remove the sleeve from the holder and clean it thoroughly with a suitable sexual wellness device cleaner. You can also turn it inside out for cleaning. Allow it to dry completely before putting it back in and storing it. We recommend using suitable care powder to extend the life of your device. • **Material:** TPE / ABS plastic.

DOOR 13: DELICATE EYE MASK WITH LACE

The eye mask should only be washed by hand. • **Material:** 100% Polyester.

DOOR 14: SILICONE COCK RINGS, 3 PCS., 3.5 - 5 CM

Use: The cock rings are designed to stimulate the penis. Due to the tight fit they restrict blood flow and delay orgasm. Place one or more of the rings around the penis in a flaccid state; this is also the easiest way to remove them. However, if pain or discomfort occur before the erection subsides, you should carefully stretch the product with your fingers and remove it. If it leaves a red or blue mark, we advise against further use. If you have vascular, nerve or blood clotting disorders or diabetes, you should consult your doctor before using the product. The rings are not a contraceptive and do not provide protection against pregnancy or sexually transmitted diseases. • **Material:** Silicone.

DOOR 15: "CHRISTMAS COOKIE" MASSAGE OIL, 100 ML

Use: The massage oil can be used for couple's massages, but also as a skin moisturizer. Pour a little oil into your hands and warm them slightly by rubbing. Then spread the oil over your partner's body and work it into the skin with gentle, circular movements. For daily care, the oil can be spread thinly over the entire body and gently massaged in. Wait until the oil is completely absorbed before putting on clothes; otherwise, oil stains may appear. • **Ingredients (INCI):** Helianthus Annuus Seed Oil, Glycine Soja Oil, Brassica Campestris Oleifera Oil, Ricinus Communis Oil, Coumarin, Eugenol, Parfum • **Please note the best before date of the massage oil. After opening, the massage oil has a shelf life of 3 months.**

DOOR 16: PENTHOUSE LINGERIE

The high-quality lingerie should only be washed by hand. • **Specifications:** Size: S-L • **Material:** For the exact material composition, please check the label attached to the lingerie.

DOOR 17: ANAL RELAX FLUID, 100 ML

Use: The Anal Relax Fluid has a light anesthetic effect so you can enjoy hours of anal fun relaxed. It is for external use only and is not suitable for use with condoms, which makes it ideal for sexual wellness devices. Pregnancy prevention and protection against infections: The fluid is not a contraceptive, does not contain spermicidal agents and does not provide protection against infection. Check the product label under "Ingredients (INCI)" for incompatible or allergenic substances. If intolerances occur, please remove the product with plenty of water and consult a doctor if necessary. • **Ingredients (INCI):** Water, Glycerin, Hydroxyethyl Cellulose, Phenoxy

Ethanol, Panthenol, Allantoin, Aroma, Benzoic Acid, Benzocaine (0.1%), Propylenglycol • **Please note the best before date of the fluid. After opening, the fluid has a shelf life of 3 months.**

DOOR 18: METAL BUTT PLUG WITH CRYSTAL, 7 CM

Use: This sexual wellness device is designed for anal stimulation. Make sure to relax, use enough water-based lubricant and be gentle. Never insert the product further than the base. Never insert a device that you have used already into the vagina without first cleaning it with an antibacterial cleaner. • **Material:** Aluminum / Acrylic.

DOOR 19: SILICONE SLEEVE WITH KNOBS, 7.5 CM

Use: This sexual wellness device is designed to stimulate the penis and your partner. Due to its tight, individually adjustable fit, it restricts blood flow and delays orgasm. Place the cock ring around your penis when it is not erect; this is also the easiest way to remove it. However, if pain or discomfort occur before the erection subsides, you should carefully stretch the product with your fingers and remove it. If it leaves a red or blue mark, we advise against further use. If you have vascular, nerve or blood clotting disorders or diabetes, you should consult your doctor before using the product. The outer structure stimulates your partner during lovemaking while at the same time increasing the girth of the penis. We advise against using it during and intercourse. The device is not a contraceptive and does not provide protection against pregnancy or sexually transmitted diseases. It is not a substitute for a condom. • **Material:** Silicone.

DOOR 20: NIPPLE CLAMPS WITH CLIT CLAMP

Use: The nipple clamps are intended for use on the nipples only. The grips are placed around the nipples, creating thrillingly pleasurable pain. Another clamp is carefully attached to the clitoris. The pressure reduces blood flow and causes the clitoris to swell. This makes it more sensitive to stimulation. The adjusting screws can be used to adjust the clamping intensity. If the nipples or clitoris turn blue during use, the clamp should be removed as soon as possible. If the nipples or clitoris turn white, remove the clamps IMMEDIATELY! If the wearer expresses intense pain when their clamped nipples or clitoris is touched, remove the clamps IMMEDIATELY. Do not wear for more than 15 minutes. • **Material:** Iron / Zinc / Silicon

DOOR 21: SILICONE G-SPOT VIBRATOR, 16 CM

Use: This sexual wellness device is designed for vaginal stimulation. You can enjoy the most pleasure with the help of a little water-based lubricant. • **Operation:** To start the sexual wellness device, press the control button until you can feel the vibration. When you press it again, the device switches to a vibration program. To switch off, press and hold the control button again. • **Battery:** Open the battery compartment of the sexual wellness device by turning it counterclockwise. Insert the batteries, making sure that the polarity is correct. If you cannot activate the vibration function, open the battery compartment and remove the insert between the battery and the cover. • **Specifications:** Gross weight (in g): 107; Net weight (in g): 104; Length min (in mm): 160; Length max (in mm): 160; Shaft length min (in mm): 130; Shaft length max (in mm): 130; Diameter min (in mm): 26; Diameter max (in mm): 34 • **Material:** Silicone / ABS plastic • **Waterproof:** Yes • **Operation with:** 1 x Micro AA (not included in the scope of delivery) • **Chemical system:** Alkaline manganese/Nickel zinc.

Information on this product in accordance with ElektroG / WEEE and battery law can be found in chapter 6 of these instructions. You will find information on CE in chapter 5 of these instructions.

DOOR 22: "WINTER MAGIC" MASSAGE OIL, 100 ML

Use: The massage oil can be used for couple's massages, but also as a skin moisturizer. Pour a little oil into your hands and warm them slightly by rubbing. Then spread the oil over your partner's body and work it into the skin with gentle, circular movements. For daily care, the oil can be spread thinly over the entire body and gently massaged in. Wait until the oil is completely absorbed before putting on clothes; otherwise, oil stains may appear.

• **Ingredients (INCI):** Helianthus Annuus Seed Oil, Glycine Soja Oil, Brassica Campestris Oleifera Oil, Ricinus Communis Oil, d-Limonene, Eugenol, Lindolol, Geranial, Citronellol, Citral • **Please note the best before date of the massage oil. After opening, the massage oil has a shelf life of 3 months.**

DOOR 23: SATISFYER MASTURBATOR EGG

Use: This sexual wellness device is designed to stimulate the penis, especially the glans. Open the plastic case and remove the soft, textured sleeve. Thanks to the special material (Hydro Active TPE), you don't need any lubricant for maximum pleasure: A little water or saliva is enough to make your experience excitingly slippery. The masturbator is intended for one-time use only.

• **Material:** Masturbator: TPE / Cover: ABS plastic.

Satisfyer

distributors' collection points free of charge, regardless of the purchase of a new device, limited to three old devices per device type per return.
As a manufacturer, we are connected to the take-back system of the provider "take-e-back". You can find suitable collection points at the following URL:
<https://www.take-e-back.de>

d. Privacy

If there is personal data on the old device, we recommend deleting the data before disposal.

e. Meaning of the crossed-out waste bin symbol



The symbol of a crossed-out waste bin on the electrical and electronic device to be disposed of indicates that the respective device does not belong in the household waste at the end of its product lifespan, but must be disposed of separately with electrical and electronic devices.

Notes on the Battery Act:

In connection with the sale of batteries and rechargeable batteries, we are obliged as a retailer under the Battery Act to inform you as a consumer of the following: You are required by law to return batteries and rechargeable batteries. You can return them to us after use, to a municipal collection point or to your local retailer free of charge.



Pb

Cd

Hg

The crossed-out waste bin mean that batteries and rechargeable batteries must not be disposed of with household waste. The chemical symbol below means the following: Pb = battery contains lead, Cd = battery contains cadmium, Hg = battery contains mercury.

Additional information on lithium batteries/rechargeable batteries: You can recognize lithium batteries or rechargeable batteries by the chemical symbol "Li". The contact surfaces marked "+" and "-" must be insulated with adhesive tape to avoid any risk of fire.

7) Guarantee notes

We offer you a 10 year guarantee on our products! Should something break in the heat of the moment within 10 years of your purchase, you can return the defective goods to us at any time and we will refund the full purchase price. Excluded from the warranty period are condoms, lubricants, massage oil, aphrodisiacs and promotional products. This guarantee does not limit your statutory warranty rights. In addition, we give you an additional 365-day money-back promise on all items after the statutory 14-day right of withdrawal has expired! You can find out more at <https://www.eis.de/sicherheit-geld-zurueck>.

8) a. Manufacturer information and contact

Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609, Email for customers in Germany: info@eis.de, e-mail for customers in Austria: info@eis.at

b. Responsible importer/manufacturer for the following products:

Door 5: "Orgasm Gel" Lubricant
Door 15: "Spekulatius" massage oil
Door 17: Anal Relax Fluid
Door 22: "Winter Magic" massage oil

Amor Gummiwaren GmbH, August-Rost-Straße 4, 99310 Arnstadt, Germany, Email: info@amor.ag.

6) Información del fabricante según el art. 18 pár. 4 de la ElektroG

En conformidad con la Ley alemana de aparatos eléctricos y electrónicos (ElektroG), por la presente te informamos de lo siguiente en relación con un futuro reciclaje del aparato eléctrico en cuestión:

a. Los aparatos viejos no deben tirarse a la basura doméstica

Una vez que el producto adquirido llega al final de su vida útil, no se debe desechar como un equipo viejo en la basura doméstica, sino que se debe llevar a un sistema de recolección y devolución independiente.

b. Pilas, baterías y bombillas Las baterías extraíbles o las baterías recargables que no estén encerradas en el aparato antiguo, así como las bombillas que se puedan retirar del aparato antiguo sin necesidad de destruirlo, deben retirarse primero sin romperlas y eliminarse por separado de acuerdo con la normativa de reciclaje aplicable. Esto no se aplica a los residuos de aparatos que se acondicionan para su reutilización con la participación de una autoridad pública de gestión de residuos.

c. Posibilidad de devolver los aparatos antiguos

Puedes devolver los aparatos antiguos de forma gratuita a los puntos de recogida municipales, al distribuidor del producto o al fabricante. Las tiendas cuya superficie de venta sea de al menos 400 m² para equipos eléctricos y electrónicos y las tiendas de iluminación con una superficie total de venta de al menos 800 m² que ofrezcan equipos eléctricos y electrónicos de manera continua o varias veces al año y los pongan a disposición de los consumidores están obligadas a recogerlos. Esto se aplica también a las tiendas de venta en línea si las superficies de almacenamiento y envío de equipos eléctricos y electrónicos miden al menos 400 m² o las superficies totales de almacenamiento y envío miden al menos 800 m². Los distribuidores garantizarán, por regla general, la recogida de los productos proporcionando instalaciones de devolución adecuadas a una distancia razonable del usuario final en cuestión. En el caso de los distribuidores que están obligados a aceptar la devolución de los aparatos, existe la posibilidad de devolver los aparatos antiguos sin costo alguno, entre otras cosas, si se suministra a un usuario final un nuevo aparato similar que cumpla esencialmente las mismas funciones. Si se entrega un aparato nuevo en un domicilio particular, el aparato antiguo similar también puede ser entregado para su recogida de forma gratuita; en el caso de las ventas en línea, esto se aplica a los aparatos de las categorías 1, 2 o 4, tal y como se definen en el artículo 2 (1) de la Ley alemana de aparatos eléctricos y electrónicos, es decir, «intercambiadores de calor», «aparatos que tengan pantalla» o «aparatos grandes» (estos últimos con al menos una dimensión exterior superior a 50 centímetros). Los usuarios finales son preguntados sobre su intención de devolver los productos cuando celebran un contrato de compra. Además, existe la posibilidad de devolución gratuita en los puntos de recogida de los distribuidores, independientemente de la compra de un nuevo aparato, para aquellos aparatos antiguos que no tengan más de 25 centímetros en cualquier dimensión exterior, con un límite de tres aparatos antiguos por tipo de aparato y por devolución. Como fabricante, estamos conectados al sistema de devolución del proveedor «take-e-back». Puedes encontrar los puntos de recogida correspondiente visitando el siguiente enlace: <https://www.take-e-back.de>

d. Protección de datos


Si el aparato antiguo contiene datos personales, te aconsejamos que los borres antes de desecharlo.

e. Significado del símbolo del «contenedor de basura tachado»

El símbolo de un contenedor de basura tachado en los aparatos eléctricos y electrónicos que se van a desechar indica que el aparato respectivo no pertenece a la basura doméstica una vez terminada su vida útil, sino que se debe desechar de forma separada en puntos especiales para aparatos eléctricos y electrónicos.

Notas sobre la ley de baterías:

Como distribuidores, en relación con la venta de baterías y pilas recargables, estamos obligados a informarte a ti, como consumidor, de lo siguiente: Estás obligado por ley a devolver las pilas y baterías recargables. Puedes devolvérnoslos después de usarlas, en un punto de recogida municipal o en tu distribuidor local de forma gratuita.

 Los contenedores de basura tachados significan que las pilas y baterías no deben desecharse con la basura doméstica. Específicamente, el signo químico que aparece debajo significa: Pb = la batería contiene plomo, Cd = la batería contiene cadmio, Hg = la batería contiene mercurio.

Información adicional sobre las pilas y baterías de litio: Las pilas o baterías de litio se reconocen por el símbolo químico «Li». Asegúrate de que cuando devuelvas las pilas o baterías de litio o las entregues en los contenedores de recogida de pilas usadas de los comercios y empresas públicas de eliminación de residuos, las pilas o baterías estén completamente descargadas y las superficies de contacto marcadas con los símbolos «+» y «-» estén aisladas con cinta adhesiva para evitar cualquier riesgo de incendio.

7) Indicaciones sobre la garantía

¡Te ofrecemos una garantía de 10 años para nuestros productos! En caso de que algo se rompa en el calor del momento dentro de los 10 años siguientes a la fecha de adquisición, puedes devolvernos los productos defectuosos en

cualquier momento y te reembolsaremos el precio total de la compra. Quedan excluidos del período de garantía los preservativos, los lubricantes, el aceite de masaje, los afrodisíacos y los productos promocionales. Esta garantía no limita tus derechos de garantía legales. Además, te ofrecemos una promesa adicional de 365 días de devolución del dinero en todos los productos una vez que haya transcurrido el plazo legal de 14 días de desistimiento. Puedes encontrar más información en <https://www.eis.de/sicherheit-geld-zurueck>.

8) a. Información y datos de contacto del fabricante

Triple A Import GmbH, Am Lenkerwerk 3, 33609 Bielefeld, Correo electrónico para clientes de Alemania: info@eis.de, Correo electrónico para clientes de Austria: info@eis.at

b. Proveedor/fabricante responsable de los siguientes productos:

Ventana 5: Lubricante «Sel orgánico»

Ventana 15: Aceite de masaje «Spéculos»

Ventana 17: Anal Relax Fluid

Ventana 22: Aceite de masaje «Magia de invierno»

Amor Gummwaren GmbH, August-Rost-Straße 4, 99310 Arnstadt, Alemania, Correo electrónico: info@amor.ag.

2014/30/EU und 2011/65/EU stehen.

6) Hersteller-Informationen nach § 18 Abs. 4 ElektroG

Nach dem deutschen Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) informieren wir Dich hiermit im Zusammenhang mit einem zukünftigen Recycling des vorliegenden Elektrogeräts wie folgt:

a. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll Erreicht das erworbene Produkt einmal das Ende der Betriebslebensdauer, so ist es als Altgerät nicht im Hausmüll zu entsorgen, sondern einem separaten Sammel- und Rückgabesystem zuzuführen.

b. Batterien, Akkus und Lampen Herausnehmbare Batterien oder Akkus, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vorher zerstörungsfrei zu entfernen und entsprechend den geltenden Recyclingvorschriften trennen zu entsorgen. Dies gilt nicht für Altgeräte, welche einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungssträgers zugeführt werden.

c. Möglichkeit der Rückgabe von Altgeräte Du kannst Altgeräte unentgeltlich bei kommunalen Sammelstellen, dem Vertrieber des Produktes oder dem Hersteller abgeben. Zur Rücknahme verpflichtet sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei einem Online-Vertrieb, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertrieber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Online-Vertrieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertrieber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Gerätart pro Rückgabe. Als Hersteller sind wir an das Rücknahmesystem des Anbieters „take-e-back“ angeschlossen. Passende Rücknahmestellen findest Du unter folgender URL: <https://www.take-e-back.de>

d. Datenschutz Soweit personenbezogene Daten auf dem Altgerät vorhanden sind, raten wir dazu, die Daten vor der Entsorgung zu löschen.

e. Bedeutung des Symbols der „durchgestrichenen Mülltonne“ Das auf dem zu entsorgenden Elektro- und Elektronikgerät abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Produktlebensdauer nicht in den Hausmüll gehört, sondern getrennt eine Entsorgung für Elektro- und Elektronikgeräte zuzuführen ist.

Hinweise zum Batteriegesetz:

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien und Akkus sind wir als Händler verpflichtet, Dich als Verbraucher auf folgendes hinzuweisen: Du bist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus zurückzugeben. Du kannst diese nach Gebrauch an uns zurücksenden, in einer kommunalen Sammelstelle oder unentgeltlich im Handel vor Ort zurückgeben.

Die durchgestrichenen Mülltonnen bedeuten, dass eine Entsorgung von Batterien und Akkus nicht über den Hausmüll erfolgen darf. Das chemische Zeichen darunter bedeutet im Einzelnen: Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber.

Ergänzende Hinweise zu Lithiumbatterien/Akkus: Lithium Batterien oder Akkus erkennst Du am chemischen Zeichen „Li“. Bitte achte darauf, dass bei der Rücksendung von Lithiumbatterien oder -akkus oder der Abgabe an Sammelgefäße für Altbatterien beim Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungssträgern die Batterien oder Akkus vollständig entladen sind und die mit den Zeichen „+“ und „-“ gekennzeichneten Kontaktflächen mit Klebeband von Dir isoliert werden, um jegliche Brandgefahr zu vermeiden.

7) Hinweise zur Garantie Wir bieten Dir 10 Jahre Garantie auf unsere Artikel! Sollte innerhalb von 10 Jahren nach Deinem Einkauf im Eifer des Gefechts doch einmal etwas kaputt gehen, kannst Du die defekte Ware jederzeit an uns zurücksenden und wir erstatten Dir den vollen Kaufpreis zurück. Ausgeschlossen von der Garantiezeit sind Kondome, Gleitmittel, Massageöl, Aphrodisiaka und Aktionsprodukte. Durch diese Garantie werden Deine gesetzlichen

Gewährleistungsrechte nicht eingeschränkt. Zudem geben wir Dir nach Ablauf des gesetzlich vorgeschriebenen 14-tägigen Widerrufsrechts ein zusätzliches 365-Tage Geld-Zurück-Versprechen auf alle Artikel! Mehr dazu findest Du unter <https://www.eis.de/sicherheit-geld-zurueck>.

8) A. Herstellerinformationen und Kontakt

Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, E-Mail für Kunden in Deutschland: info@eis.de, E-Mail für Kunden in Österreich: info@eis.at

B. Verantwortlicher Importeur/Hersteller für die folgenden Produkte:

Tür 5: Gleitgel „Orgasmus Gel“

Tür 15: Massageöl „Spekulatius“

Tür 17: Anal Relax Fluid

Tür 22: Massageöl „Winterzauber“

Amor Gummiwaren GmbH, August-Ros-Strasse 4, 99310 Arnstadt, Deutschland, E-Mail: info@amor.ag



Die durchgestrichenen Mülltonnen bedeuten, dass eine Entsorgung von Batterien und Akkus nicht über den Hausmüll erfolgen darf. Das chemische Zeichen darunter bedeutet im Einzelnen: Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber.

Satisfyer

une sur-stimulation. Ceci s'applique à tout type de jouet (vibromasseurs, godes, anneaux pénins, etc.).

5) Notes sur le CE pour les produits électroniques

 Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, déclare que tous les produits électroniques sont conformes aux dispositions pertinentes des directives européennes applicables 2014/30/UE et 2011/65/UE.

6) Informations du fabricant selon § 18 alinéa 4 de la loi ElektroG

Conformément à la loi allemande sur les équipements électriques et électroniques [ElektroG], nous vous informons par la présente de ce qui suit dans le cadre du recyclage futur de cet appareil électronique :

a. Les appareils usagés n'ont pas leur place dans les ordures ménagères Une fois que le produit acheté a atteint la fin de sa durée de vie utile, il ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers comme un appareil usagé, mais doit être remis à un système de collecte et de reprise séparé.

b. Piles, batteries rechargeables et lampes les piles ou batteries amovibles qui ne sont pas enfermées dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être retirées de l'appareil usagé sans être détruites, doivent être préalablement retirées sans les détruire et éliminées séparément, conformément aux réglementations en vigueur en matière de recyclage. Cela ne s'applique pas aux appareils usagés qui sont préparés en vue de leur réutilisation avec l'intervention d'un organisme public chargé de l'élimination des déchets.

c. Possibilité de remise des appareils usagés Vous pouvez remettre gratuitement les appareils usagés aux points de collecte municipaux, au distributeur de produits ou au fabricant. Les commerces d'une surface de vente d'au moins 400 m² pour le matériel électrique et électronique et les épiceries d'une surface de vente totale d'au moins 800 m² qui proposent du matériel électrique et électronique plusieurs fois par an ou en permanence et le mettent à disposition sur le marché sont obligés de le reprendre. Ceci s'applique également aux commerces de ventes en ligne si les surfaces de stockage et d'expédition des équipements électriques et électroniques sont d'au moins 400 m² ou si les surfaces totales de stockage et d'expédition sont d'au moins 800 m². En principe, les distributeurs doivent garantir leur reprise en proposant des options de retour appropriées, à une distance raisonnable de l'utilisateur final. La possibilité de restituer gratuitement un appareil usagé existe dans le cas des distributeurs qui sont tenus de le reprendre, entre autres, si un nouvel appareil du même type, remplissant essentiellement les mêmes fonctions, est fourni à un utilisateur final. Si un nouvel appareil est livré à un ménage privé, l'appareil usagé du même type peut également être remis pour être enlevé gratuitement ; cela s'applique, dans le cas d'une vente en ligne, aux appareils des catégories 1, 2 ou 4 conformément au § 2, alinéa 1 d'ElektroG, à savoir les « échangeurs de chaleur », les « appareils à écran d'affichage » ou les « grands appareils » (ces derniers ayant au moins une dimension extérieure supérieure à 50 centimètres). Les utilisateurs finaux sont interrogés sur leur intention de retourner les produits lors de la conclusion d'un contrat d'achat. Il est également possible de retourner gratuitement les anciens appareils dont la dimension extérieure ne dépasse pas 25 centimètres aux points de collecte des distributeurs, indépendamment de l'achat d'un nouvel appareil, dans la limite de trois appareils usagés par type d'appareil et par retour. En tant que fabricant, nous sommes connectés au système de reprise du fournisseur « take-e-back ». Vous pouvez trouver les points de collecte appropriés à l'URL suivante : <https://www.take-e-back.de>

d. Protection des données S'il y a des données personnelles sur l'appareil usagé, nous vous recommandons de supprimer ces données avant de l'éliminer.

e. Signification du symbole de la « poubelle barrée » Le symbole d'une poubelle barrée sur l'appareil électrique et électronique à mettre au rebut indique que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa vie, mais doit faire l'objet d'une collecte séparée pour les équipements électriques et électroniques.

Remarques sur la réglementation sur les batteries :
dans le cadre de la vente de piles et d'accumulateurs, nous sommes tenus, en tant que revendeur, de vous informer en tant que consommateur sur les points suivants : vous êtes légalement obligé de retourner les piles et accumulateurs. Vous pouvez nous les renvoyer après utilisation, les déposer dans un point de collecte ou gratuitement dans votre magasin local.


Les poubelles barrées signifient que les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Le symbole chimique ci-dessous signifie plus précisément : Pb = la batterie contient du plomb, Cd = la batterie contient du cadmium, Hg = la batterie contient du mercure.

Informations supplémentaires sur les piles au lithium/batteries rechargeables : les piles ou accumulateurs au lithium sont reconnaissables au symbole chimique « Li ». Lors du renvoi de piles ou d'accumulateurs au lithium ou de leur dépôt dans des contenues de collecte de piles usagées dans le commerce ou auprès de services publics d'élimination des déchets, veillez à ce que les piles

ou accumulateurs soient entièrement déchargés et que les surfaces de contact marquées des symboles « + » et « - » soient isolées par vos soins avec du ruban adhésif afin d'éviter tout risque d'incendie.

7) Remarque sur la garantie

Nous vous offrons une garantie de 10 ans sur nos articles ! Si quelque chose venait à casser dans le feu de l'action dans les 10 années suivant votre achat, vous pouvez nous renvoyer la marchandise défectueuse à tout moment et nous vous rembourserons l'intégralité du prix d'achat. Les préservatifs, lubrifiants, huiles de massage, aphrodisiaques et produits promotionnels sont exclus de la garantie. Cette garantie ne limite pas vos droits de garantie légaux. De plus, après l'expiration du droit de rétractation légal de 14 jours, nous vous offrons une promesse de remboursement supplémentaire de 365 jours sur tous les articles ! Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur <https://www.eis.de/securite-argent-retour>

8) a. Informations relatives au fabricant et contact

Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, e-mail pour les clients situés en Allemagne: info@eis.de, e-mail pour les clients situés en Autriche : info@eis.at

b. Importateur/fabricant responsable pour les produits suivants :

Porte 5 : Lubrifiant Gel orgasmique
Porte 15 : Huile de massage « Spéculoos »
Porte 17 : Anal Relax Fluid
Porte 22 : Huile de massage « Magie de l'Hiver »

Amor Gummiwaren GmbH, August-Rost-Straße 4, 99310 Arnstadt, Deutschland, e-mail: info@amor.ag

Satisfyer

en afzonderlijk worden afgevoerd volgens de geldende voorschriften voor recycling. Dit geldt niet voor oude apparaten die met tussentijdse afvalverwerkingsautoriteit worden voorbereid voor hergebruik.

c. Mogelijkheid om oude apparaten in te leveren Je kunt oude apparaten gratis inleveren bij gemeentelijke inzamelpunten, de distributeur van het product of de fabrikant. Winkels met een verkooppervlakte van ten minste 400 m² voor elektrische en elektronische apparatuur, alsmede kruidenierswinkels met een totale verkooppervlakte van ten minste 800 m² die elektrische en elektronische apparatuur meermalen per jaar of permanent aanbieden en op de markt aanbieden, zijn verplicht deze terug te nemen. Dit geldt ook in het geval van online verkoop als de opslag- en verzendruimten voor elektrische en elektronische apparatuur ten minste 400 m² of de totale opslag- en verzendruimten ten minste 800 m² bedragen. In het algemeen zorgen de distributeurs voor terugname door geschikte terugnamefaciliteiten aan te bieden op een redelijke afstand van de respectieve eindgebruiker. De mogelijkheid om een oud apparaat kosteloos in te leveren bestaat bij distributeurs die onder meer verplicht zijn het terug te nemen indien een nieuw apparaat van hetzelfde type dat in wezen dezelfde functies vervult aan een eindgebruiker wordt overhandigd. Indien een nieuw apparaat aan een particulier huishouden wordt geleverd, kan ook het vergelijkbare afgedankte apparaat kosteloos ter inzaming worden teruggegeven; in geval van online verkoop geldt dit voor apparaten van de categorieën 1, 2 of 4 overeenkomstig artikel 2, lid 1 ElektroG, te weten "warmtestrals", "beeldschermapparatuur" of "grote apparaten" [de laatste met ten minste één buitenafmeting van meer dan 50 centimeter]. Eindgebruikers wordt gevraagd naar hun voorermen om goederen terug te zenden wanneer zij een koopvereenkomen sluiten. Bovendien bestaat de mogelijkheid tot gratis inlevering bij de inzamelpunten van de distributeurs, ongeacht de aankoop van een nieuw apparaat, voor dergelijke oude apparaten die niet groter zijn dan 25 centimeter in enige uitwendige afmeting, beperkt tot drie oude apparaten per soort apparaat per inlevering. Als fabrikant zijn wij aangesloten op het terugnamesysteem van de provider "take-e-back". Geschikte inzamelpunten vind je op de volgende URL: <https://www.take-e-back.de>

d. Gegevensbescherming Als er persoonlijke gegevens op het oude apparaat staan, adviseren wij je de gegevens te wissen voordat je het weggooit.

e. Betekenis van het symbool van de "doorgestreepte vuilnisbak"

Het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak op de elektrische en elektronische apparatuur die moet worden verwijderd, geeft aan dat het desbetreffende apparaat aan het einde van zijn productlevensduur niet bij het huishoudelijk afval thuisgoert, maar afzonderlijk voor elektrische en elektronische apparatuur moet worden verwijderd.

Toelichting omtrent de batterijwelgeving:

In verband met de verkoop van batterijen en oplaadbare accu's zijn wij als handelaar verplicht om jou als consument over het volgende te informeren: Je bent wettelijk verplicht om batterijen en oplaadbare batterijen in te leveren. Je kunt ze na gebruik naar ons terugsturen, inleveren bij een gemeentelijk inzamelpunt of gratis inleveren bij je plaatselijke winkelier.

 De doorgestreepte vuilnisbakken betekenen dat batterijen en accu's niet met het huisvuil mogen worden weggegooid. Het chemische symbool eronder betekent in detail: Pb = batterij bevat lood, Cd = batterij bevat cadmium, Hg = batterij bevat kwik.

Aanvullende informatie over lithiumbatterijen/oplaadbare batterijen: Lithiumbatterijen of oplaadbare batterijen zijn te herkennen aan het chemische symbool "Li". Let er bij het inleveren van lithiumbatterijen of oplaadbare batterijen of bij het inleveren in inzamelcontainers voor gebruikte batterijen bij de detailhandel en openbare afvalverwijderingsbedrijven op dat de batterijen of oplaadbare batterijen volledig ontladen zijn en dat de met de symbolen "+" en "-" gemarkeerde contactoppervlakken door jou met plakband worden gescheiden om elk brandgevaar te voorkomen.

7) Opmerkingen over de garantie

We bieden je 10 jaar garantie op onze artikelen! Mocht er binnen 10 jaar na je aankoop in het heft van de strijd iets stuk gaan, dan kun je de defecte goederen op elk moment naar ons terugsturen en wij betalen je de volledige aankoopsprijs terug. Uitgesloten van de garantieperiode zijn condooms, glijmiddelen, massageolie, afrodisiaca en promotieartikelen. Deze garantie beperkt je wettelijke garantierechten niet. Bovendien geven we je een extra 365 dagen geld-terug belofte op alle artikelen nadat het wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen verlopen is! Meer info hierover vind je op <https://www.eis.de/sicherheit-geld-zurueck>.

8) a. Informatie over de fabrikant en contact

Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Tel.: 0800-4450000, Fax: 0800-4460000, E-mail voor klanten in Duitsland: info@eis.de, E-mail voor klanten in Oostenrijk: info@eis.at

b. Verantwoordelijk importeur/fabrikant voor de volgende producten:

Deurje 5: Glijmiddel "Orgasmegel"

Deurje 15: Massageolie "Spekulatius"

Deurje 17: Anal Relax Fluid

Deurje 22: Massageolie "Wintermagie"

Amor Gummiwaren GmbH, August-Rost-Straße 4, 99310 Arnstadt, Duitsland,
E-mail: info@amor.ag

Satisfyer

Sensationelle Funktionen in einer sensationellen App

Sensational functions in a sensational app



Designe eigene Vibrationen
und teile sie weltweit mit anderen Usern
Create your own vibration patterns and share
them with users around the world



Verwandle mit Deinem Handymikrofon
Umgebungsgeräusche in Vibrationen
Convert ambient sounds into vibration programs
with your mobile phone microphone



Erlebe Vibrationen im Rhythmus Deiner Playlist
bei Spotify oder anderen Streamingdiensten
Enjoy vibrations to the rhythm of your playlist
on Spotify or other streaming services



Nutze Dein Handy via Bluetooth oder Internet
als Fernsteuerung für andere Satisfyer
Use your mobile phone as a remote control
via Bluetooth or over the internet



Steuere live die Satisfyer anderer User in Videochats
Control other Satisfyer devices via video chat



Satisfyer Connect App



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Der Name Bluetooth® und das Bluetooth Logo sind eingetragene Marken und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch EIS GmbH erfolgt unter Lizenz. Apple und das Apple-Logo sind eingetragene Marken von Apple Inc. Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

Das Satisfyer App und Bluetooth® Feature ist bei einem der enthaltenen Produkte vorhanden.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by EIS GmbH is under license. Apple, the Apple logo and Apple Watch are trademarks of Apple Inc., Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Satisfyer App and Bluetooth® feature is available on one of the included products.

Enjoy the
#SatisfyerEffect

