



Satisfyer

**Drifts- og brugsvejledning
til ,Julekalender'**

#LoveNextLevel



PENTHOUSE™
O H

Let the
adventure
begin

UDFORSK VORES ALLERFØRSTE
PENTHOUSE LINGERIE
COLLECTION

DESIGNET TIL AT HYLDE
KVINDELIGHEDEN

Satisfyer

DA I Læs denne vejledning omhyggeligt og fuldstændigt inden første ibrugtagning af legetøjet i denne julekalender og bid især mærke i advarsels- og sikkerhedshenvisningerne i kapitel 3, samt brugsanvisningerne i kapitel 4. Opbevar denne vejledende brochure, da den indeholder vigtige oplysninger til sikker brug samt tekniske og juridiske informationsforpligtelser, som også kan være vigtige for dig på et senere tidspunkt.

1) Anvendelse af produkterne*

LÅGE 1: MASSAGEOLIE „WINTERWONDER“, 100 ML

Anvendelse: Massageolie egner sig til partnermassage, men også til fugtighedspleje af huden. Tag noget olie i hænderne og varm det lidt op ved at gnide hænderne. Fordel nu olien på din partners krop og masser den ind i huden med blide, cirkulerende bevægelser. Til daglig pleje kan olien fordeles tyndt på hele kroppen og masseres blidt ind. Vent med at tage tøjet på, indtil olien er trukket helt ind, da der ellers kan opstå oliepletter. • **Specifikationer:** Indhold (i ml): 100, vægt brutto (i g): 136 • **Ingredienser (INCI):** Helianthus Annuus Seed Oil, Glycine Soja Oil, Brassica Campestris Oleifera Oil, Ricinus Communis Oil, d-Limonene, Eugenol, Linalool, Geraniol, Citronellol, Citral • **Vær opmærksom på datoen for sidste anvendelse af massageolien. Efter åbning er massageolien holdbar i 3 måneder.**

LÅGE 2: PENISRING-SÆT AF SILIKONE



Anvendelse: Dette legetøj er beregnet til stimulering af penis. Sættet består af tre separate penisinger i forskellige størrelser og en justerbar penising med strop. Du kan altid kun sætte en af ringene på, men også placere flere ringe samtidig på forskellige steder. Ringen med den største diameter eller den justerbare ring kan også bruges som testklinger. Da penisingerne sidder så stramt, sørger de for en blodophobningseffekt og forsinket ind orgasme. Sæt en penising på penis i sløp tilstand; på samme måde er den også nemmest at tage af. Hvis du mærker smerte eller ubehag, inden erektionen klinger af, skal produktet forsigtigt udvides med fingrene og tages af. Hvis den efterlader et rødt eller blåt aftryk, fraråder vi, at den bruges igen. Hvis der foreligger hjerte-kar-, nerve-, koagulations sygdomme eller diabetes, skal du rødføre dig med din læge, inden du bruger produktet. Det er ikke et præventionsmiddel og tilbyder ingen beskyttelse mod graviditet eller overførsel af sygdomme. • **Specifikationer:** Vægt brutto (i g): 30; Vægt netto (i g): 22; Diameter min (i mm): 30; Diameter max (i mm): 60 • **Materialer:** Silikone / ABS-plast

LÅGE 3: SENSUEL FJERKILDER

Anvendelse: Fjerkilderer er beregnet til kærlig, blid stimulering af hele kroppen. Tag nettet af, som sidder over dusken, for at beskytte materialet. Stryg blidt over din partners krop og stimuler den på den måde. Må ikke anvendes i nærheden af øjne, må ikke sluges eller indføres. Opbevar fjerkilderer i beskyttelsesnettet efter brug; på den måde forbliver det bløde materiale som nyt i lang tid. • **Specifikationer:** Vægt brutto (i g): 14; Vægt netto (i g): 11; Længde min (i mm): 380; Længde max (i mm): 380 • **Materialer:** PVC / Kunstfer (polyester)

LÅGE 4: SILIKONEVIBRATOR MED STRUKTUR, 16,5 CM

Anvendelse: Legetøjet er tiltænkt til stimulering af vagina og klitoris. Det store skaft indføres med tilstrækkelig glidecreme, og den lille skal lægges på klitoris. • **Styring:** For at sætte legetøjet i gang skal du bare trykke på knappen i bunden. Den tænder og slukker for produktet. • **Batteri:** Klappervibratoren holdestrop til side for at åbne batterirummet i vibrationskuglen. Det åbnes ved at dreje mod uret. Indlægsnippen i batterirummet må ikke fjernes. Læg batteriet i og vær opmærksom på polerne. Derefter kan du lukke batterirummet. • **Specifikationer:** Vægt brutto (i g): 89; Vægt netto (i g): 86; Længde min (i mm): 165; Længde max (i mm): 165; Skaftlængde min (i mm): 100; Skaftlængde max (i mm): 100; Diameter min (i mm): 18; Diameter max (i mm): 27 • **Materialer:** Silikone / ABS-plast • **Vandtæt:** Ja • **Fungerer med:** 1 x Micro AAA

  *Henvisninger i henhold til ElektroG/WEEE og batteriloven om dette produkt finder du i kapitel 6 i denne vejledning. Henvisninger til CE finder du i kapitel 5 i denne vejledning.*

LÅGE 5: MASSAGEHANDSKE MED KUGLER I RUSTFRIT STÅL

Anvendelse: Massagehandsken er beregnet til massage af hele kroppen. Den bæres på hånden. Med noget massageolie eller massagecreme glider den over kroppen og masserer dejligt. Husk efter brug at vaske eventuelle urenheder og rester grundigt af. • **Specifikationer:** vægt brutto (i g): 203; Vægt netto (i g): 198; Længde min (i mm): 150; Længde max (i mm): 150; Bredde min (i mm): 50; Bredde max (i mm): 80 • **Materialer:** PVC / Rustfrit stål / ABS-plast

LÅGE 6: SATISFYER „HEAT CLIMAX“ MED APP OG VARMEFUNKTION

Anvendelse: Satisfyer Heat Climax er en vibrator med app-betjening og varmfunktion. Takket være sine ergonomiske form er den både ideel til anal og G-punktsstimulering. Vær ved anal anvendelse meget opmærksom på afløsning, tilstrækkeligt vandbaseret glidemiddel og forsigtig brug. Før aldrig produktet længere ind end til dets base. Indfør aldrig et legetøj, som du har brugt anal, vaginalt efterfølgende uden først at have renjort det antibakterielt. • **Styring:** Du kan enten styre din Satisfyer manuelt eller via den gratis Satisfyer Connect app. For at forbinde din Satisfyer med appen, skal du starte dens Bluetooth-tilstand ved at trykke på tænd/slukknappen og holde den nede i ca. 4 sekunder, indtil du mærker en dobbelt haptisk puls. Gå ind i Satisfyer Connect appen på „Min Satisfyer“ og vælg apparatet for at skabe en forbindelse. • **Manuel styring:** Betjeningsfeltet på Heat Climax har 3 knapper. Hold den nederste knap med flere cirkler og tænd/sluk-symbollet nede i ca. 2 sekunder, for at aktivere legetøjets vibrationer. På samme måde kan du også deaktivere vibrationen. Ved korte klik på den øverste og nederste cirkel, kan du bevæge dig gennem de 12 forudindstillede vibrationsprogrammer. Den mellemste knap med termometeret aktiverer varmfunktionen. Hold denne knap nede en gang i ca. 2 sekunder for at aktivere varmfunktionen. I løbet af de næste 5 minutter varmer legetøjet op, og samtidig blinker en LED. Så snart legetøjet er fuldstændigt opvarmet, lyser LED'en stabilt - Men du kan selvfølgelig også bruge legetøjet inden da. For at deaktivere varmfunktionen holder du den samme knap nede i 2 sekunder igen. • **Batteri:** Legetøjet kan genoplades og mulliggør en enkel og ledningsfri betjening. Inden første anvendelse skal det være fuldstændigt opladet. Hertil skal du bare bruge det medfølgende USB-ladekabel. Det kan ved behov suppleres med en gængs strømforsyning på 5V. Den første opladning kan vare op til otte timer. Kablet skal dockes med begge magnetiske kontakter på legetøjets dertil beregnede kontaktpunkter af metal. Hvis ladekablet ikke hæfter sig fast af sig selv, skal du forbinde det med strømkredsløbet og vente et øjeblik. Magnetvirkningen bliver på den måde aktiveret igen, og kontakterne forbinde sig automatisk. • **Specifikationer:** Fungere med: Lithium-Ion-batteri 3,7V; Vægt brutto (i g): 216; Vægt netto (i g): 213; Længde min (i mm): 210; Længde max (i mm): 210 • **Materialer:** medicinsk silikone, ABS-plast • **Vandtæt:** Ja (IPX7) • **Ladetid:** ca. 3,5h • **Maksimal ladestrøm:** 500 mA • **Ladespænding:** 5V • **Batterikapacitet:** 500 mAh • **Batterilevetid:** ca. 50 min • **Opbevaringstemperatur:** -5°C - +60°C • **Grænseflade:** USB • **Radiofrekvens:** 2402 MHz - 2480 MHz • **Udgangseffekt:** +6 dBm.

Satisfyer
connect



Varenummer: 0016615F

Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i de anvendte-lige europæiske direktiver 2014/53/EU og 2011/65/EU. Konformitetsserklæringen kan også downloades ved hjælp af varnummeret eller produktnavnet under www.satisfyer.com/compliance.

LÅGE 7: SEXY TERNINGESÆT, 3 DELE

Anvendelse: Terningerne er beregnet til inspiration til en erotisk leg. Den røde terning er trykt med handlinger, der skal gennemføres, den blå med en kropsskel, som handlingen skal gennemføres på, og den grønne med et sted, hvor legen skal foregå. Advarsel, små dele, må ikke sluges. • **Specifikationer:** Vægt brutto (i g): 53; Vægt netto (i g): 47 • **Materialer:** ABS-plast

	Rød	Blå	Grøn		
Tickle	Kilde	Neck	Nakke	Bath tub	Badekar
Lick	Slikke	Navel	Navle	Rug	Tæppe
Suck	Suge	Nipples	Nippel	Table	Bord
Rub	Gnide	Penis	Penis	Kitchen	Køkken
Kiss	Kysse	Butt	Numse	Sofa	Sofa
Brystvorte	Nappe	Vagina	Vagina	Bed	Seng

LÅGE 8: PENTHOUSE BODY „NO TABOO“

Denne bodystocking må kun vaskes i hånden. • **Specifikationer:** Størrelse: S-L • **Materialer:** 92% nylon og 8% elasthan

LÅGE 9: BONDAGE-REB, 5 M

Anvendelse: Rebet er beregnet til erotiske rollespil. Det kan bruges til bindinger på hele kroppen, men også bruges til at binde håndled og ankler. Vi fraråder begyndere at binde om halsen. Brug kun bondage-rebet på hele kroppen, hvis du er fortrolig med bindeteknikker med reb. Inden I binder hinanden med bondage-rebet, skal I anskaffe jer en nød-saks og prøve den på forhånd. Reb skal af og til vaskes i maskinen eller i hånden ved 30°. • **Specifikationer:** Vægt brutto (i g): 84;

Satisfyer

Vægt netto (i g): 81; Længde min (i mm): 5000; Længde max (i mm): 5000
• **Materiale:** Bomuld

LÅGE 10: „ANAL RELAX FLUID“, 100 ML

Anvendelse: Anal Relax Fluid virker let bedøvende og sørger således for afslappede anale hygestunder. Det er tænkt til udvortes brug og ikke egnet til anvendelse med kondomer, og derfor er det ideelt til brug med legetøj til seksuelt velvære. Svangerskabsforebyggelse og beskyttelse mod infektioner: Denne væske er ikke et præventionsmiddel, indeholder ingen sæddræbende midler og tilbyder ingen infektionsbeskyttelse. Se oplysninger i mærkningen af produktet under „Ingredients (INCI)“ over uforløsnelige eller allergifremkaldende stoffer. Hvis der opstår uforløsnelige eller allergifremkaldende stoffer, skal du fjerne produktet med rigeligt vand og eventuelt kontakte en læge. • **Specifikationer:** Indhold (i ml): 100; Vægt brutto (i g): 136 • **Ingredienser (INCI):** Water, Glycerin, Hydroxyethyl Cellulose, Phenoxly Ethanol, Panthenol, Allantoin, Aroma, Benzoic Acid, Benzocaine (0.1%), Propylenglycol • **Overhold denne fluids holdbarhedsdato. Efter åbning er denne fluid holdbar i 3 måneder.**

LÅGE 11: BULLETT MED FJERNBETJENING

Anvendelse: Dit legetøj til seksuelt velvære er beregnet til vaginal stimulering. Ved hjælp af noget vandbaseret glidemiddel opnår du den største nydelse. • **Styring:** For at sætte legetøjet i gang skal du bare holde på + knappen, indtil vibrationen bliver aktiveret. Med denne knap springer du videre til næste program. - knappen springer et program tilbage, hvis du ønsker det. For at slukke for legetøjet efter vellykket mission, skal du igen holde + knappen nede. • **Batteri:** Åbn legetøjets batterier ved at dreje mod uret. Læg batterierne i og overhold, hvordan polerne vender. • **Batteri fjernbetjening:** Åbn fjernbetjeningens batterium ved at trykke nedad og samtidig skubbe bagud. Læg batterierne i og overhold de rigtige poler. • **Specifikationer:** Vægt brutto (i g): 60; Vægt netto (i g): 57; Længde min (i mm): 80; Længde max (i mm): 80; Diameter min (i mm): 24; Diameter max (i mm): 36 • **Materiale:** ABS-plast / PVC • **Vandtæt:** Nej • **Fungerer med:** 3 x Micro AAA (medfølger ikke)



Varenummer: 022854TO

Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i de anvendte-lige europæiske direktiver 2014/53/EU og 2011/65/EU. Konformitetserklæringen kan også downloades ved hjælp af varenummeret eller produktnavnet under www.eis.de/compliance

LÅGE 12: FINGERVIBRATOR INKLUSIVE BATTERIER, 4,5 CM

Anvendelse: Fastgør fingervibratoren enkelt på din finger med stroppen. Bagefter kan du bruge den til stimulering på hele kroppen, men kun til udvendig stimulering. Indfør ikke dette legetøj. • **Styring:** For at sætte legetøjet i gang skal du bare betjene skydekontakten. Den tænder og slukker for produktet. • **Batteri:** Med lidt fingerfærdighed kan du trække vibrationskuglen, som batterierne sidder i, ud af legetøjet. Batteriummet kan du nu åbne med din negl. Mellem to batterier ser du en indlægs-snip: Fjern den. Hvis du ikke kan få fat i den, kan du bruge en pincet. Hvis du skal lægge nye batterier i, skal du sørge for, at polerne vender rigtigt. • **Specifikationer:** Vægt brutto (i g): 13; Vægt netto (i g): 10; Længde min (i mm): 45; Længde max (i mm): 45; Diameter min (i mm): 17; Diameter max (i mm): 17 • **Materiale:** TPE / ABS-plast • **Vandtæt:** Nej • **Fungerer med:** 1 x LR754



Hvisninger i henhold til ElektroG/WEEE og batteriloven om dette produkt finder du i kapitel 6 i denne vejledning. Hvisninger til CE finder du i kapitel 5 i denne vejledning.

LÅGE 13: MASSAGELYS KOKOS

Anvendelse: Lysets voks bliver til en flydende, plejende olie til partnermassager. Tænd lyset og lad det brænde i 15 minutter. Efter lysets voks er blevet flydende, kan du dryppe det på din partner fra en afstand af 30 cm og blidt massere det ind i huden. • **Advarsels- og sikkerhedsanvisninger:** Sluk flammen inden brug. Kontroller oliens temperatur, inden den kommer i kontakt med huden. Lad ikke lyset brænde på eller i nærheden af let antændelige genstande. Hold altid mindst 30 cm afstand mellem to flammer. Lad aldrig det brændende lys stå uden opsyn. Lad det brænde uden for børns og dyrs rækkevidde. Undlad brug ved kendte allergier over for et eller flere af de nedenfor anførte indholdsstoffer. Sluk ikke lyset. Undgå øjenkontakt. Stil aldrig lyset på steder med træk og hold altid tilstrækkelig afstand til antændelige genstande (fx tekstiler, gardiner). • **Specifikationer:** Indhold (i ml): 15; Vægt brutto (i g): 20 • **Ingredienser (INCI):** Sheabutter, palmeolie, bivoks, parfume • **Overhold lysets holdbarhedsdato. Efter åbning er dette lys holdbart i 3 måneder.**

LÅGE 14: SILIKONE-ANALDILDO MED KRYSAL, 7 CM

Anvendelse: Dit legetøj til seksuelt velvære er beregnet til anal stimulering. Vær opmærksom på afsløpning, tilstrækkeligt af vandbaseret glidemiddel og forsigtig brug. Før aldrig produktet længere ind end til dets base. Indfør aldrig et legetøj, som du har brugt analt, vaginally efterfølgende uden først at have rengjort det antibakterielt. • **Specifikationer:** Vægt brutto (i g): 27; Vægt netto (i g): 24; Længde min (i mm): 70; Længde max (i mm): 70; Skafthængde min (i mm): 60; Skafthængde max (i mm): 60; Diameter min (i mm): 10; Diameter max (i mm): 28 • **Materiale:** Silikone / akryl

LÅGE 15: METALHÅNDJERN MED PLYS

Anvendelse: Håndjernene er beregnet til sensuelle bondage-lege. Vi fraråder brug uden plysovertrækket for at forebygge hudirritation i tilfælde af at neglene forsvinder, har håndjernene et lille sikkerhedshåndtag, som de kan åbnes med. Der skal altid være en fingers bredde plads mellem hånden og håndjernen, så huden ikke bliver klemt. • **Specifikationer:** Vægt brutto (i g): 61; Vægt netto (i g): 57; Længde min (i mm): 280; Længde max (i mm): 280 • **Materiale:** Jern / polyester

LÅGE 16: SOFT TOUCH-VIBRATOR MED FLAD SPIDS, 12,5 CM

Anvendelse: Dit legetøj er tiltænkt til stimulering af klitoris eller vagina. Ved hjælp af noget vandbaseret glidemiddel opnår du den største nydelse. • **Styring:** For at sætte legetøjet til seksuelt velvære i gang skal den øverste del blot drejes. Markeringerne på siden viser tre positioner. Med "Open" kan produktet åbnes og forsynes med batterier. Med positionen "Off" vises det, at produktet er deaktiveret. Med "On" aktiverer du vibrationen. • **Batteri:** Åbn legetøjets batterium ved at dreje mod uret. Læg batterierne i og overhold de rigtige poler. • **Specifikationer:** Vægt brutto (i g): 47; Vægt netto (i g): 46; Længde min (i mm): 125; Længde max (i mm): 125; Diameter min (i mm): 26; Diameter max (i mm): 26; Diameter max (i mm): 26; • **Materiale:** ABS-plast • **Vandtæt:** Nej • **Fungerer med:** 1 x Mignon AA (medfølger ikke)



Hvisninger i henhold til ElektroG/WEEE og batteriloven om dette produkt finder du i kapitel 6 i denne vejledning. Hvisninger til CE finder du i kapitel 5 i denne vejledning.

LÅGE 17: SATISFYER MASTURBATOR EGGCITET, TIL ENGANGSBRUG

Anvendelse: Dit legetøj til seksuelt velvære er beregnet til stimulering af penis, især glæns. Åbn plastetuiet og tag den bløde, strukturerede sleeve ud. Takket være det specielle materiale (Hydro Active TPE) har du ikke behov for glidecreme til din maksimale fornøjelse: en smule vand eller spyt er nok til at gøre din oplevelse glidende og opidsende. Masturbatoren er beregnet til engangsbrug. • **Specifikationer:** Vægt brutto (i g): 44; Vægt netto (i g): 43; Længde min (i mm): 68; Længde max (i mm): 68; Diameter min (i mm): 52; Diameter max (i mm): 52 • **Materiale:** TPE / ABS-plast

LÅGE 18: MASSAGEAPPARAT MED TRYKPUNKTFUNKTION

Anvendelse: Dit legetøj er beregnet til massage og kan i princippet bruges på hele kroppen, alt efter hvor du gerne vil slappe af. • **Styring:** Dit massageapparat intensive vibrationer begynder, så snart du lægger det på et tilfældigt sted på kroppen og udøver et blidt tryk. Takket være den bevægelige hals tilpasser massageapparatets sig perfekt til din krop. • **Batteri:** Du kan igangsætte dit velvære-legetøj på to måder. Mulighed 1 er at slutte legetøjet til strømnettet: Stik kablet lodret ind i den dertil beregnede åbning og forbind USB-tilslutningen med en gængs strømforsyning på 5V. Legetøjet virker så straks. • **Advarsel:** Produktet må ikke komme i kontakt med væsker! Kontakter, stik og bøsninger skal være tørre og rene. Mulighed 2 er at bruge dit velvære-legetøj uafhængigt af en stikkontakt. Dertil kan du forsynes det med batterier som beskrevet nedenfor: Åbn legetøjets batterium i øverste ende af legetøjet ved at dreje mod uret. Læg batterierne i og overhold de rigtige poler. • **Specifikationer:** Vægt brutto (i g): 117; Vægt netto (i g): 95; Længde min (i mm): 85; Længde max (i mm): 85; Diameter min (i mm): 62; Diameter max (i mm): 95 • **Materiale:** ABS-plast / silikone • **Vandtæt:** Nej



Hvisninger i henhold til ElektroG/WEEE og batteriloven om dette produkt finder du i kapitel 6 i denne vejledning. Hvisninger til CE finder du i kapitel 5 i denne vejledning.

LÅGE 19: MASSAOLIE „KAMINKNISTERN“, 100 ML

Anvendelse: Massageolien egner sig til partnermassage, men også til fugtighedspleje af huden. Tag noget olie i hænderne og varm det lidt op ved at gnide hænderne. Fordel nu olien på din partners krop og masser den ind i huden med blide, cirkulerende bevægelser. Til daglig pleje kan olien fordeles tyndt på hele kroppen og masseres blidt ind. Vent med at tage tøj på, indtil olien er trukket helt ind, da der ellers kan opstå oliepletter. • **Specifikationer:** Indhold (i ml): 100; Vægt brutto (i g): 136 • **Ingredienser (INCI):** Helianthus Annuus Seed Oil, Glycerine Soja Oil, Brassica Campestris Oleifera Oil, Ricinus Communis Oil, d-Limonene, Citronellol, Cou-

Satisfyer

marin, Geraniol • **Vær opmærksom på datoen for sidste anvendelse af massageolien. Efter åbning er massageolien holdbar i 3 måneder.**

LÅGE 20: PENTHOUSE BODYSTOCKING „WILD VIRUS“

Denne bodystocking må kun vaskes i hånden. • **Specifikationer:** Størrelse: S-L • **Materiale:** 88% nylon og 12% elasthan

LÅGE 21: SATISFYER „ELASTIC JOY“

Anvendelse: Satisfyer Elastic Joy er en multifunktionsvibrator. Takket være sin ergonomiske form og den meget store bøjelighed er den egnet til mange forskellige anvendelser: Brug den som penisring, pålægningsvibrator, partnervibrator og meget andet. Hvis du vælger anal anvendelse, skal du være meget opmærksom på afslapning, tilstrækkeligt vandbaseret glidemiddel og husk at gå langsomt frem. Før aldrig produktet længere ind end til midten. Indfør aldrig et legetøj, som du har brugt analt, vaginalt efterfølgende uden først at have rengjort det antibakterielt.

• **Styring:** Betjeningsfeltet på Elastic Joy har 2 knapper. Tænd/sluk-knappen er den knap, der sidder nærmest midten af legetøjet til seksuelt velvære. Aktiver vibrationen ved at holde denne knap nede i ca. 2 sekunder. Med hvert ekstra klik på denne knap skifter du til næste vibrationsrytme. Med den anden knap kan du med klik springe tilbage til den forrige vibrationsrytme. Der er i alt 10 vibrationsrytmer. Ved at holde tænd/sluk-knappen nede i ca. 2 sekunder deaktiverer du vibrationen igen. • **Batteri:** Legetøjet kan genoplades og muliggør en enkel og ledningsfri betjening. Inden første anvendelse skal det være fuldstændigt opladet. Alle ladekabler af mærket Satisfyer er kompatible med alle Satisfyer produkter. Brug til opladning USB-ladekablet, som medfølger til Satisfyer Heat Climax i låge 6. Det kan ved behov suppleres med en gængs strømforsyning på 5V. Den første opladning kan vare op til otte timer. Kablet skal med begge magnetiske kontakter dokkes på legetøjets dertil beregnede kontaktpunkter af metal. Hvis ladekablet ikke hæfter sig fast af sig selv, skal du forbinde det med strømkredslobet og vente et øjeblik. Magnetvirkingen bliver på den måde aktiveret igen, og kontakterne forbinde sig automatisk. • **Specifikationer:** Fungerer med: Lithium-ion-batteri 3,7V; Vægt brutto (i g): 72; Vægt netto (i g): 69; Længde min (i mm): 200; Længde max (i mm): 200 • **Materiale:** medicinsk silikone, ABS-plast • **Vandtæt:** Ja (IPX7) • **Ladetid:** ca. 1,5h • **Maksimal ladestrøm:** 200 mA • **Ladespænding:** 5V • **Batterikapacitet:** 200 mAh • **Batterilevetid:** ca. 40 min • **Opbevaringstemperatur:** -5°C - +60°C • **Grønsefflade:** USB



Henvisninger i henhold til ElektroG/WEEE og batteriloven om dette produkt finder du i kapitel 6 i denne vejledning. Henvisninger til CE finder du i kapitel 5 i denne vejledning.

LÅGE 22: SATIN-ØJENBIND

Anvendelse: Øjenbindet er tænkt som et erotisk accessoire til en sexy lueoverraskelse. Det skal bare bindes bag på hovedet og kan således passe til enhver hovedstørrelse. Brug ikke øjenbindet mere, hvis der skulle opstå hudirritation. Det skal vaskes i hånden. • **Materiale:** 100% polyester

LÅGE 23: ORGASME-GEL

Anvendelse: Glide midlet dryppes blot på den kropsdel eller det på den erigerede penis pårullede kondom og fordeles så med fingrene. Af hygiejniske grunde anbefaler, at man inden grundigt vasker hænderne. Vær meget forsigtig ved fordelingen og sørg for, at fingerne ikke beskadiger kondomet. Glide midlet er vandbaseret. Det betyder, at det ikke virker klæbrig, og at det kan vaskes komplet af med vand, men det kan let tørre ind. Det kan bruges med alle Lovetoy's, uanset hvilket materiale de er lavet af. • **Informationer om glide midlet:** Det olie- og fedtfri glide midlet er et medicinsk produkt til anvendelse på huden, i intimoområdet, med alle kondomer og med alle produkter til seksuelt velvære. Det opfylder de strenge krav i det europæiske „Direktiv 93/42/EWG om medicinske produkter“ og den tyske „Medicinalproduktlov“. Dets kvalitet har det opnået takket være de udvalgte råmaterialer, kontrollerede fremstillingsprocesser og omfangsrige tests. Det er testet med succes for hud- og slimhinde-egnet, kompatibiliteten med kondomer er dokumenteret. • **Andre henvisninger:** Glide midlet mindsker friktionen og forbedrer samtidig glideevnen, hvorfor vi anbefaler dem både til samleje og til anvendelse med legetøj til seksuelt velvære. Smertor og små rifter og hudafskrabninger i det følsomme intimo område kan således forebygges, og derudover bliver brugen af kondomer sikrere på grund af den mindre friktion. Svangerskabsforebyggelse og beskyttelse mod infektioner: Dette glide midlet er ikke et præventionsmiddel, indeholder ingen sæddræbende midler og tilbyder ingen infektionsbeskyttelse. Ved ønske om graviditet: Gynækologer anbefaler kun at bruge glide midlet i begrænset omfang ved ønske om graviditet, eller for en sikkerheds skyld helt undværet, da det kan gøre befrugtningen vanskeligere. Se oplysninger i mærkningen af produktet under „Ingredients (INCI)“ over uforenlige eller allergifremkaldende stoffer. Hvis der opstår overfølsomhed, skal du fjerne produktet som oven-

for beskrevet og eventuelt kontakte en læge. • **Specifikationer:** Indhold (i ml): 100; Vægt brutto (i g): 136 • **Ingredients (INCI):** Glycerin, Water, Hydroxyethyl Cellulose, Sodium Lactate, Sodium Benzozate, Allantoin, Lactic Acid, Salicylic Acid, Menthol, Aroma • **Vær opmærksom på glidemidlets sidste holdbarhedsdato. Efter åbning er glide midlet holdbart i 3 måneder.**

CE 0197

LÅGE 24: SATISFYER PRO 2+

Anvendelse: Dit legetøj er tiltænkt til stimulering af klitoris, ikke til indføring. Spred skamlæberne lidt fra hinanden og læg pålægningshovedet på klitoris. Så snart dit legetøj til seksuelt velvære ligger rigtigt, må du ikke bevæge dig. • **Styring:** For at sætte legetøjet til seksuelt velvære i gang, skal du trykke længe på tænd/sluk-knappen, indtil trykbelgerne begynder på laveste niveau. For at øge intensiteten trykker du på samme knap, for at mindske intensiteten trykker du på knappen med færre bølger. For at deaktivere trykbelgerne holder du tænd/sluk-knappen nede igen. Den ekstra vibration kan du styre via den separate knap med bølgesymbolet: lang tryk aktiverer og deaktiverer vibrationen, et kort klik skifter mellem vibrationsrytmerne. • **Batteri:** Legetøjet kan genoplades og muliggør en enkel og ledningsfri betjening. Inden første anvendelse skal det være fuldstændigt opladet. Alle ladekabler af mærket Satisfyer er kompatible med alle Satisfyer produkter. Brug til opladning USB-ladekablet, som medfølger til Satisfyer Heat Climax i låge 6. Det kan ved behov suppleres med en gængs strømforsyning på 5V. Den første opladning kan vare op til otte timer. Kablet skal med begge magnetiske kontakter dokkes på legetøjets dertil beregnede kontaktpunkter af metal. Hvis ladekablet ikke hæfter sig fast af sig selv, skal du forbinde det med strømkredslobet og vente et øjeblik. Magnetvirkingen bliver på den måde aktiveret igen, og kontakterne forbinde sig automatisk. • **Specifikationer:** Fungerer med: Lithium-ion-batteri 3,7V; Vægt brutto (i g): 188; Vægt netto (i g): 182; Længde min (i mm): 165; Længde max (i mm): 165 • **Materiale:** medicinsk silikone, ABS-plast • **Vandtæt:** Ja (IPX7) • **Ladetid:** ca. 4h • **Maksimal ladestrøm:** 500 mA • **Ladespænding:** 5V • **Batterikapacitet:** 450 mAh • **Batterilevetid:** ca. 60 min • **Opbevaringstemperatur:** -5°C - +60°C • **Grønsefflade:** USB



Henvisninger i henhold til ElektroG/WEEE og batteriloven om dette produkt finder du i kapitel 6 i denne vejledning. Henvisninger til CE finder du i kapitel 5 i denne vejledning.

* Forklaringer til de under 1) anførte angivelser:

Angivelsen „Vægt brutto“ henviser til det modtagne legetøj inklusive emballage. Angivelsen „Vægt netto“ henviser til det modtagne legetøjs egenvægt. Hvis der medfølger batterier, er de inkluderet i nettovægten.

2) Problemløsning

Ved defekter og problemer bedes du henvende dig til den forhandler, du har modtaget kalenderen fra. Henvend dig gerne på info@satisfyer.com. med alle tekniske og spørgsmål om brug af produkterne.

3) Advarsels- og sikkerhedshenvisninger

Julekalenderen og indholdet i de enkelte låger er legetøj til seksuelt velvære til voksne, ikke medicinske produkter (bortset fra glide midlet i låge 23) og ikke produkter med medicinsk eller anden helbredende virkning. Til tilfænkt anvendelse hører overholdelse af de under 1) nævnte punkter samt de her anførte advarsels- og sikkerhedshenvisninger: **Henvening til driftstid pr. anvendelse:** Et legetøjs elektriske driftstid pr. anvendelse må ikke overskride et tidsrum på 45 minutter. Efter dette tidsrum skal legetøjet til seksuelt velvære, inden det anvendes igen, mindst være slukket i 15 minutter, så det kan køle ned igen. Det er påkrævet, at en længere driftstid i træk, end hvad der er angivet her, undgås. **Fare for tilskadekomst på grund af piercing eller smykker!** Fjern piercing eller smykker i intimo området inden brug af Lovetoy's, hvis de er forstyrrende. **Fare for tilskadekomst ved irriteret eller skadet hud!** Hvis legetøjet til seksuelt velvære ved irriteret eller skadet hud. Afbrød anvendelsen, hvis der opstår smerte og/eller ubehag ved anvendelsen. **Tag ikke produkterne i brug, hvis de er:** - usædvanligt varme - mekanisk beskadigede eller deforme - misfarvede **Fare for tilskadekomst for børn!** Opbevar hele kalenderen samt dens indhold uden for børns rækkevidde. **Supplerende henvisninger ved elektroniske produkter** Fare for tilskadekomst på grund af brand/antændelse Sluk ikke legetøjet med vand. Smid ikke legetøjet ind i ild. **Fare for tilskadekomst på grund af defekte batterier (ved batteridrevet legetøj)** Ved ukorrekt håndtering kan batterier reagere ukontrolleret eksoterm. Bortskaf produkterne i deres helhed korrekt i et sådant tilfælde. **Fare for tilskadekomst på grund af elektrisk**

sted! (ved batteridrevet legetøj) Væske kan medføre skader på ladekredsløbet og være en fare for din sundhed. Tag produkterne fra strømmen/ladekablet ved rengøring. **Fare for tilskadekomst ved kontakt med væsker under opladning! (ved batteridrevet legetøj)** Kontakter, stik og bøsninger skal være tørre og rene. Undgå, at legetøjet kan komme i kontakt med væsker under opladning. **Fare for tilskadekomst på grund af magnetfelter!** Magnetfelter kan påvirke mekaniske og elektroniske komponenter som fx pacemakere. Brug ikke legetøjet til seksuelt velvære direkte over pacemakere. Kontakt din behandelende læge for yderligere oplysninger. Bring ingen kort med magnetstriber (fx kreditkort) i nærheden af produkterne, da disse kan blive beskadiget af de magneter, der sidder på produkterne. **Fare for tilskadekomst på grund af skiftende omgivelsestemperaturer!** Skiftende omgivelsestemperaturer (fx efter transport) kan føre til dannelse af kondens. I dette tilfælde må du først tage legetøjet til seksuelt velvære i brug, når det har tilpasset sig den nye omgivelsestemperatur. **Fare for tilskadekomst på grund af for lang opladning! (ved batteridrevet legetøj)** Fjern altid ladekablet fra strømledsløbet efter hver opladning. **Fare for tilskadekomst på grund af ukorrekt reparation!** Åbn aldrig produkterne med vold for selv at reparere dem. Stik ingen spidse genstande ind i produkterne.

4) Yderligere brugsanvisninger

- De modtagne produkter må kun bruges og betjenes i henhold til brugsanvisningen, ikke til andre formål. - De modtagne produkter skal før og efter hver anvendelse rengøres. - I tilfælde af graviditet, ved brug af en pacemaker, ved diabetes, hjerte-kar-sygdomme, koagulationsforstyrrelser, problemer i forbindelse med anvendelsen og lign., skal en ansvarlig lægekonsulteres. - Opbevar produkterne ved stuetemperatur, mellem 0° - 40°C. Ved opbevaring under 0° eller over 40°C kan man muligvis ikke længere være sikker på, at produkterne fungerer. - De modtagne væsker (massageolier, afrodisiaka) er kun egnet til udvortes brug, og må under ingen omstændigheder indtages. Glidemidlerne er ligeledes heller ikke egnet til indtagelse. De har ingen svangerskabsforebyggende effekt og beskytter ikke mod seksuelt overførte sygdomme. Vær også opmærksom på holdbarhedsdatoen samt på, hvor længe produktet er holdbart efter åbning. Vi fraråder udtrykkeligt anvendelse efter udløb af holdbarhedsdatoen. - Sikker og behagelig brug af Lovetoys opnås bedst i kombination med et vandbaseret glidemiddel (som fx Waterglide). Brug ikke glidemidler, der ikke er produceret på vandbasis, da legetøjets materiale ellers kan blive angrebet. Vi fraråder også brug uden glidemiddel, for at undgå hudirritation. - Stimuler ikke et område i længere tid end 15 minutter for at forhindre en overstimulering. Det gælder for alle typer legetøj til seksuelt velvære (vibratorer, dildoer, elskovskugler, penisringe osv.)

5) Henvisninger til CE for elektroniske produkter




Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld erklærer, at alle elektroniske produkter er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i de anvendelige europæiske direktiver 2014/30/EU og 2011/65/EU.

6) Generelle henvisninger til ElektroG/WEEE og batteriloven



Dette elektriske apparat blev bragt på markedet første gang efter den 13. august 2005. De elektriske apparater og elektronikdelene, der er indeholdt i denne levering, må i henhold til det europæiske WEEE-direktiv og den tyske elektro- og elektronikapparatlov (ElektroG) ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. De skal efter endt produktlevetid bortskaffes via de kommunale genbrugspladser/opsamlingssteder. I forbindelse med tilbagelevering oplyser vi dig gerne om et sådant opsamlingssted i nærheden af dig.

Henvisninger til batteriloven: I forbindelse med distribution af batterier er vi som forhandlere i henhold til batteriloven forpligtede til at gøre dig som forbruger opmærksom på følgende: Du er af loven forpligtet til at tilbagelevere batterier. Du kan efter brug sende dem tilbage til os, aflevere dem på et kommunalt opsamlingssted eller gratis aflevere dem hos forhandleren på stedet. Produkterne er mærket således:



Disse markeringer betyder, at batterier ikke må bortskaffes via almindeligt husholdningsaffald af forbrugeren, og at det er batterier, der indeholder skadelige stoffer, og som er forsynet med en af disse markeringer, der består af en overstregt

affaldsbeholder og det kinesiske symbol, der klassificerer det udslagsgivende tungmetal som indeholdende skadelige stoffer. De før nævnte symboler betyder: Pb = Batteri indeholder bly, Cd = Batteri indeholder cadmium, Hg = Batteri indeholder kviksølv.

Henvisning til lithiumbatterier: Også disse hører under batteriloven. Ud over de foranstående oplysninger henviser vi til følgende: Vær opmærksom på, at lithiumbatterier skal være fuldstændigt afladet ved tilbagelevering eller ved aflevering i opsamlingsbeholdere til gamle batterier hos forhandlere og hos offentlige bortskaffelsesvirksomheder. Derudover beder vi dig om at isolere batteriernes kontaktflader, der er mar-

ret med "+" og "-", med klæbebånd/tape for at undgå enhver brandfare.

7) Henvisninger til garanti

Vi tilbyder dig 10 års garanti på vores varer! Hvis der i løbet af de 10 år efter dit køb skulle gå noget i stykker i kampens hede, kan du til enhver tid sende den defekte vare tilbage til os, og så får du hele købsprisen tilbage. Ikke omfattet af garantiperioden er kondomer, glidemidler, massageolie, afrodisiaka og kampagneprodukter. Med denne garanti indskrænkes dine garantirettigheder i henhold til loven ikke. Vi giver dig efter udløbet af den lovbestemte 14-dages fortrydsfrist et yderligere 365-dages penge-tilbage-løfte på alle produkter! Du kan læse mere herom på <https://www.eis.de/sicherheit-geld-zurueck>.

8) a. Oplysninger om producent og kontakt

Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Tlf.: 0800-4450000, Fax: 0800-4460000, E-mail: info@satisfyer.com

b. Ansvarlig importør/producent af følgende produkter:

Låge 1: Massageolie „Winterwax“
Låge 10: Afrodisiakum „Anal Relax Fluid“
Låge 19: Massageolie „Kamininkistern“
Låge 23: Glidegel „Orgasmegel“

Amor Gummiwaren GmbH, August-Rost-Straße 4, 99310 Arnstadt, Tyskland, E-Mail: info@amor.ag, Tlf.: +49 3628 66 287 0, Fax : +49 3628 66287 59

Enjoy the **Satisfyer** Effect

Sensationelle funktioner i en sensationel app

- Design din egne vibrationer og del dem med andre brugere over hele verden
- Forvandl med mikrofonen i din smartphone lyde i omgivelserne til vibrationer
- Nyd vibrationer i rytterne til din playliste på Spotify eller andre streamingtjenester
- Brug din mobil via Bluetooth eller internettet som fjernbetjening til andre Satisfyere
- Styr live andre brugeres Satisfyere i videochats

#LoveNextLevel

