



Satisfyer

**Návod na použití
pro ,adventní kalendář'**

#LoveNextLevel



PENTHOUSE™
O+K

Let the
adventure
begin

OBJEVTE NAŠI PRVNÍ
KOLEKCI SPODNÍHO
PRÁDLA
PENTHOUSE

NAVRŽENÉ K OSLAVĚ
FEMINITY

CZ | Před prvním uvedením hraček z adventního kalendáře do provozu si prosím pozorně a kompletně přečtěte tento návod a dodržujte především bezpečnostní upozornění a pokyny z kapitoly 3 a pokyny k používání v kapitole 4. Tento návod si uschovejte, protože obsahuje důležité informace k bezpečnému provozu a k technickým a zákonným informačním povinnostem, které pro Vás mohou být důležité i později.

1) Použití produktů*

OKÉNKO 1: MASÁŽNÍ OLEJ „ZIMNÍ ZÁZRAK“, 100 ML

Použití: Masážní olej je vhodný k partnerské masáži, ale hodí se i jako pleťový hydratační olej. Do dlaně nalijte trochu oleje a tenkou rukou lehce ohejíte. Olej nyní naneste na pokožku partnera a jemnými kruhovými pohyby ji vmasírujte do kůže. Pro každodenní péči o pokožku lze olej v tenké vrstvě nanést na celé tělo a jemně vmasírovat. Než se oblečete vyčkejte do plného vstáknutí oleje, jinak mohou vzniknout skvrny od oleje. • **Specifikace:** Obsah (v ml): 100, hmotnost brutto (v g): 136 • **Složky (INCI):** Helianthus Annuus Seed Oil, Glycine Soja Oil, Brassica Campestris Oleifera Oil, Ricinus Communis Oil, d-Limonene, Eugenol, Linalool, Geraniol, Citronellol, Citral • **Dbejte na datum minimální trvanlivosti masážního oleje. Po otevření má masážní olej trvanlivost 3 měsíce.**

OKÉNKO 2: SADA EREKČNÍCH KROUZKŮ ZE SILIKONU

Použití: Tvé erotické pomůcky jsou určeny k stimulaci penisu. Sada se skládá ze tří jednotlivých erekčních kroužků v různých velikostech a jednoho nastavitelného erekčního kroužku s poutkem. Kroužek lze použít buď vždy jeden, nebo také více kroužků současně na různých místech. Kroužek s největším průměrem nebo kroužek s nastavitelnou velikostí lze použít i jako návlek na varlata. Erekční kroužek penis přikrší a pomůže udržet krev, která by jinak z penisu odtékala, čímž prodlouží orgasmus. Erekční kroužek nasadíte na penis bez erekce, stejně tak ho můžete úplně jednoduše opět odstranit. Máte-li ale během erekce bolesti nebo nepříjemné pocity, měl byste produkt opatrně prsty roztáhnout a odstranit. Zanechá-li červený nebo dokonce modrý otisk, další používání nedoporučujeme. Třetíte-li necitlivě cíp, nervů nebo srážlivost krve, konzultujte před použitím produktu svého lékaře. Nejedná se o antikoncepci a produkt nechrání před těhotenstvím nebo sexuální přenosnými nemocemi. • **Specifikace:** 100, hmotnost brutto (v g): 30; hmotnost netto (v g): 22; průměr min (in mm): 30; průměr max (in mm): 60 • **Materiál:** Silikon / ABS umělá hmota

OKÉNKO 3: SMYSLNÉ EROTICKÉ PEŘÍČKO PRO LECHTÁNÍ KLITORISU

Použití: Erotické peříčko je určeno ke stimulaci celého těla. Odstraňuje sítku, kterou je materiál chráněn. Přejíždějte jemně po těle svého partnera/partnerky a stimulujte ho/ji. Nepoužívejte produkt v okolí očí, není určen k polknutí a k zavádění do otvorů. Po použití peříčko opět uložte do sítky, jemný materiál zůstane dlouho jako nový. • **Specifikace:** Hmotnost brutto (v g): 14; hmotnost netto (v g): 11; délka min (in mm): 380; délka max (in mm): 380 • **Materiál:** PVC / umělé peří (polyester)

OKÉNKO 4: SILIKONOVÝ VÍBRÁTOR SE STRUKTUROU, 16,5 CM

Použití: Tvé erotické pomůcky jsou určeny k vaginální a klitorální stimulaci. Velký hrot se zavěsá s dostatečným množstvím lubrikantu, malý hrot by se měl dotýkat klitorisu. • **Rízení:** Pro uvedení hračky do provozu je jednoduše stisknete tlačítko. Tím se produkt zapíná a vypíná. • **Baterie:** Pro otevření příhrádky baterie odklopte úchytku víbrátoru na stranu. Příhrádku otevřete otáčením proti směru hodinových ručiček. Listek pro vložení v příhrádce baterie se neodstraňuje. Vložte baterii a dbejte na správné polohování, následně je možné příhrádku opět uzavřít. • **Specifikace:** Hmotnost brutto (v g): 89; hmotnost netto (v g): 86; délka min (in mm): 165; délka max (in mm): 165; délka držáku min (in mm): 100; délka držáku max (in mm): 100; průměr min (in mm): 18; průměr max (in mm): 27 • **Materiál:** Silikon / ABS umělá hmota • **Vodotěsný:** Ano • **Provoz:** s: 1 Micro AAA



Pokyny v souladu se zákonem o elektrických přístrojích/směrnicí o OEEZ k tomuto produktu najdete v kapitole 6 tohoto návodu. Pokyny k CE najdete v kapitole 5 tohoto návodu.

OKÉNKO 5: MASÁŽNÍ RUKAVICE S KULÍČKAMI Z UŠLECHTLÉ OCELI

Použití: Masážní rukavice je určen k masáží celého těla. Nosí se navlečená na ruce. S trochou masážního oleje nebo masážním krémem přejíždíte po celém těle a příjemně ho masírujete. Nezapomenejte případné zbytky po použití důkladně smýt. • **Specifikace:** 100, hmotnost brutto (v g): 203; hmotnost netto (v g): 198; délka min (in mm): 150; délka max (in mm): 150; šířka min (in mm): 50; šířka max (in mm): 80 • **Materiál:** PVC / ušlechtlá ocel / ABC umělá hmota

OKÉNKO 6: SATISFYER „HEAT CLIMAX“ S APLIKACÍ A FUNKCÍ OHŘÍVÁNÍ

Použití: Heat Climax od firmy Satisfyer je vibrátor řízený aplikací s ohřívací funkcí. Díky své ergonomické formě je ideální pro anální stimulaci i stimulaci bodu G. Především při análním používání dbejte na uvolnění, dostatečné množství lubrikantu na bázi vody a opatrný postup. Nikdy nezavádějte produkt hlouběji než k držáku. Nikdy nezavádějte hračku po análním použití hned poté vaginálně bez předchozího antibakteriálního očištění. • **Rízení:** Svou hračku od Satisfyer můžete řídit buď manuálně nebo bezplatnou aplikací od Satisfyer. Pro propojení Vaší erotické hračky s aplikací spusťte stlačením po cca. 4 sekundy režim Bluetooth dokud necítíte dvojitý haptický pulz. Pro vytvoření spojení zapněte aplikaci Satisfyer a přejděte do „Můj Satisfyer“ a zvolte přístroj. • **Manuální řízení:** Ovládá pole Heat Climax má 3 tlačítka. Pro aktivaci vibrací erotické hračky držte spodní tlačítko s více kroužky a symbolem zap/vyp po dobu cca. 2 sekund. Stejně tak můžete vibrace opět deaktivovat. Krátkým kliknutím na horní nebo střední kolečko si můžete zvolit jeden z 12 přednastavených vibračních programů. Střední tlačítko s teploměrem aktivuje funkci ohřívání. Pro aktivaci funkce ohřívání tlačítko stiskněte jednou po dobu 2 sekund. Během dalších 5 minut se hračka příjemně oheje, během této doby bliká LED. Jakmile se hračka zcela ohřála, svítí LED nepřetržitě - hračku ale samozřejmě můžete používat již před tím. K deaktivaci funkce ohřívání stiskněte stejné tlačítko opět po dobu 2 sekund. • **Baterie:** Hračku lze opětně nabít a umožňují je jednoduché a bezkabelové ovládání. Před prvním použitím je třeba produkt zcela nabít. K tomu použijte příložený nabíjecí kabel USB. V případě potřeby ho lze doplnit běžným konektorem s SV. První proces nabíjení může trvat až osm hodin. Kabel musí být oběma magnetickými kontakty připevnen k a k tomu určených kovových kontaktních místech hračky. Nedrží-li nabíjecí kabel sém, propojte ho s obvodem proudu a chvíli počkejte. Tím se opět aktivuje působení magnetu a kontakty se automaticky spojí. • **Specifikace:** Provoz: S Lithium-iontový akumulátor 3,7V; hmotnost brutto (in g): 216; hmotnost netto (v g): 213; délka min (in mm): 210; délka max (in mm): 210 • **Materiál:** lékařský silikon, ABS umělá hmota • **Vodotěsný:** Ano (IPX7) • **Doba nabíjení:** cca. 3,5h • **Maximální nabíjecí proud:** 500 mA • **Nabíjecí napětí:** 5V • **Kapacita akumulátoru:** 500 mAh • **Provozní doba akumulátoru:** cca. 50 min • **Skladovací teplota:** -5°C - +60°C • **Rozhraní:** USB • **Rádiová frekvence:** 2402 MHz - 2480 MHz • **Výkon na výstupu:** +6 dBm.



Číslo výrobku: 001661SF

Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld prohlašuje, že tento produkt je v souladu s příslušnými ustanoveními příslušných evropských směrnic 2014/53/EU a 2011/65/EU. Prohlášení o shodě lze pod příslušným číslem nebo názvem produktu stáhnout na webových stránkách www.satisfyer.com/compliance.

OKÉNKO 7: SEXY SADA HRAČÍCH KOSTEK, 3 DÍLY

Použití: Kostky jsou určeny pro inspiraci pro erotickou hru. Červená kostka obsahuje akce, které je třeba provést, modrá částí těla, na které má být akce provedena a zelená místem, kde se má hra provést. Pozor, jedná se o malé části, nebezpečí spolknutí. • **Specifikace:** Hmotnost brutto (v g): 53; hmotnost netto (v g): 47 • **Materiál:** ABS umělá hmota

červená		modrá		zelená	
šimráni	lechtání	krk	šije	vana	vana
lízat	lízat	břicho	břicho	koberec	koberec
vyšát	sát	bradavky	bradavky	stůl	stůl
třít	třít	penis	penis	kuchyň	kuchyň
líbat	líbat	zadek	zadek	gauč	gauč
okusovat	okusovat	vagina	vagina	postel	postel

OKÉNKO 8: PENTHOUSE BODY „NO TABOO“

Tělo je třeba omýť pouze ručně. • **Specifikace:** Velikost: S-L • **Materiál:** 92% nylon a 8% elastan

OKÉNKO 9: LANO PRO BONDAGE, 5 M

Použití: Lano pro erotické hry s přidělenými rolemi, lze použít pro spoutání celého těla nebo k spoutání rukou a nohou. Začátečníci by neměli lano používat k poutání na krku. K poutání na celém těle používejte lano pouze v případě, že zvládáte techniku poutání s lanem. Před poutáním lanem na bondage je vhodné připravit si předem nůžky pro případ nouze a předem je vyzkoušet. Lano je třeba občas vyprat v pračce nebo ručně při 30°. • **Specifikace:** Hmotnost brutto (v g): 84; hmotnost netto (v g): 81; délka min (in mm): 5000; délka max (in mm): 5000 • **Materiál:** bavlna

Satisfyer
connect



OKÉNKO 10: „ANAL RELAX FLUID“, 100 ML

Použití: Anal Relax Fluid působí lehké anesteticky a vytváří tak možnost pro uvolnění anální hrátky. Prostředek je určen výhradně k vnějšímu použití a je nevhodný pro použití s kondomy, proto je ideální především pro použití s různými erotickými hračkami. Antikoncepce a ochrana proti infekcím: Fluid není antikoncepcí prostředek, neobsahuje žádné spermicidní látky a neposkytuje žádnou ochranu proti infekcím. O nekompatibilitě nebo alergických látkách se informujte u označení produktu pod „Ingredience (INCI)“. Projeví-li se nesnášenlivost vůči některé složce produktu, odstraňte produkt dostatečným množstvím vody a obraťte se případně na lékaře. • **Specifikace:** Obsah (v ml): 100; hmotnost brutto (v g): 136 • **Složky (INCI):** Voda, glycerin, hydroxyethyl celuloza, phenoxethanol, panthenol, alantoin, aroma, benzoic acid, benzalkonium (0.1%), propylen glykol • **Dbejte prosím na datum minimální trvanlivosti fluidu. Po otevření má fluid trvanlivost 3 měsíce.**

OKÉNKO 11: VIBRAČNÍ BULLET S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Použití: Tato erotická pomůcka je určena k vaginální stimulaci. S trochou lubrikantu na bázi vody dosáhnete největší rozkoše. • **Rízení:** Pro uvedení hračky do provozu jednoduše stisknete tlačítko v do doby, než se aktivuje vibrace. Tímto tlačítkem přepnete vždy na další program. Tlačítko - se v případě potřeby vrátíte na předchozí program. Pro vypnutí erotické hračky po úspěšném použití je třeba opět zmáčknout +. • **Baterie:** Příhradku pro baterie otevřete jednoduše otočením příhrádky proti směru hodinových ručiček. Vložte baterie a podržte správné polohování. • **Baterie dálkového ovládání:** Příhradku na baterie dálkového ovládání otevřete stisknutím a současným posunutím dozadu. Vložte baterie a podržte správné polohování. • **Specifikace:** Hmotnost brutto (v g): 60; hmotnost netto (v g): 57; délka min (v mm): 80; délka max (v mm): 80; průměr min (in mm): 24; průměr max (in mm): 36 • **Materiál:** Silikon / ABS umělá hmota • **Vodotěsný:** Ne • **Provoz:** s 3 x Micro AAA (nejsou obsahem dodávky)



Číslo výrobku: 02285470

Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld prohlašuje, že tento produkt je v souladu s příslušnými ustanoveními příslušných evropských směrnic 2014/53/EU a 2011/65/EU. Prohlášení o shodě lze pod příslušným číslem nebo názvem produktu stáhnout na webových stránkách www.satisfyer.com/compliance.

OKÉNKO 12: PRSTOVÝ VIBRÁTOR VČETNĚ BATERIÍ, 4,5 CM

Použití: Prstový vibrátor upevňete úplně jednoduše pomocí poutka na prst. Následně ho můžete použít k stimulaci celého těla, ale pouze k vnější stimulaci. Erotickou hračku nezavádějte do otvorů. • **Rízení:** Pro uvedení pomůcky do provozu pouze jednoduše stisknete tlačítko. Tím se produkt zapíná a vypíná. • **Baterie:** Vibrací bullet, ve kterém jsou upevněny baterie, můžete jemně vytáhnout z erotické hračky. Příhradku baterie lze otevřít pomocí nehtu. Mezi dvěma bateriemi je vložený papírek: ten odstraňte. Nelze-li ho uchopit, použijte pinzetu. Chcete-li vložít nové baterie, podržte správné polohování. • **Specifikace:** Hmotnost brutto (v g): 13; hmotnost netto (v g): 10; délka min (v mm): 45; délka max (v mm): 45; průměr min (in mm): 17; průměr max (in mm): 17 • **Materiál:** Silikon / ABS umělá hmota • **Vodotěsný:** Ne • **Provoz:** s 1 x LR754



Pokyny v souladu se zákonem o elektrických přístrojích/směrnicí o OEEZ k tomuto produktu najdete v kapitole 6 tohoto návodu. Pokyny k CE najdete v kapitole 5 tohoto návodu.

OKÉNKO 13: MASÁŽNÍ SVÍČKA KOKOSOVÁ

Použití: Vosk svíčky se teplem přemění na příjemný olej pro partnerské masáže. Zapalte svíčku a nechte ji 15 minut hořet. Jakmile se vosk roztáhne, můžete ho ze vzdálenosti 30 cm kapat na svého partnera a jemně masírovat do kůže. • **Upozornění na rizika a bezpečnost:** Před použitím zhasněte plamen. Před kontaktem s kůží zkontrolujte teplotu oleje. Svíčku nenechávejte hořet na nebo v blízkosti lehké hořlavých předmětů. Vždy držte minimální vzdálenost 30 cm mezi dvěma plameny. Hořící svíčku nenechávejte nikdy bez dozoru. Nenechávejte nikdy hořet v blízkosti dosahu dětí nebo zvířat. U známých alergií před použitím zkontrolujte na níže uvedené obsažené látky. Svíčku nepolykejte. Zabraňte kontaktu se zrakem. Svíčku nikdy neumísťujte na mistech s průvanem a vždy držte dostatečnou vzdálenost k hořlavým předmětům (např. textil, záclony). • **Specifikace:** Obsah (v ml): 15; hmotnost brutto (v g): 20 • **Složky (INCI):** Bambukové máslo, palmový olej, účelí vosk, parfém • **Dbejte prosím na datum minimální trvanlivosti svíčky. Po otevření má svíčka trvanlivost 3 měsíce.**

OKÉNKO 14: SILIKONOVÉ ANÁLNÍ DILDO S KRISTÁLEM, 7 CM

Použití: Tato hračka je určena k anální stimulaci. Dbejte na uvolnění, dostatečné množství lubrikantu na bázi vody a opatrný postup. Nikdy nezavádějte produkt hlouběji než 8 drážku. Nikdy nezavádějte hračku po análním použití hned poté vaginálně bez předchozího antibakteriálního očištění. • **Rízení:** 100, hmotnost brutto (v g): 27; hmotnost netto (v g): 24; délka min (v mm): 70; délka max (v mm): 70; délka drážku min (v mm): 60; délka drážku max (v mm): 60; průměr min (in mm): 10; průměr max (in mm): 28 • **Materiál:** Silikon / akryl

OKÉNKO 15: KOVOVÁ POUTA S PLYŠEM

Použití: Pouta jsou určena k erotickým hrám s poutáním. Varujeme před použitím bez plyšové povlaku, aby nedošlo k poranění kůže. V případě ztráty klíče mají pouta bezpečnostní páčku s kterou lze pouta otevřít. Mezi záspětím a pouty by mělo vždy zůstat místo v šířce jednoho prstu, aby nedošlo k poranění kůže. • **Specifikace:** 100, hmotnost brutto (v g): 61; hmotnost netto (v g): 57; délka min (v mm): 280; délka max (v mm): 280 • **Materiál:** Železo / polyester

OKÉNKO 16: SOFT TOUCH VIBRÁTOR SE SPOLEŠNŮM ŠPIČKOU, 12,5 CM

Použití: Tato erotická pomůcka je určena ke klitorální nebo vaginální stimulaci. S trochou lubrikantu na bázi vody dosáhnete největší rozkoše. • **Rízení:** Pro uvedení do provozu erotické hračky jednoduše otočíte horní částí. Označení na straně ukazují tři polohy. „Open“ lze produkt otevřít a vložít baterie. Poloha „Off“ ukazuje, že produkt je deaktivován. Pomocí „On“ aktivujete vibrace. • **Baterie:** Příhradku pro baterie otevřete jednoduše otočením příhrádky proti směru hodinových ručiček. Vložte baterie a podržte správné polohování. • **Specifikace:** Hmotnost brutto (v g): 47; hmotnost netto (v g): 46; délka min (v mm): 125; délka max (v mm): 125; průměr min (in mm): 26; průměr max (in mm): 26 • **Materiál:** ABS umělá hmota • **Vodotěsný:** Ne • **Provoz:** s 1 x Micro AAA (nejsou obsahem dodávky)



Pokyny v souladu se zákonem o elektrických přístrojích/směrnicí o OEEZ k tomuto produktu najdete v kapitole 6 tohoto návodu. Pokyny k CE najdete v kapitole 5 tohoto návodu.

OKÉNKO 17: SATISFYER MASTURBATOR EGGCITED, K JEDNORÁZOVÉMU POUŽITÍ

Použití: Tato erotická hračka je určena k stimulaci penisu, především zaludu. Otevřete umělohmotný obal a vybalte měkký, strukturovaný náplek na penis sleeve. Díky výjimečnému materiálu (Hydro Active foam) nepotřebujete k maximálnímu prožitku žádný lubrikant: Trochu vody nebo slin jsou dostačující a Vaš zážitek bude stát za to. Masturbátor je určen k jednorázovému použití. • **Specifikace:** Hmotnost brutto (v g): 44; hmotnost netto (v g): 43; délka min (v mm): 68; délka max (v mm): 68; průměr min (in mm): 52; průměr max (in mm): 52 • **Materiál:** TPE / ABS umělá hmota

OKÉNKO 18: MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ K FUNKCI TLAKOVÝCH BODŮ

Použití: Tato erotická pomůcka je určena k masáži a lze ji principiálně používat pro celé tělo podle toho, kde se právě chcete uvolnit. • **Rízení:** Intenzivní vibrace masážního přístroje se spustí jakmile ho přitisknete na jakoukoliv část těla a jemně ho přitlačíte. Díky pohyblivému krku se masážní přístroj perfektně přizpůsobí Vašemu tělu. • **Baterie:** Máte dvě možnosti, jak uvést Vaši erotickou pomůcku do provozu. Jednou možností je připojit erotickou hračku do elektrického obvodu: Kabel zasunete do určeného otvoru a propojte konektor USB s běžným síťovým konektorem 5V. Tím je erotická pomůcka funkční. • **Upozornění:** Produkt se nesmí dostát do kontaktu s kapalinnami! Kontakty, konektory a závisky musí být suché a čisté. Druhá volba Vám nabízí možnost používat Vaši erotickou pomůcku nezávisle na zásuvce. Baterie můžete do produktu nasadit následně: Příhradku pro baterie otevřete na horní části produktu otočením příhrádky proti směru hodinových ručiček. Vložte baterie a podržte správné polohování. • **Specifikace:** Hmotnost brutto (v g): 117; hmotnost netto (v g): 95; délka min (v mm): 85; délka max (v mm): 85; průměr min (in mm): 62; průměr max (in mm): 95 • **Materiál:** ABS umělá hmota / Silikon • **Vodotěsný:** Ne



Pokyny v souladu se zákonem o elektrických přístrojích/směrnicí o OEEZ k tomuto produktu najdete v kapitole 6 tohoto návodu. Pokyny k CE najdete v kapitole 5 tohoto návodu.

OKÉNKO 19: MASÁŽNÍ OLEJ „PRASKÁNÍ OHNĚ V KRBU“, 100 ML

Použití: Masážní olej je vhodný k partnerské masáži, ale hodí se i jako pleťový hydratační olej. Do dlaně nalijte trochu oleje a třením rukou lehce ohřejte. Olej nyní naneste na pokožku partnera a jemnými kruhovými pohyby ji vmasírujte do kůže. Pro každodenní péči o pokožku lze olej v tenké vrstvě nanést na celé tělo a jemně vmasírovat. Než se oleče vyčkejte do plného vsáknutí oleje, jinak mohou vzniknout skvrny od oleje. • **Specifikace:** Obsah (v ml): 100; Hmotnost brutto (v g): 136 • **Složky (INCI):** Helianthus Annuus Seed Oil, Glycine Soja Oil, Brassica Campestris Oleifera Oil, Ricinus Communis Oil, d-Limonene, Coumarin, Geraniol • **Dbejte na datum minimální trvanlivosti masážního oleje. Po otevření má masážní olej trvanlivost 3 měsíce.**

OKÉNKO 20: PENTHOUSE BODYSTOCKING „WILD VIRACE“

Bodystocking je třeba prát pouze ručně. • **Specifikace:** Velikost: S-L • **Materiál:** 88% nylon a 12% elastan

OKÉNKO 21: SATISFYER „ELASTIC JOY“

Použití: Satisfyer Elastic Joy je multifunkční vibrátor. Díky ergonomickému tvaru a velké elasticitě je vhodný pro mnoho použití:

Satisfyer

Používat ho můžete jako kroužek na penis, vibrátor pro klitoris, partnerský vibrátor a mnoho dalšího. Rozhodnete-li se pro anální použití dbejte obzvlášť na uvolnění, dostatečné množství lubrikantu na bázi vody a opatrný postup. Nikdy nezapadněte produkt hlouběji než doprostřed. Nikdy nezavádějte hračku po análním použití hned poté vaginálně bez předchozího antibakteriálního očištění. • **Rízení:** Ovládací pole Elastic Joy má 2 tlačítka. Tlačítko zapnout/vypnout je tlačítkem, které se nachází blízko k prostředku erotické pomůcky. Jestliže budete toto tlačítko držet po dobu cca. 2 sekund dojde k aktivaci vibrací. Každým dalším kliknutím na toto tlačítko se přejde na další vibrační rytmus. Druhým tlačítkem se lze kliknutím opět vrátit o jeden vibrační rytmus zpět. Cílem je k dispozici 10 vibračních rytmů. Opětým držetím tlačítka zap/vyp na cca. 2 sekundy vibrace opět deaktivujete. • **Baterie:** Hračku lze opět nabit, a umožňuje jednoduché a bezkabelové ovládání. Před prvním použitím je třeba produkt zcela nabít. Všechny nabíjecí kabely značky Satisfyer jsou kompatibilní se všemi produkty Satisfyer. K nabíjení použijte kabel USB, který je v okenku číslo 6 s produktem Satisfyer Heat Climax. V případě potřeby ho lze doplnit běžným konektorem s 5V. První proces nabíjení může trvat až osm hodin. Kabel musí být oběma magnetickými kontakty připevněn na k tomu určených kovových kontaktních místech erotické pomůcky. Nedrží-li nabíjecí kabel sám, propojte ho s obvodem proudů a chvíli počkejte. Tím se opět aktivuje magnetu a kontakty se automaticky spojí. • **Specifikace:** Provoz: s Lithium-iontový akumulátor 3,7V; hmotnost brutto (in g): 188; hmotnost netto (v g): 182; délka min (v mm): 165; délka max (v mm): 165 • **Materiál:** lékařský silikon, ABS umělá hmota • **Vodotěsný:** Ano (IPX7) • **Doba nabíjení:** cca. 4h • **Maximální nabíjecí proud:** 200 mA • **Nabíjecí napětí:** 5V • **Kapacita akumulátoru:** 200 mAh • **Provozní doba akumulátoru:** cca. 40 min • **Skladovací teplota:** -5°C - +60°C • **Rozhraní:** USB



Pokyny v souladu se zákonem o elektrických přístrojích/směrnicí o OEEZ k tomuto produktu najdete v kapitole 6 tohoto návodu. Pokyny k CE najdete v kapitole 5 tohoto návodu.

OKENKO 22: SATÉNOVÁ PÁSKA PŘES OČI

Použití: Páska přes oči je určena jako erotický doplněk pro sexy vánoční překvapení. Lze ji jednoduše zavázat zavaztu na hlavě a tím je individualně nastavitelná podle velikosti hlavy. Jestliže dojde k iritaci kůže, pásku již déle nenoste. Prát pouze ručně. • **Materiál:** 100% Polyester

OKENKO 23: ORGASMUS DEL

Použití: Lubrikant se nakape na část těla nebo na kondom srolovaný na penisu s erekcí a poté se rozetře prsty. Z hygienických důvodů doporučujeme důkladně si před tím umýt ruce. Při roztržení buďte velmi opatrní a dávejte pozor, aby nedošlo nehty k roztržení kondomu. Lubrikant je na bázi vody. To znamená, že nezpůsobuje žádný lepkavý pocit a lze ho úplně umýt vodou, může ale i lehce zaschnout. Kromě toho ho lze používat se všemi erotickými hračkami nezávisle na materiálu, ze kterého jsou vyrobené. • **Informace o lubrikantu:** Lubrikant bez obsahu olejí a tuků je lékařským produktem k použití na pleť, v intimní oblasti, se všemi kondomy a všemi erotickými hračkami. Splňuje přesné požadavky evropské „Směrnice 93/42/EHS o lékařských produktech“ a německého „zákonu o lékařských výrobcích“. Kvalitu získal díky zvoleným surovinám, kontrolovaným výrobním procesům a rozsáhlým kontrolám. Je pozitivně testován na snášenlivost s pokožkou, snášenlivost kondomu je prokázána. • **Další pokyny:** Lubrikanty snižují tření a zlepšují klouzavost, proto je doporučujeme při pohlavním styku i při používání erotických hraček. Takto lze zabránit bolestem a lehkým poraněním v citlivé intimní oblasti, kromě toho je sníženým třením používání kondomu bezpečnější. Antikoncepce a ochrana proti infekcím: Lubrikant není antikoncepční prostředek, neobsahuje žádné spermicidní látky a neposkytuje žádnou ochranu proti infekcím. Při prání mít děti: V případě, že chcete mít děti, doporučují gynekologové používání lubrikantů pouze v malém množství nebo pro jistotu vůbec nepoužívat, protože tím může být početí komplikovanější. O nekompatibilitních nebo alergických látkách se informujte v označení produktu pod „Ingredience (INCI)“. Projevi-li se nesnášenlivost vůči některé složce produktu, odstraňte produkt dostatečným množstvím vody a obraťte se případně na lékaře. • **Specifikace:** Obsah (v ml): 100; Hmotnost brutto (v g): 136 • **Složky (INCI):** Glycerin, Water, Hydroxyethyl Cellulose, Sodium Lactate, Sodium Benzozate, Allantoin, Lactic Acid, Salicylic Acid, Menthol, Arom • **Dodržujte prosím dobu minimální trvanlivosti lubrikantu. Po otevření má lubrikant trvanlivost 3 měsíce.**

CE 0197

OKENKO 24: SATISFYER PRO 2+

Použití: Tato erotická pomůcka je určena ke klitorální stimulaci, není určena k zavedení. Roztáhněte lehce stědy pysky a umístěte hlavu vibrátoru na klitoris. Jakmile je vibrátor správně umístěn, není třeba s ním dále pohybovat. • **Rízení:** Pro uvedení erotické hračky do provozu je nut-

né pouze stlačit tlačítko zap/vyp tak dlouho, až tlakové vlny působit na nejnižší stupni. Ke zvýšení intenzity stlačujete to stejné tlačítko, ke snížení intenzity stlačit tlačítko s nižšími vlnami. K deaktivaci tlakových vln držte opět tlačítko zap/vyp stlačené. Dodatečné vibrace můžete řídit pomocí jednotlivých tlačítek se symboly vln: dlouhé stlačení aktivuje a deaktivuje vibrace, krátké stlačení přechází mezi vibračními rytmy. • **Baterie:** Hračku lze opět nabit a umožňuje jednoduché a bezkabelové ovládání. Před prvním použitím je třeba produkt zcela nabít. Všechny nabíjecí kabely značky Satisfyer jsou kompatibilní se všemi produkty Satisfyer. K nabíjení použijte kabel USB, který je v okenku číslo 6 s produktem Satisfyer Heat Climax. V případě potřeby ho lze doplnit běžným konektorem s 5V. První proces nabíjení může trvat až osm hodin. Kabel musí být oběma magnetickými kontakty připevněn na k tomu určených kovových kontaktních místech erotické pomůcky. Nedrží-li nabíjecí kabel sám, propojte ho s obvodem proudů a chvíli počkejte. Tím se opět aktivuje působení magnetu a kontakty se automaticky spojí. • **Specifikace:** Provoz: s Lithium-iontový akumulátor 3,7V; hmotnost brutto (in g): 188; hmotnost netto (v g): 182; délka min (v mm): 165; délka max (v mm): 165 • **Materiál:** lékařský silikon, ABS umělá hmota • **Vodotěsný:** Ano (IPX7) • **Doba nabíjení:** cca. 4h • **Maximální nabíjecí proud:** 200 mA • **Nabíjecí napětí:** 5V • **Kapacita akumulátoru:** 450 mAh • **Provozní doba akumulátoru:** cca. 60 min • **Skladovací teplota:** -5°C - +60°C • **Rozhraní:** USB



Pokyny v souladu se zákonem o elektrických přístrojích/směrnicí o OEEZ k tomuto produktu najdete v kapitole 6 tohoto návodu. Pokyny k CE najdete v kapitole 5 tohoto návodu.

* Vysvětlivky k údajům uvedeným v bodě 1:

Údaje „Hmotnost brutto“ se vztahuje na erotickou pomůcku včetně obalu. Údaj „Hmotnost netto“ se vztahuje na vlastní hmotnost obsožené pomůcky. Jsou-li v rozsahu dodávky obsažené baterie, jsou zahrnuté do hmotnosti netto.

2) Odstranění problému

V případě poruch a problémů se obraťte na prodejce, u kterého jste kalendář zakoupili. Ke všem technickým dotazům a k ovládání produktů můžete kontaktovat také info@satisfyer.com.

3) Upozornění a bezpečnostní pokyny

Adventní kalendář a obsah jednotlivých okének jsou sexuální hračky pro dospělé, žádné lékařské produkty (s výjimkou lubrikantu v okenku 23) a nejedná se o produkty s lékařským nebo jiným terapeutickým účinkem. K použití v souladu s účelem patří dodržování bodů uvedených pod 1) a zde uvedených pokynů a bezpečnostních doporučení: Pokyn pro délku provozu při každém použití: Elektrická doba provozu erotických pomůcek nesmí přesáhnout dobu 45 minut. Po uplynutí této doby je třeba před dalším používáním pomůcku na 15 minut vypnout, aby vychladla. V žádném případě neprovazujte pomůcky bez přestávky delší dobu, než je zde uvedeno. Nebezpečí poranění piercingem nebo šperky. Při používání erotických hraček odstraňte piercing nebo šperky v intimní oblasti, jestliže překážejí. Nebezpečí zranění při podrážděné nebo poraněné kůži! Při podrážděné nebo poraněné kůži erotické pomůcky nepoužívejte! Jestliže se při použití objeví bolesti a/ nebo nevolnosti, používání přerušete. Erotické pomůcky nepoužívejte, jestliže jsou: - nezvykle teplé - mechanicky poškozené nebo deformované - zbarvené Nebezpečí poranění u dětí! Celý kalendář a jeho obsah uchovávejte mimo dosah dětí. Doplnující pokyny pro elektronické produkty/Nebezpečí poranění požárem/vznícením Pomůcky nehaste vodou. Pomůcky neházejte do ohně. Nebezpečí poranění vadyrnými akumulátory (u pomůcek s pohonem akumulátorem) Neodborným zacházením mohou akumulátory nekontrolovaně extoricky reagovat. V takovém případě celé produkty okamžitě odborně likvidujte. Nebezpečí poranění elektrickým proudem! (u hraček s akumulátorem) Kapalina může v nabíjecím okruhu způsobit poškození a ohrozit Vaše zdraví. Během čištění pomůcky odpojte od nabíjecího kabelu/elektrického obvodu. Nebezpečí poškození kontaktem s kapalinami během nabíjení! (u pomůcek s akumulátorem) Kontakty, konektory a zásuvky musí být suché a čisté. Během nabíjení zabraňte kontaktu pomůcek s tekutinami. Nebezpečí poškození elektromagnetickými poli! Elektromagnetická pole mohou ovlivnit mechanické a elektronické komponenty jako např. kardiostimulátory. Nepoužívejte tyto pomůcky přímo u kardiostimulátoru. Pro další informace kontaktujte svého ošetřujícího lékaře. Karty s magnetickými pásy (např. kreditní karty) nepatří do blízkosti produktů, protože magnetu na produktu mohou karty poškodit. Nebezpečí poškození měnicími se teplotami okolí! Měníci se okny teploty (např. po transportu) mohou způsobit tvorbu kondenzátu. V tomto případě provozujte erotické pomůcky teprve poté, co se přizpůsobily okolní teplotě. Nebezpečí poškození dlouhým nabíjením! (u pomůcek s akumulátory) Po každém nabíjení odpoj nabíjecí kabel z proudového okruhu. Nebezpečí poranění neodbornými opravami! Neotevírejte erotické pomůcky násilím pro provádění neodborných oprav. Do pomůcek nezasuňte žádné ostré předměty.

4) Dodatečné pokyny pro používání

- Obsažené produkty používejte a ovládejte výhradně podle návodu na použití, nepoužívejte je k jiným účelům. - Obsažené produkty se před a po každém použití očistí. -V případě těhotenství, v případě kardiostimulátoru, při diabetu, onemocnění cév, problémech se srážlivostí krve, problémech v souvislosti s použitím a pod. konzultujte před použitím erotických pomůcek příslušného lékaře. - Produkty skladujte při teplotě místnosti, mezi 0° a -40°C. Při teplotách pod 0°C nebo vyšších než 40°C není případně již dále garantovaná funkčnost produktů. -Obsažené kapaliny (masážní oleje, afrodiziaka) jsou určeny výhradně k vnějšímu použití, v žádném případě ke konzumaci. Lubrikanty také nejsou určeny ke konzumaci. Nemají žádné antikoncepční účinky a nechrání před sexuálně přenosnými nemocemi. Mimoto dodržujte datum minimální trvanlivosti a dobu trvanlivosti od otevření produktu. Výslovně nedoporučujeme produkty používat po uplynutí doby trvanlivosti. -Bezpečné a příjemné použití erotických pomůcek je nejlepší v kombinaci s lubrikanty na bázi vody (jako např. waterglide). Nepoužívejte žádné lubrikanty, které nejsou na bázi vody, jinak může dojít k poškození povrchu erotických pomůcek. Také nedoporučujeme použití pomůcek bez lubrikantů, aby nedocházelo k dráždění kůže. - Jednu oblast nestimulujte déle než 15 minut, aby nedošlo k nadměrnému předráždění. To platí pro všechny druhy pomůcek (vibrátory, dilda, Venušiny kuličky, kroužky na penis atd.)

5) Pokyny k OE pro elektronické produkty



Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld prohlašuje, že tento produkt je v souladu s příslušnými ustanoveními příslušných evropských směrnic 2014/30/EU a 2011/65/EU.

6) Všeobecné pokyny k zákonu o elektrických přístrojích/směrnici OEEZ a zákonu o bateriích



Tento elektronický přístroj byl poprvé uveden na trh po 13. srpnu 2005. Elektrické přístroje a elektronické části obsažené v dodávce nesmí být podle evropské směrnice OEEZ a podle německého zákona o elektronických přístrojích (ElektroG) likvidovány v domovním odpadu. Po ukončení životnosti produktu je třeba je likvidovat v komunálních sběrných místech. Rádi Vás v případě vrácení

informujeme o příslušném sběrném místě ve Vaší blízkosti. **Pokyny k zákonu o bateriích:** V souvislosti s prodejem baterií a akumulátorů jsme jako prodávající podle zákona o bateriích Vás jako kupujícího upozornit na následující: Jste ze zákona povinni/povinna baterie a akumulátory vracet. Po použití nám je můžete zaslat zpět, odevzdat je v komunálním sběrném místě nebo je bezplatně vrátit v místním obchodě. Produkty jsou označeny následovně:



Pb

Cd

Hg

Toto označení znamená, že likvidace baterií a akumulátorů nesmí provádět spotřebitel a že baterie obsahující škodlivé látky jsou označeny jedním z těchto označení, které se skládá z přeškrtnuté popelnice a chemického symbolu těžkých kovů

hodujících pro zařazení jako škodlivé. Výše uvedené symboly znamenají detailně: Pb = baterie obsahuje olovo, Cd = baterie obsahuje kadmium, Hg = baterie obsahuje rtuť.

Pokyny k lithiovým bateriím/akumulátorům: I ty spadají pod zákon o bateriích. Mimo výše uvedených informací upozorňujeme na následující: Dbejte prosím na to, že při zasílání lithiových baterií nebo akumulátorů nebo při likvidaci do sběrných míst pro staré baterie v obchodě a ve veřejných likvidačních místech musí být baterie nebo akumulátory úplně vybité. Kromě toho Vás žádáme, izolovat kontaktní plochy baterií nebo akumulátorů označené "+" a "-" izolovat lepicí páskou pro zabránění nebezpečí požáru.

7) Pokyny k záruce

Na naše produkty nabízíme záruku 10 let! Jestliže během 10 let po Vašem nákupu přece jenom v ráži bude nějaká část zničena, můžete nám toto zboží kdykoliv zaslat zpět a my Vám vrátíme plnou kupní cenu. Ze záruční doby jsou vyloučeny kondomy, lubrikanty, masážní oleje, afrodiziaka a produkty v nabídce. Touto zárukou nedochází k omezení Vašich zákonných záručních práv. Kromě toho Vám po uplynutí zákonem garantované 14denní lhůty pro vrácení produktů poskytneme po dobu 365 dnů jistotu vrácení peněz za všechny produkty! Více najdete na webu <https://www.eis.de/sicherheit-geld-zurueck>.

8) a. Informace o výrobci a kontakt

Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Tel.: 0800-4450000, Fax: 0800-4460000, E-mail: info@satisfyer.com

b. Zodpovědný importér/výrobce pro následující produkty:

Okénko 1: Masážní olej „Zimní zážrak“, 100 ml
Okénko 10: Afrodiziakum „Anal Relax Fluid“
Okénko 19: Masážní olej „praskání ohně v krku“, 100 ml
Okénko 23: Lubrikant „Orgasmus gel“

Amor Gummiwaren GmbH, August-Rost-Straße 4, 99310 Arnstadt, Deutschland, E-Mail: info@amor.ag, Tel: +49 3628 66 287 0, Fax : +49 3628 66287 59



Enjoy the **Satisfyer** Effect

Senzační funkce v senzační aplikaci

- Vytvářejte vlastní vibrace a sdílejte je s uživateli po celém světě.
- Přeměňte pomocí svého mikrofonu v mobilu okolní zvuky na vibrace
- Zažij vibrace v rytmu Vašich hudebních favoritů nebo jiných sdílených služeb
- Používejte svůj mobil přes Bluetooth nebo internet jako dálkové ovládání pro jiné Satisfyer
- Řiďte live Satisfyer jiných uživatelů ve videocha

#LoveNextLevel



Slovní značka a logo Bluetooth[®] jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností EIS GmbH podléhá licenci. Apple a logo Apple jsou registrované známky společnosti Apple Inc., Google Play a logo Google Play jsou registrované známky společnosti Google LLC. Aplikace Satisfyer a funkce Bluetooth je k dispozici u jednoho z dodaných produktů.