Satisfyer

Käyttöohjeet ja -oppaat joulukalenterille

#LoveNextLevel

PENTHOUSE™

Let the adventure begin

DISCOVER OUR VERY FIRST

PENTHOUSE LINGERIE COLLECTION

DESIGNED TO CELEBRATE FEMININITY

Arkistokuva. Kuva mallista.

Satisfyer

FI | Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen joulukalenterin sisältämien laitteiden ensimmäistä käyttöönottoa. Noudata erityisesti kappaleessa 3 esitettyjä varoituksia ja turvaohjeita sekä kappaleessa 4 esitettyjä käyttöohjeita. Säilytä tämä ohjekirja, sillä se sisältää tärkeät tiedot laitteiden turvallisesta käytöstä sekä tekniset ja lakisääteiset tiedonantovelvoitteet, jotka voivat olla tarpeellisia myöhempänä ajankohtana.

1) Tuotteiden käyttö*

LUUKKU 1: HIERONTAÖLJY "WINTERZAUBER", 100 ML
KÄYTTÖ: Tämä hierontaöljy soveltuu paitsi kumppanin hierontaan myös ihon kosteuttavaan hoitoon. Kaada pieni määrä öljyä kämmenelle ja lämmitä sitä hieromalla käsiä yhteen. Hiero öljy kumppanisi iholle pehmein, pyörivin liikkein. Jos käytät tätä öljyä osana päivittäistä ihonhoitoasi, levitä sitä ohut kerros kehollesi ja hiero se kevyesti ihoosi. Odota ennen vaatteiden päälle pukemista, että öljy on täysin imeytynyt ihoon, jotta se ei tahraisi vaatteita. • **Tuotetiedot:** Sisältö (ml): 100, bruttopaino (g): 136 • **Ingredients (INCI):** Helianthus Annuus Seed Oil, Glycine Soja Oil, Brassica Campestris Oleifera Oil, Ricinus Communis Oil, d-Limonene, Eugenol, Linalool, Geraniol, Citronellol, Citral • **Huomaa hierontaöljyn "parasta ennen" -merkintä. Tuote tulee käyttää kolmen kuukauden sisällä sen avaamisesta.**

LUUKKU 2: SILIKONINEN PENISRENGASSETTI
KÄYTTÖ: Näillä renkailla voidaan stimuloida penistä. Setti koostuu kolmesta erikokoisesta penisrenkaasta sekä säädettävästä penisrenkaasta, jossa on pitolenkki. Voit siis käyttää joko vain yhtä rengasta kerrallaan tai kokeilla kaikkien renkaiden yhtäaikaista käyttöä peniksen eri kohdissa. Halkaisijaltaan suurinta tai kooltaan säädettävää penisrengasta voidaan käyttää myös kivesrenkaana. Penisrenkaiden tiukan otteen ansiosta veri pakkautuu penikseen, mikä on omiaan viivyttämään orgasmin tuloa. Aseta penisrengas lepotilassa olevan peniksen juureen. Samassa tilassa saat sen myös vedettyä peniksestä helpoiten pois. Mikäli koet kipua tai tunnet olosi huonoksi ennen erektion keston päättymistä, venytä ja liu'uta penisrengas pois paikaltaan sormien avulla. Jos renkaan käytöstä jää punertavia tai sinertäviä mustelmia, suosittelemme lopettamaan tuotteen käytön kokonaan. Mikäli sinulla on verisuoni-, hermosto- tai verenhyytymistauti taikka diabetes, käänny lääkärin puoleen ennen tuotteen käyttöönottoa. Penisrengas ei ole ehkäisyväline eikä se suojaa raskaudelta tai sukupuolitaudeilta. • **Tuotetiedot:** Bruttopaino (g): 30; nettopaino (g): 22; halkaisija min. (mm): 30; halkaisija maks. (mm): 60 • **Materiaali:** silikoni/ABS-muovi

LUUKKU 3: AISTEJA KIHELMÖIVÄ SULKAKUTITIN
KÄYTTÖ: Sulkakutitin stimuloi koko kehoa hellällä kosketuksellaan. Poista kutittimen sulkaosaa suojaava verkko. Sivele ja stimuloi sillä hellästi kumppanisi kehoa. Älä käytä kutitinta silmien läheisyydessä. Älä niele tai työnnä sitä mihinkään kehon aukkoon. Laita sulkakutitin takaisin suojaverkkoon käytön jälkeen. Näin sen materiaali säilyy uudenveroisena. • **Tuotetiedot:** Bruttopaino (g): 14; nettopaino (g): 11; pituus min. (mm): 380; pituus maks. (mm): 380 • **Materiaali:** PVC/keinosulka (polyesteri)

LUUKKU 4: KOOKAS SILIKONIVIBRAATTORI, 16,5 CM
KÄYTTÖ: Laite on tarkoitettu vaginan ja klitoriksen stimulaatioon. Vibraattorin liukuvoiteella kostutettu isompi varsi työnnetään sisään ja pienempi varsi asetetaan klitoriksen päälle. • **Ohjaus:** Paina vibraattorin pohjassa olevaa painiketta ottaaksesi sen käyttöön. Voit kytkeä tuotteen painikkeen avulla päälle tai pois päältä. • **Paristo:** Taita vibraattorin pitolenkki sivuun päästäksesi käsiksi patruunan paristokotelon. Avaa se kääntämällä kotelon luukkua vastapäivään. Paristokotelon sisällä olevaa suojaliuskaa ei saa poistaa. Aseta pariston navat oikein päin koteloon. Sulje sen jälkeen paristokotelon kansi. • **Tuotetiedot:** Bruttopaino (g): 89; nettopaino (g): 86 pituus min. (mm): 165; pituus maks. (mm): 165 varren pituus min. (mm): 100; varren pituus maks. (mm): 100 halkaisija min. (mm): 18; halkaisija maks. (mm): 27 • **Materiaali:** silikoni/ABS-muovi • **Vesitiivis:** kyllä • **Virtalähde:** 1 x Micro AAA -paristo

Paristojen vastuulliseen käyttöön ja kierrätykseen sekä WEEE-direktiiviin liittyvät tiedot löytyvät käyttöoppaan kappaleesta 6. CE-merkintään liittyvät tiedot löytyvät käyttöoppaan kappaleesta 5.

LUUKKU 5: TERÄSKUULILLA VARUSTETTU HIERONTAKÄSINE
KÄYTTÖ: Hierontakäsine on tarkoitettu koko kehon hierontaan. Sitä käytetään kädessä. Voit sujuvoittaa hierontaa käyttämällä käsineen kanssa hieman hierontaöljyä tai -voidetta. Pese käsineestä mahdolliset öljy- tai voidejäämät pois käytön jälkeen. • **Tuotetiedot:** Bruttopaino (g): 203; nettopaino (g): 198; pituus min. (mm): 150; pituus maks. (mm): 150; leveys min. (mm): 50; leveys maks. (mm): 80 • **Materiaali:** PVC/ruostumaton teräs/ABS-muovi

LUUKKU 6: SATISFYER "HEAT CLIMAX" SOVELLUKSELLA JA LÄMMITYSTOIMINNOLLA
KÄYTTÖ: Satisfyer Heat Climax on vibraattori, jossa on sovellusohjaus ja lämmitystoiminto. Ergonomisen muotoilunsa ansiosta se soveltuu ihanteellisesti sekä anaaliaukon että G-pisteen stimulaatioon. Jos käytät vibraattoria anaalisesti, muista rentouttaa kehosi, käyttää riittävästi vesipohjaista liukuvoidetta ja käsitellä vibraattoria hellävaraisesti. Älä koskaan työnnä vibraattoria kokonaan sisään. Älä koskaan työnnä vibraattoria vaginaan heti anaalisen käytön jälkeen ennen kuin olet desinfioinut vibraattorin. • **Ohjaus:** Voit ohjata Satisfyer-laitettasi joko manuaalisesti tai maksuttoman Satisfyer Connect -sovelluksen avulla. Paina ON/OFF-painiketta neljän sekunnin ajan, kunnes laite tärisee kaksi kertaa peräkkäin. Näin saat käynnistettyä vibraattorin Bluetooth-tilan ja yhdistettyä sen sovelluksen kanssa. Mene Satisfyer Connect -sovelluksen kohtaan "Omat Satisfyerit" ja valitse haluamasi laite muodostaaksesi yhteyden. • **Manuaalinen ohjaus:** Heat Climaxin ohjauspaneelissa on kolme painiketta. Pidä renkailla ja ON/OFF-merkinnällä varustettua painiketta pohjassa noin kahden sekunnin ajan aktivoidaksesi laitteen värinätoiminnon. Voit poistaa laitteen värinätoiminnon käytöstä samalla tavalla. Painikkeen ylempää tai alempaa rengasta lyhyesti painamalla voit vaihdella 12 esiasetetun värinäohjelman välillä. Ohjauspaneelin keskellä oleva lämpömittaripainike ohjaa lämmitystoimintoa. Paina kyseistä painiketta kerran noin kahden sekunnin ajan aktivoidaksesi lämmitystoiminnon. Laitteen lämpeneminen kestää viisi minuuttia, minkä aikana sen LED-valo vilkkuu. Kun laite on lämmennyt kauttaaltaan, palaa sen LED-valo tauotta. Voit aloittaa laitteen käytön myös ennen tätä. Poista lämmitystoiminto käytöstä pitämällä samaa painiketta kahden sekunnin ajan pohjassa. • **Paristo:** Laite on uudelleenladattava, mikä takaa sen helpon ja langattoman käytön. Laite on ladattava täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Tähän tarkoitukseen on käytettävä vain mukana toimitettua USB-latauskaapelia. Voit käyttää sen kanssa tarvittaessa tavanomaista 5 V pistoketta. Ensimmäinen latauskerta voi kestää jopa kahdeksan tuntia. Latauskaapelin molemmat magneettiset kontaktit on kiinnitettävä laitteen metallisiin kontakteihin. Mikäli latauskaapeli ei kiinnity kunnolla, yhdistä se virtapiiriin ja odota hetki. Näin magneettivaikutus aktivoituu uudelleen ja kontaktit yhdistyvät toisiinsa automaattisesti. • **Tuotetiedot:** Virtalähde: litiumioniakku 3,7V; bruttopaino (g): 216; nettopaino (g): 213; pituus min. (mm): 210; pituus maks. (mm): 210 • **Materiaali:** lääketieteellinen silikoni, ABS-muovi • **Vesitiivis:** kyllä (IPX7) • **Latausaika:** n. 3,5 h • **Suurin latausteho:** 500 mA • **Latausjännite:** 5V • **Akkukapasiteetti:** 500 mAh • **Akunkesto:** n. 50 min • **Säilytyslämpötila:** –5°C - +60°C • **Liitäntä:** USB • **Radiotaajuus:** 2402 MHz – 2480 MHz • **Lähtöteho:** +6 dBm.

Tuotenumero: 001661SF
Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld ilmoittaa tämän tuotteen olevan sovellettavien Euroopan unionin direktiivien 2014/53/EU ja 2011/65/EU asiaankuuluvien vaatimusten mukainen. Vaatimustenmukaisuustodistuksen voi etsiä tuotenumeron tai tuotteen nimen perusteella ja ladata osoitteesta www.satisfyer.com/compliance.

LUUKKU 7: KOLMIOSAINEN SEKSIKÄS NOPPASETTI
Käyttö: Noppia voidaan käyttää inspiraationa eroottisen leikin yhteydessä. Punainen noppa määrittää suoritettavan tehtävän ja sininen noppa tietyn kehonosan, jolla tehtävä suoritetaan. Vihreä noppa taas määrittää pelin tapahtumapaikan. Varo pienosia, älä niele niitä. • **Tuotetiedot:** Bruttopaino (g): 53; nettopaino (g): 47 • **Materiaali:** ABS-muovi

Punainen		Sininen		Vihreä	
Tickle	Kutitus	Neck	Niska	Bathtub	Kylpyamme
Lick	Nuoleminen	Navel	Napa	Rug	Matto
Suck	Imu	Nipples	Nännit	Table	Pöytä
Rub	Hieominen	Penis	Penis	Kitchen	Keittiö
Kiss	Suukko	Butt	Takapuoli	Sofa	Sohva
Nibble	Näykintä	Vagina	Vagina	Bed	Sänky

LUUKKU 8: PENTHOUSE-BODY "NO TABOO"
Body on pestävä käsin • **Tuotetiedot:** Koot: S-L • **Materiaali::** 92 % nailonia ja 8 % elastaania

LUUKKU 9: BONDAGE-KÖYSI, 5 M
Käyttö: Köysi on tarkoitettu eroottisiin leikkeihin, ja sitä voidaan käyttää koko kehon tai vain käsien ja nilkkojen sidontaan. Kehotamme aloittelijoita olemaan sitomatta kaulaa köydellä. Sido köysi kehon eri osien ympärille vain siinä tapauksessa, jos olet perehtynyt erilaisiin sidontatekniikoihin. Pidä sakset lähettyvillä hätätilanteita varten ja testaa niiden toiminta ennen kuin aloitat minkään kehonosan sidonnan. Köysi on silloin tällöin pestävä 30-asteisessa vedessä joko koneessa tai käsin.

• **Tuotetiedot:** Bruttopaino (g): 84; nettopaino (g): 81; pituus min. (mm): 5000; pituus maks. (mm): 5000 • **Materiaali:** puuvilla

LUUKKU 10: "ANAL RELAX FLUID", 100 ML
Käyttö: Anal Relax Fluidilla on hieman puuduttava vaikutus, mikä takaa rentoutuneemman anaalisen leikin. Se on tarkoitettu ainoastaan ulkoiseen käyttöön eikä se sovellu käytettäväksi kondomin kanssa. Voit käyttää sitä sen sijaan seksilelujen kanssa. Ehkäisy ja infektioilta suojautuminen: Tämä tuote ei ole ehkäisyväline eikä se sisällä spermisidisiä aineita tai anna suojaa infektioilta. Lisätietoja yhteensopimattomista aineista tai allergeeneista löydät tuotteen etiketin kohdasta "Ingredients (INCI)". Mikäli allergiareaktioita ilmenee, huuhtele tuotteen kanssa kosketuksissa ollut kohta runsaalla vedellä ja käänny tarvittaessa lääkärin puoleen. • **Tuotetiedot:** Sisältö (ml): 100; bruttopaino (g): 136 • **Ingredients (INCI):** Water Glycerin, Hydroxyethyl Cellulose, Phenoxy Ethanol, Panthenol, Allantoin, Aroma, Benzoic Acid, Benzocaine (0.1%), Propylenglycol • **Huomaa tuotteen "parasta ennen" -merkintä. Tuote tulee käyttää kolmen kuukauden sisällä sen avaamisesta.**

LUUKKU 11: PATRUUNA KAUKO-OHJAIMELLA
Käyttö: Laite on tarkoitettu vaginan ja klitoriksen stimulaatioon. Vesipohjaisen liukuvoiteen avulla koet suurimman nautinnon. • **Ohjaus:** Paina laitteen +-painiketta niin kauan, kunnes värinätoiminto aktivoituu. Tällä painikkeella voit myös vaihdella värinäohjelmasta toiseen. Voit palata edelliseen ohjelmaan painamalla painiketta -. Nautinnollisen session jälkeen voit sammuttaa laitteen pitämällä +-painiketta hetken pohjassa. • **Paristo:** Avaa laitteen paristokotelo kääntämällä kotelon luukkua vastapäivään. Asettele paristot navat oikein päin koteloon. • **Kauko-ohjaimen paristot:** Avaa kauko-ohjaimen paristokotelo painamalla kotelon luukkua ja liu'uttamalla sitä pois päin. Asettele paristot navat oikein päin koteloon. • **Tuotetiedot:** Bruttopaino (g): 60; nettopaino (g): 57; pituus min. (mm): 80; pituus maks. mm): 80 halkaisija min. (mm): 24; halkaisija maks. (mm): 36 • **Materiaali:** ABS-muovi/PVC • **Vesitiivis:** ei • **Virtalähde:** 3 x Micro AAA -paristo (ei sisälly toimitukseen)

Tuotenumero: 022854TO
Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld ilmoittaa tämän tuotteen olevan sovellettavien Euroopan unionin direktiivien 2014/53/EU ja 2011/65/EU asiaankuuluvien vaatimusten mukainen. Vaatimustenmukaisuustodistuksen voi etsiä tuotenumeron tai tuotteen nimen perusteella ja ladata osoitteesta www.satisfyer.com/compliance.

LUUKKU 12: SORMIVIBRAATTORI MUKANA TULEVILLA PARISTOILLA, 4,5 CM
Käyttö: Kiinnitä sormivibraattori sormeesi vaivattomasti sen pitolenkin avulla. Tämän jälkeen voit käyttää sitä koko kehon stimulointiin, mutta vain ulkoisesti. Älä työnnä sitä mihinkään kehon aukkoon. • **Ohjaus:** Liu'uta vibraattorin liukusäädintä ottaaksesi sen käyttöön. Voit kytkeä tuotteen liukusäätimen avulla päälle tai pois päältä. • **Paristo:** Voit poistaa paristot sisältävän patruunan laitteesta sormien avulla. Paristokotelo on irrotettavissa sormenkynnellä. Paristojen välissä on suojaliuska. Poista se. Mikäli et saa poistettua sitä sormin, ota pinsetit avuksi. Mikäli paristot on vaihdettava, asettele ne navat oikein päin koteloon. • **Tuotetiedot:** Bruttopaino (g): 13; nettopaino (g): 10; pituus min. (mm): 45; pituus maks. (mm): 45; halkaisija min. (mm): 17; halkaisija maks. (mm): 17 • **Materiaali:** TPE-/ ABS-muovi • **Vesitiivis:** ei • **Virtalähde:** 1 x LR754-paristo

Paristojen vastuulliseen käyttöön ja kierrätykseen sekä WEEE-direktiiviin liittyvät tiedot löytyvät käyttöoppaan kappaleesta 6. CE-merkintään liittyvät tiedot löytyvät käyttöoppaan kappaleesta 5.

LUUKKU 13: KOOKOKSELTA TUOKSUVA HIERONTAKYNTTILÄ
Käyttö: Kynttilän vaha muuttuu lämmittäessä hoitavaksi öljyksi, jota voi käyttää kumppanin hierontaan. Sytytä kynttilä ja anna sen palaa 15 minuutin ajan. Vahan muututtua nestemäiseen muotoon voit valuttaa sitä 30 sentin korkeudesta kumppanisi päälle ja hieroa sitä hellästi ihoon. • **Varoitukset ja turvaohjeet:** Sammuta liekki ennen öljyn käyttöä. Tarkista öljyn lämpötila ennen iholle laittamista. Älä anna kynttilän palaa helposti syttyvien esineiden päällä tai niiden läheisyydessä. Pidä vähintään 30 cm etäisyys kahden liekin välillä. Älä koskaan jätä palavaa kynttilää ilman valvontaa. Pidä palava kynttilä lasten ja eläinten ulottumattomissa. Jos olet allerginen jollekin alla luetelluista ainesosista, älä käytä tuotetta. Älä nielaise kynttilää. Vältä katsekontaktia sen kanssa. Älä koskaan aseta kynttilää vetoisaan paikkaan ja pidä riittävä etäisyys syttyviin tavaroihin (esim. kodintekstiilit, verhot). • **Tuotetiedot:** Sisältö (ml): 15; bruttopaino (g): 20 • **Ingredients (INCI):** Sheavoi, palmuöljy, mehiläisvaha, parfyymi • **Huomaa kynttilän "parasta ennen" -merkintä. Tuote tulee käyttää kolmen kuukauden sisällä sen avaamisesta.**

LUUKKU 14: KRISTALLEIN KORISTELTU SILIKONINEN ANAALIDILDO, 7 CM
Käyttö: Laite on tarkoitettu anaaliaukon stimulaatioon. Muista rentouttaa kehosi, käyttää riittävästi vesipohjaista liukuvoidetta ja käsitellä dildoa hellävaraisesti. Älä koskaan työnnä dildoa kokonaan sisään. Älä koskaan työnnä dildoa vaginaan heti anaalisen käytön jälkeen ennen kuin olet desinfioinut dildon. • **Tuotetiedot:** Bruttopaino (g): 27; nettopaino (g): 24; pituus min. (mm): 70; pituus maks. (mm): 70; varren pituus min. (mm): 60; varren pituus maks. (mm): 60; halkaisija min. (mm): 10; halkaisija maks. (mm): 28 • **Materiaali:** silikoni/akryyli

LUUKKU 15: PEHMUSTETUT METALLISET KÄSIRAUDAT
Käyttö: Käsiraudat on tarkoitettu nautinnollisiin sidontaleikkeihin. Suosittelemme käsirautojen käyttöä pehmusteiden kanssa ihoärsytysten välttämiseksi. Käsiraudat voi tarvittaessa avata turvavivulla, mikäli käsirautojen avain saattaisi hävitä. Ranteen ja käsirautojen välissä tulisi aina olla sormenpaksuinen väli, jotta iho ei jäisi puristuksiin. • **Tuotetiedot:** Bruttopaino (g): 61, nettopaino (g): 57 pituus min. (mm): 280; pituus maks. (mm): 280 • **Materiaali:** rauta/polyesteri

LUUKKU 16: SOFT TOUCH -VIBRAATTORI LITISTETYLLÄ KÄRJELLÄ, 12,5 CM
Käyttö: Laite on tarkoitettu vaginan ja klitoriksen stimulaatioon. Vesipohjaisen liukuvoiteen avulla koet suurimman nautinnon. • **Ohjaus:** Käännä laitteen yläosaa johonkin suuntaan ottaaksesi sen käyttöön. Laitteen sivuilla olevat merkinnät viittaavat kolmeen eri asentoon. Laitteen ollessa asennossa "Open" voit avata sen ja laittaa paristot sen sisään. Laitteen ollessa asennossa "Off" se ei ole toiminnassa. Laitteen ollessa asennossa "On" värinätoiminto aktivoituu. • **Paristo:** Avaa laitteen paristokotelo kääntämällä kotelon luukkua vastapäivään. Asettele paristot navat oikein päin koteloon. • **Tuotetiedot:** Bruttopaino (g): 47; nettopaino (g): 46; pituus min. (mm): 125; pituus maks. (mm): 125; halkaisija min. (mm): 26; halkaisija maks. (mm): 26; • **Materiaali:** ABS-muovi • **Vesitiivis:** ei • **Virtalähde:** 1 x Micro AAA -paristo (ei sisälly toimitukseen)

Paristojen vastuulliseen käyttöön ja kierrätykseen sekä WEEE-direktiiviin liittyvät tiedot löytyvät käyttöoppaan kappaleesta 6. CE-merkintään liittyvät tiedot löytyvät käyttöoppaan kappaleesta 5.

LUUKKU 17: SATISFYER EGGCITED -MASTURBOINTIVÄLINE KERTAKÄYTTÖINEN
Käyttö: Laite on tarkoitettu peniksen ja erityisesti terskan stimulaation. Avaa muovikotelo ja poista pehmeä, karkearakenteinen hylsy. Erikoismateriaalinsa (Hydro Active TPE) ansiosta laitteen käytön yhteydessä ei tarvitse liukuvoidetta: Pieni määrä vettä tai sylkeä riittävät takaamaan kiihottavan liukkaan kokemuksen. Tämä masturbointiväline on kertakäyttöinen. • **Tuotetiedot:** Bruttopaino (g): 44; nettopaino (g): 43; pituus min. (mm): 68; pituus maks. (mm): 68; halkaisija min. (mm): 52; halkaisija maks. (mm): 52 • **Materiaali:** TPE-/ABS-muovi

LUUKKU 18: HIERONTALAITE PAINEPISTETOIMINNOLLA
Käyttö: Laite on tarkoitettu hierontaan, ja sitä voidaan käyttää koko kehon alueella halutun kohdan rentouttamiseen. • **Ohjaus:** Hierontalaitteen voimakas värinä käynnistyy heti, kun olet asettanut sen jotakin kehonosaa vasten ja painanut sillä kyseistä kohtaa kevyesti. Liikkuvan vartensa ansiosta hierontalaite mukautuu kehosi muotoihin täydellisesti. • **Paristo:** Voit ottaa laitteen käyttöön kahdella eri tavalla. Voit esimerkiksi liittää sen sähköverkkoon: Työnnä laitteen mukana tullut kaapeli pystysuorassa asennossa laitteeseen ja yhdistä USB-liitäntä tavanomaiseen 5 V pistokkeeseen. Laite on heti toimintakykyinen. • **Varoitus:** Tuote ei saa joutua kosketuksiin nesteiden kanssa! Kontaktien, pistokkeiden ja jakkien on pysyttävä kuivina ja puhtaina. Voit myös käyttää laitetta liittämättä sitä pistorasiaan. Noudata tätä varten seuraavaa paristojen asetteluohjetta: Avaa laitteen yläpäässä oleva paristokotelo kääntämällä kotelon luukkua vastapäivään. Asettele paristot navat oikein päin koteloon. • **Tuotetiedot:** Bruttopaino (g): 117; nettopaino (g): 95; korkeus min. (mm): 85; korkeus maks. (mm): 85; halkaisija min. (mm): 62; halkaisija maks. (mm): 95 • **Materiaali:** ABS-muovi/silikoni • **Vesitiivis:** ei

Paristojen vastuulliseen käyttöön ja kierrätykseen sekä WEEE-direktiiviin liittyvät tiedot löytyvät käyttöoppaan kappaleesta 6. CE-merkintään liittyvät tiedot löytyvät käyttöoppaan kappaleesta 5.

LUUKKU 19: HIERONTAÖLJY "KAMINKNISTERN", 100 ML
Käyttö: Tämä hierontaöljy soveltuu paitsi kumppanin hierontaan myös ihon kosteuttavaan hoitoon. Kaada pieni määrä öljyä kämmenelle ja lämmitä sitä hieromalla käsiä yhteen. Hiero öljy kumppanisi iholle pehmein, pyörivin liikkein. Jos käytät tätä öljyä osana päivittäistä ihonhoitoasi, levitä sitä ohut kerros kehollesi ja hiero se kevyesti ihoosi. Odota ennen vaatteiden päälle pukemista, että öljy on täysin imeytynyt ihoon, jotta se ei tahraisi vaatteita. • **Tuotetiedot:** Sisältö (ml): 100; bruttopaino (g): 136 • **Ingredients (INCI):** Helianthus Annuus Seed Oil, Glycine Soja Oil, Brassica Campestris Oleifera Oil, Ricinus Communis Oil, d-Limone-

ne, Eugenol, Linalool, Geraniol, Citronellol, Citral • **Huomaa hierontaöljyn "parasta ennen" -merkintä. Tuote tulee käyttää kolmen kuukauden sisällä sen avaamisesta.**

LUUKKU 20: PENTHOUSE-BODYSTOCKING "WILD VIRUS"
Bodystocking on pestävä käsin. • **Tuotetiedot:** Koot: S-L • **Materiaali::** 88 % nailonia ja 12 % elastaania

LUUKKU 21: SATISFYER "ELASTIC JOY"
Käyttö: Satisfyer Elastic Joy on monitoimivibraattori. Ergonomisen muotonsa ja reilun taipuvuutensa ansiosta tätä vibraattoria voidaan käyttää lukuisin eri tavoin: Kokeile käyttää sitä penisrenkaana, layon- tai parivibraattorina tai jonain muuna. Jos käytät vibraattoria anaalisesti, muista rentouttaa kehosi, käyttää riittävästi vesipohjaista liukuvoidetta ja käsitellä vibraattoria hellävaraisesti. Älä koskaan työnnä vibraattoria kokonaan sisään. Älä koskaan työnnä vibraattoria vaginaan heti anaalisen käytön jälkeen ennen kuin olet desinfioinut vibraattorin. • **Ohjaus:** Elastic Joyn ohjauspaneelissa on kaksi painiketta. ON/OFF-painike sijaitsee laitteen keskiosassa. Aktivoi värinätoiminto pitämällä tätä painiketta kahden sekunnin ajan pohjassa. Painiketta aina uudestaan painamalla saat vaihdettua värinärytmistä toiseen. Voit palata tiettyyn värinärytmiin painamalla laitteen toista painiketta. Värinärytmejä on yhteensä kymmenen. Pitämällä ON/OFF-painiketta uudestaan pohjassa noin kahden sekunnin ajan saat värinätoiminnon pois käytöstä. • **Paristo:** Laite on uudelleenladattava, mikä takaa sen helpon ja langattoman käytön. Laite on ladattava täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Satisfyer-tuotemerkin latauskaapelit ovat yhteensopivia kaikkien Satisfyer-laitteiden kanssa. Käytä lataamiseen USB-latauskaapelia, joka löytyy Satisfyer Heat Climax -tuotteen yhteydestä luukun 6 takaa. Voit käyttää sen kanssa tarvittaessa tavallista 5 V pistoketta. Ensimmäinen latauskerta voi kestää jopa kahdeksan tuntia. Latauskaapelin molemmat magneettiset kontaktit on kiinnitettävä laitteen metalliisiin kontakteihin. Mikäli latauskaapeli ei kiinnity kunnolla, yhdistä se virtapiiriin ja odota hetki. Näin magneettivaikutus aktivoituu uudelleen ja kontaktit yhdistyvät toisiinsa automaattisesti. • **Tuotetiedot:** Virtalähde: litiumioniakku 3,7 V; bruttopaino (g): 72; nettopaino (g): 69; pituus min. (mm): 200; pituus maks. (mm): 200 • **Materiaali:** lääketieteellinen silikoni, ABS-muovi • **Vesitiivis:** kyllä (IPX7) • **Latausaika:** n. 1,5 h • **Suurin latausteho:** 200 mA • **Latausjännite:** 5 V • **Akkukapasiteetti:** 200 mAh • **Akunkesto:** n. 40 min • **Säilytyslämpötila:** –5°C - +60°C • **Liitäntä:** USB

Paristojen vastuulliseen käyttöön ja kierrätykseen sekä WEEE-direktiiviin liittyvät tiedot löytyvät käyttöoppaan kappaleesta 6. CE-merkintään liittyvät tiedot löytyvät käyttöoppaan kappaleesta 5.

LUUKKU 22: SATIININEN SILMÄSIDE
Käyttö: Silmäside on paitsi eroottinen asuste myös yllätyksellinen ja seksikäs joululahja. Voit sitoa sen vaivattomasti päähän, mikä tekee siitä jokaiselle käyttäjälle sopivaksi säädettävän asusteen. Mikäli silmäsiteen käytöstä koituu ihoärsytystä, on sen käyttö lopetettava. Silmäside on pestävä käsin. • **Materiaali:** 100 % polyesteria

LUUKKU 23: ORGASMIGEELI
Käyttö: Levitä liukuvoidetta halutulle kehonosalle tai tiputtele sitä erektiotilassa olevalle penikselle, jonka päälle on vedetty kondomi. Voitele kondomi liukuvoiteella sen jälkeen sormin. Suosittelemme perusteellista käsienpesua etukäteen hygieenisistä syistä johtuen. Levittäessäsi liukuvoidetta pidä huoli siitä, että olet varovainen ja että et riko kondomia kynsilläsi. Liukuvoide on vesipohjainen. Se ei siis ole tahmaista, ja se on pestävissä pois vedellä. Liukuvoide voi kuitenkin helposti kuivua. Lisäksi sitä voidaan käyttää kaikkien seksilelutuotteidemme kanssa materiaalista riippumatta. • **Liukuvoidetiedot:** Öljytön ja rasvaton liukuvoiteemme on lääkinnällinen tuote, joka on tarkoitettu käytettäväksi iholle ja intiimialueelle. Sitä voidaan käyttää kaikkien kondomimallien ja seksilelujen kanssa. Se täyttää Euroopan unionin lääkinnällisiä tuotteita koskevan direktiivin 93/42/EWG ja Saksan lääkinnällisistä tuotteista annetun lain tiukat vaatimukset. Sen laadun takaavat tarkasti valitut raaka-aineet, valvotut valmistusprosessit ja kattavat tuotetestaukset. Iholle ja limakalvoille ei aiheudu testien perusteella haittavaikutuksia eikä se vahingoita kondomeja. • **Muut lisätiedot:** Liukuvoide vähentää hankaavaa tunnetta ja parantaa samalla liukuvuutta, minkä takia suosittelemme sitä käytettäväksi sekä seksiä harrastettaessa että seksilelujen käsitellessä. Liukuvoidetta käyttämällä voidaan välttyä kivuilta ja lieviltä loukkaantumisilta intiimialueella. Liukuvoiteen hankausta vähentävä vaikutus tekee myös kondomin käytöstä turvallisempaa. Ehkäisy ja infektioilta suojautuminen: Tämä liukuvoide ei ole ehkäisyväline eikä se sisällä spermisidisiä aineita tai suojaa infektioilta. Lapsia haluaville: Gynekologit suosittelevat lapsia haluavia käyttämään liukuvoidetta säästeliäästi tai vaihtoehtoisesti olemaan käyttämättä sitä, sillä sen käyttö voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Lisätietoja yhteensopimattomista aineista tai allergeeneista löydät tuotteen etiketin kohdasta "Ingredients (INCI)". Mikäli allergiareaktioita ilmenee, lopeta tuotteen käyttö yllä mainitulla tavalla ja käänny tarvittaessa lääkärin puoleen. • **Tuotetiedot:** Sisältö (ml): 100; bruttopaino (g): 136 • **Ingredients (INCI):** Glycerin, Water, Hydroxyethyl Cellulose, Sodium Lactate, Sodium Benzoate, Allantoin, Lactic Acid, Salicylic Acid, Menthol, Aroma • **Huomaa liukuvoiteen "parasta ennen" -merkintä. Tuote tulee käyttää kolmen kuukauden sisällä sen avaamisesta.**

CE 0197

LUUKKU 24: SATISFYER PRO 2+
Käyttö: Laite on tarkoitettu klitoriksen stimulaatioon. Sitä ei saa työntää sisään. Levitä häpyhuulet hieman erilleen toisistaan ja asettele vibraattorin pää klitoriksen päälle. Kun vibraattori on asetettu paikalleen, sitä ei tarvitse enää liikuttaa. • **Ohjaus:** Paina laitteen käyttöönottamiseksi ON/OFF-painiketta niin kauan, kunnes tunnet alimman tason paineaaltojen vaikutuksen. Paina samaa painiketta nostaaksesi paineaaltojen voimakkuutta. Jos haluat vähentää voimakkuutta, paina painiketta, jossa on kuvattuna vähemmän aaltoja. Pidä ON/OFF-painiketta pohjassa sammuttaaksesi paineaaltotoiminnon. Voit ohjata lisävärinää aaltosymbolilla merkityllä painikkeella. Sen pitkä painallus aktivoi ja poistaa värinän käytöstä. Nopealla painalluksella voi vaihdella värinärytmien välillä. • **Paristo:** Laite on uudelleenladattava, mikä takaa sen helpon ja langattoman käytön. Laite on ladattava täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Satisfyer-tuotemerkin latauskaapelit ovat yhteensopivia kaikkien Satisfyer-laitteiden kanssa. Käytä lataamiseen USB-latauskaapelia, joka löytyy Satisfyer Heat Climax -tuotteen yhteydestä luukun 6 takaa. Voit käyttää sen kanssa tarvittaessa tavallista 5 V pistoketta. Ensimmäinen latauskerta voi kestää jopa kahdeksan tuntia. Latauskaapelin molemmat magneettiset kontaktit on kiinnitettävä laitteen metalliisiin kontakteihin. Mikäli latauskaapeli ei kiinnity kunnolla, yhdistä se virtapiiriin ja odota hetki. Näin magneettivaikutus aktivoituu uudelleen ja kontaktikohdat yhdistyvät toisiinsa automaattisesti. • **Tuotetiedot:** Virtalähde: litiumioniakku 3,7 V; bruttopaino (g): 188; nettopaino (g): 182; pituus min. (mm): 165; pituus maks. (mm): 165 • **Materiaali:** lääketieteellinen silikoni, ABS-muovi • **Vesitiivis:** kyllä (IPX7) • **Latausaika:** n. 4 h •**Suurin latausteho:** 500 mA • **Latausjännite:** 5 V • **Akkukapasiteetti:** 450 mAh • **Akunkesto:** n. 60 min • **Säilytyslämpötila:**–5°C - +60°C • **Liitäntä:** USB

Paristojen vastuulliseen käyttöön ja kierrätykseen sekä WEEE-direktiiviin liittyvät tiedot löytyvät käyttöoppaan kappaleesta 6. CE-merkintään liittyvät tiedot löytyvät käyttöoppaan kappaleesta 5.

*** Kohdassa 1) annettujen tietojen selitykset:**
"Bruttopaino" viittaa tuotteen ja sen mukana tulevan pakkauksen yhteispainoon. "Nettopaino" viittaa tuotteen ominaispainoon. Mikäli paristot sisältyvät toimitukseen, on niiden paino huomioitu nettopainossa.

2) Vianetsintä
Käänny vikojen tai ongelmien ilmetessä ostamasi kalenterin jälleenmyyjän puoleen. Voit myös laittaa viestiä osoitteeseen info@satisfyer.com, mikäli sinulla on kysyttävää tuotteen teknisistä ominaisuuksista tai käsittelyohjeista.

3) Varoitukset ja turvaohjeet
Joulukalenteri ja sen luukut sisältävät aikuisille tarkoitettuja seksileluja eivätkä ne ole lääkinnällisiä tuotteita (lukuun ottamatta luukun 23 liukuvoidetta), joilla olisi lääketieteellisiä tai muita parantavia vaikutuksia. Kalenterin tarkoituksenomaisessa käytössä on otettava huomioon osion 1) alla luetellut kohdat sekä tässä esitellyt varoitukset ja turvaohjeet: **Käyttöaika käyttökertaa kohti:** Laitteen sähköinen käyttöaika ei saa ylittää 45 minuuttia käyttökertaa kohti. Tämän ajanjakson umpeuduttua laite on sammutettava vähintään 15 minuutin ajaksi, jotta se voi jäähtyä. Vasta sen jälkeen voit ottaa sen uudelleen käyttöön. Yllä mainittua pidempää käyttöaikaa on ehdottomasti vältettävä. **Lävistyksien tai korujen aiheuttama loukkaantumisriski!** Poista kaikki intiimialueen lävistykset tai korut ennen laitteen käyttöönottoa, mikäli ne haittaavat laitteen käsittelyä. **Ärtyneen tai rikkoutuneen ihon aiheuttama loukkaantumisriski!** Älä käytä laitteita, mikäli ihosi on ärtynyt tai rikkoutunut. Lopeta laitteen käyttö, mikäli sinulla ilmenee käytön aikana kipuja ja/tai olosi huononee. **Älä käytä laitteita, mikäli ne ovat:** – epätavallisen lämpimiä – mekaanisesti vaurioituneita tai epämuodostuneita – värjäytyneitä **Lasten loukkaantumisriski!** Pidä kalenteri ja sen sisältö lasten ulottumattomissa. **Lisätietoja elektronisten laitteiden aiheuttamasta loukkaantumisriskistä** Tulipalon/syttymisen aiheuttama loukkaantumisriski. Älä sammuta palavaa laitetta vedellä. Älä heitä laitteita tuleen. **Viallisten paristojen aiheuttama loukkaantumisriski (paristokäyttöiset laitteet)** Paristojen väärä käsittely voi aiheuttaa hallitsemattoman eksotermisen reaktion. Hävitä tässä tapauksessa koko tuote välittömästi asianmukaisella tavalla. **Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisriski (paristokäyttöiset laitteet)** Latauspiiriin päätynyt neste voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen ja vaarantaa terveytesi. Irrota laitteet latauskaapelista/virtapii-

ristä puhdistuksen ajaksi. **Latauksen aikana laitteen kanssa kosketuksissa olleen nesteen aiheuttama vaurioitumisriski (paristokäyttöiset laitteet)** Kontaktien, pistokkeiden ja jakkien on pysyttävä kuivina ja puhtaina. Vältä laitteen joutumista kosketuksiin nesteiden kanssa latausprosessin aikana. **Magneettikentän aiheuttama loukkaantumisriski!** Magneettikentät voivat vaurioittaa mekaanisia tai elektronisia komponentteja, kuten sydämentahdistimia. Älä käytä laitteita sydämentahdistimen välittömässä läheisyydessä. Konsultoi lääkäriä lisätietoja varten. Älä jätä magneettijuovakortteja (esim. luottokortti) tuotteiden lähettyville, sillä ne voivat vaurioitua tuotteiden sisältämien magneettien takia. **Vaihtelevien ympäristölämpötilojen aiheuttama vaurioitumisriski!** Vaihtelevat ympäristölämpötilat (esim. toimituksen jälkeen) voivat aiheuttaa veden kondensoitumisen tuotteen pinnalle. Ota tässä tapauksessa tuote vasta sitten käyttöön, kun se on sopeutunut uuteen ympäristölämpötilaan. **Tarpeettoman pitkän lataamisen aiheuttama vaurioitumisriski (paristokäyttöiset laitteet)** Irrota latauskaapeli jokaisen latauskerran jälkeen sähköpiiristä. **Epäasianmukaisen korjauksen aiheuttama loukkaantumisriski!** Älä pakota laitetta auki, jotta voisit korjata sen itse. Älä työnnä teräviä esineitä laitteen sisään.

4) Lisäkäyttöohjeita
- Toimitettuja tuotteita on käytettävä ja käsiteltävä vain käyttöohjeiden mukaisesti. Älä käytä niitä tahallisesti väärin. - Toimitetut tuotteet on puhdistettava ennen jokaista käyttökertaa ja sen jälkeen. - Mikäli olet raskaana tai sinulla on sydämentahdistin, diabetes, verisuonitauti, verenvuotohäiriöitä tai muita terveydellisiä ongelmia laitteen käytön yhteydessä, käänny lääkärin puoleen ennen laitteen ottamista käyttöön. - Säilytä tuotteet huoneenlämmössä (0°–40°C). Huoneenlämpötilan ollessa alle 0°C tai yli 40°C tuotteet eivät ole enää toimintakykyisiä. - Toimitettuja nestemäisiä tuotteita (hierontaöljyt, afrodisiakit) on käytettävä vain ulkoisesti eivätkä ne sovellu syötäväksi. Liukuvoiteita ei myöskään ole tarkoitettu syötäväksi. Niillä ei ole ehkäisevää vaikutusta eivätkä ne suojaa sukupuolitaudeilta. Huomaa tuotteen "parasta ennen" -merkintä sekä säilyvyysaika tuotteen avaamisen jälkeen. Emme suosittele käyttämään tuotteita säilyvyysajan umpeuduttua. - Seksilelujen turvallinen ja miellyttävä käyttö onnistuu parhaiten hyödyntämällä vesipohjaista liukuvoidetta (esim. Waterglide) niiden kanssa. Älä käytä liukuvoidetta, joka ei ole vesipohjainen. Muutoin voit vahingoittaa laitteiden pintamateriaalia. Suosittelemme käyttämään liukuvoidetta laitteiden kanssa ihoärsytyksen estämiseksi. - Älä stimuloi tiettyä aluetta 15 minuuttia kauemmin välttääksesi yliärsytyksen. Tämä koskee kaikkia laitteita (vibraattorit, dildot, kuulat, penisrenkaat jne.)

5) Tietoa elektronisten tuotteiden CE-merkinnästä

Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld ilmoittaa kaikkien elektronisten tuotteiden olevan sovellettavien Euroopan unionin direktiivien 2014/53/EU ja 2011/65/EU asiaankuuluvien vaatimusten mukainen.

6) Yleistä tietoa sähkölaitteiden vastuullisen käyttöön ja kierrätykseen liittyvistä vaatimuksista ja laeista

Tämä sähkölaite tuotiin markkinoille ensimmäisen kerran 13. elokuuta 2005. Toimitukseen sisältyviä sähkölaitteita ja elektronisia osia ei saa Euroopan unionin sähkölaitteiden kierrätystä koskevan WEE-direktiivin ja Suomen sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyksestä tehdyn asetuksen mukaisesti hävittää talousjätteiden mukana. Sähkölaitteiden käyttöiän päätyttyä ne on vietävä paikalliseen elektroniikkajätteen kierrätyspisteeseen. Ota selvää, missä on lähin kierrätyspisteesi.
Tietoa paristojen kierrätyksen lainsäädännöstä: Paristojen ja akkujen myynnin yhteydessä Satisfyer on jälleenmyyjänä ja lainsäädännön nojalla velvoitettu ilmoittamaan kuluttajalle seuraavista asioista: Lainsäädäntö velvoittaa sinua kierrättämään paristot ja akut. Voit lähettää ne käytön jälkeen takaisin Satisfyerille, viedä ne paikalliseen keräyspisteeseen tai käyttää lähikauppojen maksuttomia palautuspisteitä hyödyksi. Tuotteet on merkitty seuraavasti:



Nämä merkinnät ilmoittavat paristojen ja akkujen kierrätyksen talousjätteiden mukana olevan kiellettyä. Ne ilmoittavat myös sen, että myrkyllisiä aineita sisältävissä paristoissa on merkintä, jossa on kuvattuna rastittu jäteastia ja kriittiseksi luokitellun, myrkyllisiä aineita sisältävän raskasmetallin kemiallinen symboli. Edellä mainittujen symbolien yksityiskohtaiset merkitykset ovat: Pb = paristo sisältää lyijyä, Cd = paristo sisältää kadmiumia, Hg = paristo sisältää elohopeaa.
Tietoa litiumparistoista/-akuista: Myös näitä koskevat elektroniikkajätteen lainsäädäntö. Edellä mainittujen tietojen lisäksi muistutamme seuraavasta: Varmista, että litiumparistot tai -akut ovat täysin tyhjät, kun lähetät ne takaisin postitse, viet ne lähikaupan käytettyjen paristojen palautuspisteeseen tai viralliseen kierrätyspisteeseen. Pyydämme myös peittämään käytöstä poistettujen paristojen tai akkujen navat (+/-) teipillä tulipalovaaran välttämiseksi.

7) Tietoa takuusta
Tarjoamme 10 vuoden takuun tuotteistamme! Mikäli ostamasi tuote kuitenkin rikkoutuu 10 vuoden takuuajan sisällä, voit aina lähettää viallisen tuotteen takaisin ja me hyvitämme sinulle koko ostohinnan. Kondomit, liukuvoiteet, hierontaöljyt, afrodisiakit ja kampanjatuotteet eivät kuulu takuun piiriin. Tämä takuu ei rajoita lakisääteisiä takuuoikeuksiasi. Takaamme sinulle myös lain edellyttämän 14 päivän peruuttamisoikeuden umpeuduttua ylimääräisen kaikkia tuotteita koskevan 365-päiväisen rahat takaisin -takuun! Lisätietoja löydät osoitteesta https://www.eis.de/sicherheit-geld-zurueck.

8) a. Valmistajatiedot ja yhteystiedot
Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, puh.: 0800-4450000, faksi: 0800-4460000, sähköposti: info@satisfyer.com

b. Seuraavien tuotteiden vastuullinen maahantuoja/valmistaja:
Luukku 1: Hierontaöljy "Winterzauber"
Luukku 10: Afrodisiakki "Anal Relax Fluid"
Luukku 19: Hierontaöljy "Kaminknistern"
Luukku 23: Liukuvoide "Orgasmus Gel"

Amor Gummiwaren GmbH, August-Rost-Straße 4, 99310 Arnstadt, Saksa, E-Sähköposti: info@amor.ag, puh.: +49 3628 66 287 0, faksi: +49 3628 66287 59

Enjoy the Satisfyer Effect

Aistillisia hetkiä nautinnon takaavalla sovelluksella

- **Luo omia värinäkuvioita ja jaa niitä maailmanlaajuisesti muiden käyttäjien kanssa**
- **Luo taustaäänien pohjalta värinäohjelmia puhelimesi mikrofonin avulla**
- **Nauti Spotifyn tai muiden suoratoistopalveluiden soittolistojen rytmeihin mukautetuista värinöistä**
- **Käytä puhelintasi kaukosäätimenä Bluetoothin tai internetin kautta**
- **Hallitse muita Satisfyer-laitteita videochatin avulla**

#LoveNextLevel

CES INNOVATION AWARDS 2021 HONOREE

Bluetooth

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

+ FREE APP

Arkistokuva. Malliesimerkki.

Bluetooth ® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja EIS Gmbh saa käyttää niitä ainoastaan lisenssin alaisena. Apple, Apple-logo ja Apple Watch ovat Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä. Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Satisfyer-sovellus ja Bluetooth® -toiminto ovat saatavilla yhdessä luetelluista tuotteista.